

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**GR**

- Η συσκευή θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, κατά συνέπεια, πικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δν φέρει καμία υθύνη για νδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σ ακατάλληλη, λανθασμένη ή ανύθυνη χρήση ή σ πισκυές του προϊόντος από μη έμπιρο προσωπικό.
- Αφού αφαιρέστ τη συσκευασία της, ββαιωθείτ για την ακραιότητα της συσκευής.
- Η πλαστική σακούλα που πριέχι τη συσκευή, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί ίναι μια νδεχόμενη στία κινδύνου. Για να απομακρύντ τη σκόνη που νδεχομένως έχει συγκντρωθεί στη συσκευή, αρκί να την ξεκονίστ μ ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέστ το φισ στην πρίζα του ρύματος, ββαιωθείτ ότι:
- η τάση της πρίζας ίναι ίδια μ αυτή που αναγράφεται στην τικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- η πρίζα του ρύματος διαθέτει κατάλληλη σύνδση γίωσης: ο κατασκευαστής δν φέρει καμία υθύνη για τη μη τήρηση της οδηγίας αυτής.
- Αποφύγτ τη χρήση μιας προέκτασης, που θα μπορούσ να υπρθρμανθεί κατά τη λειτουργία της φρυγανιέρας.
- Όταν η συσκευή ίναι συνδδμένη στην πρίζα του ρύματος και, ιδιαίττα, όταν ίναι αναμμένη, μη βάζτ ποτέ τα χέρια στις υποδοχές ισαγωγής (B).
- Μην πιτρέπτ ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή ή χωρίς την πιτήρηση νός νηλίκου.
- Μην αγγίζτ ποτέ τη συσκευή μ βργμένα ή υγρά χέρια.
- Κατά τη λειτουργία τα πλυρικά μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας και οι ζώνες γύρω από τις υποδοχές ισαγωγής (B) ίναι πολύ ζστές: χρησιμοποίηστ τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους πλαστικούς διακόπτες και τις χιρολαβές.
- Το ψωμί μπορί να πάρει φωτιά. Μην χρησιμοποιίτ ποτέ τη συσκευή κοντά σ κουρτίνες ή άλλα ύφλκτα υλικά.

- Μην καλύπτται τη συσκευή κατά τη χρήση της.
- Αποσυνδέτ τη συσκευή από την πρίζα του ρύματος όταν δν χρησιμοποιίται.
- Μην αποσυνδέτ τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήντ τη συσκευή κτθιμένη στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, άμσο ηλιακό φως, παγτό κλπ.).
- Πριν από οποιαδήποτε νέργια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστ τη συσκευή από την πρίζα του ρύματος. Μην βυθίζτ σ νρό τη συσκευή, το φισ ή το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Σ περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, σβήστ τη συσκευή και μην πιχιρήστ να την πισκυάστ. Για τις αναγκαίς πισκυές ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απυθυνθείτ αποκλειστικά στα ξουσιοδοτημένα Σέρβις του κατασκευαστή.

Η συσκευή αυτή συμμορφούται μ την Οδηγία 89/336/EOK πρί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Τα υλικά και τα αντικίμνα που προορίζονται για να έρθουν σ παφή μ τα τρόφιμα, συμμορφούνται μ την Οδηγία EOK 89/109.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε στις λαβίδες **(A)** τις φέτες του ψωμιού, του ψωμιού για τοστ ή το τοστ, έτσι ώστε να ακουμπούν το κάτω μέρος της λαβίδας.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε τις λαβίδες στη συσκευή.
4. Γυρίστ το διακόπτη πιλογής βαθμού φρυγανίσματος **(D)** ως την πιθυμητή ρύθμιση.
5. Κατβάστ το μοχλό ανάμματος **(C)** μέχρι να ασφαλίσι
6. Αν το ψωμί παραμένει μπλοκαρισμένο στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. Στη συνέχεια βγάλτε το ψωμί χωρίς να χρησιμοποιήσετε μεταλλικά εργαλεία ή αιχμηρά αντικείμενα.
7. Για να διακόψτ το φρυγάνισμα, μπορίτ να πιέστ το πλήκτρο στοπ/διακοπής **(G)** ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση: Για να ξαλίπτ την οσμή "καινούργιου" στην πρώτη λειτουργία, αφήστ τη συσκευή να λειτουργήσι χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον για 5 λπτά. Αρίζτ το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της νέργιας αυτής.

Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο θα διαπιστώσετε ότι ο μοχλός δεν μπλοκάρει.

Uso del tasto di scongelamento

1. Τοποθετήστε στις λαβίδες **(A)** τις φέτες του ψωμιού έτσι ώστε να ακουμπούν το κάτω μέρος της λαβίδας.
2. Γυρίστ το διακόπτη πιλογής βαθμού φρυγανίσματος **(D)** ως την πιθυμητή ρύθμιση.
3. Κατβάστ το μοχλό ανάμματος **(C)** μέχρι να ασφαλίσι
4. Πιέστ το "Πλήκτρο Ξπαγώματος" **(F)**. Η "Λυχνία Ξπαγώματος" **(F)** παραμένι αναμμένη καθόλη τη διάρκεια του Ξπαγώματος. Ο χρόνος φρυγανίσματος αυξάνται αυτόματα.

Χρήση του πλήκτρου στοπ/διακοπής

Για να διακόψτ το φρυγάνισμα, μπορίτ να πιέστ το πλήκτρο στοπ/διακοπής **(G)** ανά πάσα στιγμή.

Προειδοποίηση: Μην τραβάτ προς ταπάνω το μοχλό ανάμματος **(C)** για να βγουν οι φρυγανισμένς φέτς.

Για να βγάλτ τη φρυγανισμένη φέτα χρησιμοποιίτ πάντα το πλήκτρο στοπ/διακοπή **(G)**.

Χρήση του πλήκτρου θέρμανσης

Κατβάστ το μοχλό ανάμματος **(C)** κατο πλήκτρο θέρμανσης **(E)**. Η λυχνία **(E)** παραμένι αναμμένη όταν χρησιμοποιίται η λειτουργία αυτή. Υπνθυμίζουμ ότι ο χρόνος θέρμανσης ίναι σταθρός και δν μεταβάλλται από το διακόπτη πιλογής του βαθμού φρυγανίσματος.

Συρτάρι συλλογής τριμμάτων

Το συρτάρι συλλογής τριμμάτων **(H)** πρέπι να αδιάζι τακτικά, φόσον τα ψίχουλα που συγκντρώνονται μπορί νδχομένως να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Μτά το φρυγάνισμα, αφήστ τη φρυγανιέρα να κρυώσει, βγάλτ το συρτάρι συλλογής τριμμάτων **(H)** και αδιάστ το.

Σημείωση:

Οι λαβίδες **(A)** πιτρέπουντη χρήση διαφόρων τύπων ψωμιού, καθώς. Πάντως, δν πρέπι να βάζτ φέτς μεγάλου πάχους πιέζοντας υπρβολικά. Αν κάποια από αυτές μπλοκάρι, σβήστ αμέσως τη συσκευή. Όταν κρυώσει, γυρίστ την ανάποδα και ανακινήστ την ήπια για να βγι η μπλοκαρισμένη φέτα. Μην τοποθίτ αιχμηρά αντικίμνα όπως μαχαίρια, γιατί μπορί να καταστρέψουν τις αντιστάσις της συσκευής.

Συμβουλές για καλύτερο φρυγάνισμα:

- Την πρώτη φορά χρήσης, μη βάλτ το ψωμί στη συσκευή. Μ τον τρόπο αυτό προθρμαίνται η αντίσταση και καίγται η τυχόν σκόνη που συγκντρώθηκ κατά την αποθήκυση.
- Αν ανάψτ τη φρυγανιέρα χωρίς να ίναι συνδδμένη στην πρίζα του ρύματος, ο μοχλός ανάμματος (C) δν ασφαλίζι στην κάτω θέση.
- Για να έχτ καλύτερα αποτλέσματα, χρησιμοποιήστ φέτς ψωμιού μ ομοιόμορφο πάχος, διαστάσις και φρσκάδα
- Επιλέξτ μια χαμηλότερη ρύθμιση αν:
 - α) χρησιμοποιίτ ξρό ψωμί (φρυγανίζται πιο γρήγορα από το φρέσκο)
 - β) χρησιμοποιίτ λπτές φέτς (φρυγανίζονται πιο γρήγορα από τις φέτς μεγαλύτερου πάχους)

Για να έχτ ομοιόμορφο φρυγάνισμα, αφήστ να πράσουν τουλάχιστον 30 δυτρόλπτα ανάμσα στο ένα φρυγάνισμα και στο πόμνο για να πιτρέψτ τον αυτόματο μηδνισμό των χιριστηρίων.

Καθαρισμός και Συντήρηση

1. Πριν από οποιαδήποτ νέργια καθαρισμού, αποσυνδέστ το φρις, σβήστ τη συσκευή και αφήστ την να κρυώσι
2. Για να καθαρίστ τα σωτρικά μέρη, αναποδογυρίστ τη συσκευή στο νροχύτη και ανακινήστ την ήπια
3. Αδιάζτ τακτικά το συρτάρι τριμμάτων - βλέπ παράγραφο "Συρτάρι συλλογής τριμμάτων"
4. Η ξωτρική πιφάνια της φρυγανιέρας πρέπι να καθαρίζται μ ένα μαλακό, υγρό πανί και να σκουπίζται μ ένα στεγνό πανί
 - ΜΗ χρησιμοποιίτ γυαλιστικά προϊόντα για μέταλλα ή διαβρωτικά προϊόντα
 - ΜΗ βυθίζτ σ νρό ή άλλο υγρό
 - ΜΗ χρησιμοποιίτ αιχμηρά ή κοφτρά αντικίμνα για να καθαρίστ το σωτρικό, για να μην καταστρέψτ τις αντιστάσις.
 - ΠΟΤΕ μη βάζτ τα δάχτυλα ή μεταλλικά αντικίμνα στις υποδοχές ισαγωγής.
 - **ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΚΟΦΤΕΡΑ/ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.**

