

Περιγραφή της συσκευής

- A. Ενδεικτική λυχνία έτοιμης πλάκας
- B. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- C. Ένδειξη θερμοκρασίας
- D. Χειρολαβή
- E. Σύστημα κλεισίματος πλάκας
- F. Θερμοστάτης
- G. Αυλακωτές και λείες πλάκες (2 για κάθε τύπου) (μόνο μοντέλα WR25-45)

Πρώτη χρήση

- Καθαρίστε τις πλάκες με ένα υγρό πανί πριν την πρώτη χρήση.
- Οι δύο ή τρεις πρώτες βάφλες δεν πρέπει να καταναλωθούν.

Πριν ρίξετε τη ζύμη, ρυθμίστε το θερμοστάτη αναλόγως με τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος της βάφλας (μέτριο ή τραγανό).

Χρήση της πλάκας

Σημείωση: πριν συνδέσετε το φιν και ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες είναι σωστά στερεωμένες (μόνο στα μοντέλα WR25-45)

- Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν συνδεθεί το φιν στην πρίζα.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι αναμμένη και θερμαίνεται.
- Ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει την επιλογή του επιθυμητού βαθμού ροδίσματος.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρνώντας το διακόπτη του θερμοστάτη
- Όταν η συσκευή φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία και 6 μπιπ επισημαίνουν ότι μπορείτε να ρίξετε τη ζύμη για τις βάφλες (pancake) στην πλάκα.

Η συσκευή διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία όσο διαρκεί το ψήσιμο.

Συνιστάται να γεμίζετε εντελώς την κάτω πλάκα με τη ζύμη για να διευκολύνεται η επαφή με την πάνω πλάκα.

Σημείωση: κλείστε καλά την πάνω πλάκα πριν αρχίσετε το ψήσιμο.

- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις αρχίσει το ψήσιμο και ανάβει πάλι εκπέμποντας 3 μπιπ όταν είναι έτοιμη η βάφλα.
- Ανοίξτε την πάνω πλάκα και ελέγξτε το βαθμό ψησίματος της ζύμης.
- Εν ανάγκη, κλείστε την πλάκα και αφήστε τη ζύμη στη συσκευή για να συνεχιστεί το ψήσιμο έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός ροδίσματος.
- Συνιστάται να λαδώνεται ελαφρά τις πλάκες πριν από κάθε χρήση.

Σημείωση:

- Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες με τα δάχτυλα.
- Αρχίστε το ψήσιμο μόνο αν η πάνω πλάκα είναι κλειστή.
- Όταν τελειώσει το ψήσιμο, ανοίξτε τη συσκευή και βγάλτε τη βάφλα με τη βοήθεια μιας πλαστικής ή ξύλινης σπάτουλας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά εργαλεία γιατί θα μπορούσαν να χαράξουν την αντικολλητική επένδυση.

Σημείωση: η συσκευή δεν σβήνει αυτόματα στο τέλος του ψησίματος.

Η συσκευή σβήνει μόνο αν αποσυνδεθεί το φιν από την πρίζα.

Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε το φιν μετά από κάθε χρήση.

Σημαντικό: Το περιεχόμενο της πλάκας έχει υψηλή θερμοκρασία. Προσοχή κατά την εξαγωγή της βάφλας.

Αποσυνδέετε πάντα το φιν μετά το τέλος του ψησίματος.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν

βγάλτε τις πλάκες και πριν την καθарίσετε.

Προσοχή: εάν αναβοσβήνουν η κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ταυτοχρόνως, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις για την επισκευή, τη ρύθμιση ή την αντικατάσταση.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού αποσυνδέστε το φως και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα υγρό πανί.
- Στα μοντέλα WR25-45 αφήστε τις πλάκες ψησίματος να κρυώσουν και βγάλτε τις για να τις καθαρίσετε.
- Οι πλάκες ψησίματος είναι τα μόνα αποσπώμενα μέρη που μπορούν να καθαριστούν χωριστά (στα μοντέλα WR25-45). Χρησιμοποιήστε υγρό πανί και υγρό απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και στεγνώστε καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα, ούτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ

Βασική συνταγή

Ζύμη για 6/8 άτομα (τα συστατικά και οι δόσεις μπορούν να μεταβληθούν αναλόγως με τις προσωπικές προτιμήσεις και την επιθυμητή ποιότητα)

Συστατικά: 200g αλεύρι, 175g ζάχαρη, 60g γάλα, 3 αυγά, 175g βούτυρο (λειωμένο), ένα φακελάκι βανιλίνη, αλάτι.

Προετοιμασία: ανακατέψτε σε ένα μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη, προσθέστε το αλεύρι, τη βανιλίνη, το γάλα, τους κρόκους των αυγών και ανακατέψτε καλά το μίγμα με ηλεκτρικό αναδευτήρα.

Χτυπήστε χωριστά τα ασπράδια με λίγο αλάτι και προσθέστε τα προσεκτικά στο μίγμα που φτιάξατε προηγουμένως.

Στη συνέχεια ρίξτε τη ζύμη στις πλάκες που έχουν προθερμανθεί και εφαρμόστε τις οδηγίες της σελ.25.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης και σε τέλεια κατάσταση καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Φυλάξτε μακριά από παιδιά την πλαστική σακούλα που περιείχε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας.
- Η σκόνη που ενδεχομένως έχει συγκεντρωθεί στη συσκευή μπορεί να αφαιρεθεί με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια με ύψος τουλάχιστον 85 cm, σε σημείο απροσπέλαστο στα παιδιά.
- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
- η τάση της πρίζας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
- η πρίζα του ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη με γείωση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρείται η οδηγία αυτή.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση του φως.
Αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύπριζων ή/και προεκτάσεων.
Εάν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε μονούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις βάσει των κανονισμών και βεβαιωθείτε για την

καταλληλότητα των ορίων τάσης του αντάπτορα ή της προέκτασης.

- Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες με τα δάχτυλα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και προπαντός όταν είναι αναμμένη.
- Πριν την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια, με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να φύγει η οσμή "καινούργιου" και λίγος καπνός από την παρουσία προϊόντων για την προστασία των αντιστάσεων στη μεταφορά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήμπορα άτομα ή παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι μεταλλικές πλευρές της συσκευής θερμαίνονται: αγγίζετε μόνο τους διακόπτες ρύθμισης και τις πλαστικές χειρολαβές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα υλικά που μπορούν να πιάσουν φωτιά.
- Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξυπόλυτοι ή με υγρά πόδια.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται, γιατί μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα προϊόντα κοντά στη συσκευή ή κάτω από το έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του περιβάλλοντος.
- Μην βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο θάλαμο της συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της (εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
- Σε περίπτωση που το φαγητό ή εξαρτήματα της συσκευής πάρουν φωτιά,

μην επιχειρείτε ποτέ να σβήσετε τις φλόγες με νερό.

Αποσυνδέστε το φις και σβήστε τις φλόγες με ένα υγρό πανί.

- Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των κανονισμών, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για να ελέγξει τη συσκευή, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αγοράς.
- Η συσκευή αυτή έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
- Ρυθμίσεις, επισκευές και αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνονται μόνον από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από το Σέρβις. Επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή, στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, στον παγετό κλπ.
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Η συσκευή συμμορφούται με την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα συμμορφούνται με τα πρότυπα της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες