

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ
Οδηγίες χρήσης και συντήρησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Βγάλτε τη θερμάστρα από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι ούτε η θερμάστρα ούτε το ηλεκτρικό καλώδιο έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην ανάβετε τη θερμάστρα αν παρουσιάζει βλάβες. Οι πέτρες/κάρβουνα βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας, στα πλευρά της θερμάστρας. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τα εξαρτήματα πριν πετάξετε τη συσκευασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Βγάλτε τα πόδια από τη συσκευασία πολυστιρόλης. Ξαπλώστε τη θερμάστρα στην πίσω πλευρά πάνω σε ένα πανί ή σε μαλακή επιφάνεια για να μην υποστεί βλάβες η βαφή.

Βιδώστε τα τρία πόδια στις τρύπες στη βάση της θερμάστρας και γυρίστε την σε κάθετη θέση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

Η θερμάστρα έχει μελετηθεί για να θερμαίνει γρήγορα σαλόνια και άλλους χώρους και πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε τοίχο, γωνία ή μέσα σε τζάκι.

Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα του ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι εξασφαλίζεται ο αναγκαίος αερισμός που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της θερμάστρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανάβετε τη θερμάστρα εάν δεν έχετε τοποθετήσει τα πόδια. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ/ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Αναλόγως με το μοντέλο που αγοράσατε θα βρείτε στη συσκευασία πέτρες ή κάρβουνα. Για να τοποθετήσετε τις πέτρες/κάρβουνα στην επιφάνεια στο εσωτερικό της θερμάστρας, πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα της πρόσοψης αργυρού χρώματος.

Το κάλυμμα της πρόσοψης συγκρατείται στη θέση του από δύο μαγνήτες στο πάνω μέρος και από δύο πείρους σύνδεσης στο κάτω.

Για να βγάλετε το κάλυμμα της πρόσοψης ενεργήστε ως εξής:

1. Πιάστε το κάλυμμα από τις δύο πλευρές.
2. Τραβήξτε ελαφρά το κάλυμμα προς το μέρος σας για να αποσπαστεί από τους μαγνήτες.
3. Ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω για να βγάλετε τους πείρους από τις υποδοχές τους.

Αφού τοποθετήσετε τη θερμάστρα στο επιθυμητό σημείο, βγάλτε τις πέτρες/κάρβουνα από το κιβώτιο. Οι πέτρες/κάρβουνα είναι φυσικά υλικά και κατά συνέπεια οι διαστάσεις, η μορφή και το χρώμα τους μπορεί να διαφέρει.

Τοποθετήστε τις πέτρες/κάρβουνα κατά βούληση και στην ποσότητα που θεωρείτε αναγκαία.

Εάν η θερμάστρα σας προβλέπει τη χρήση λίθων, συνιστάται να τοποθετήσετε τις μικρότερες πέτρες ως βάση σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Οι 3 μεγαλύτερες πέτρες τοποθετούνται πάνω από τις μικρές, ενώ οι μεσαίες πρέπει να καταλαμβάνουν τον ελεύθερο χώρο ανάμεσα στις πέτρες για να εμποδίζουν τη διέλευση του φωτός.

Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα, προσαρμόστε τους πείρους σύνδεσης στις αντίστοιχες υποδοχές και πλησιάστε το κάλυμμα στους μαγνήτες.

KIT ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για να επιλέξετε την εμφάνιση της θερμάστρας σας διατίθενται τα ακόλουθα αξεσουάρ:

1. Φίλτρα διαφόρων χρωμάτων.
2. Μεταλλική "ψευδοκαπνοδόχος". Εάν δεν διατίθενται στο κατάστημα πώλησης, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να ανάψετε τη θερμάστρα χρησιμοποιήστε τους 3 διακόπτες πάνω από το δεξί πόδι.

Ενεργοποίηση του εφέ φωτισμού και φλόγας

Τα φώτα μπορούν να ανάψουν με ή ανεξάρτητα από τη θέρμανση.

Ο διακόπτης που βρίσκεται πλησιέστερα στο εμπρός μέρος της θερμάστρας ανάβει και σβήνει τα φώτα.

Πιέζοντας αυτό το διακόπτη ανάβει ο φωτισμός χωρίς θέρμανση για να απολαμβάνετε το εφέ της φλόγας όλο το χρόνο. Πιέζοντας πάλι το διακόπτη ο φωτισμός σβήνει.

Επίπεδα θέρμανσης

Για να επιλέξετε τη χαμηλότερη ισχύ θέρμανσης, πιέστε το διακόπτη με τη μονή μπάρα (1kW).

Για να επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ θέρμανσης, εκτός από το διακόπτη με τη μονή μπάρα, πιέστε και το διακόπτη με τις δύο μπάρες (2kW).

Αυτόματος διακόπτης προστασίας

Η θερμάστρα διαθέτει αυτόματο διακόπτη για την αποφυγή βλαβών από ενδεχόμενη υπερθέρμανση.

Σε περίπτωση διακοπής της ροής αέρα η θερμάστρα σβήνει αυτόματα.

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος, εξαλείψτε το εμπόδιο και αφήστε τη θερμάστρα να κρυώσει. Συνδέστε πάλι το φις στην πρίζα του ρεύματος.

Θόρυβος

Όπως όλες οι συσκευές με ανεμιστήρα είναι φυσικό να παράγεται λίγος θόρυβος από τη ροή του αέρα όταν λειτουργεί η θερμάστρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα τη θερμάστρα από την πρίζα του ρεύματος πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης ή καθαρισμού.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων

Η θερμάστρα διαθέτει δύο τυρκουάζ μπαγιονέτ λαμπτήρες των 60W.

Η θερμάστρα διαθέτει δύο κόκκινους μπαγιονέτ λαμπτήρες των 40W.

Οι λαμπτήρες διατίθενται σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού ή σε πολυκαταστήματα.

Για να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες, πρέπει να βγάλετε το εμπρός κάλυμμα και να περιμένετε έως ότου κρυώσουν.

Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων:

1. Πιάστε το κάλυμμα από τις δύο πλευρές.
2. Τραβήξτε ελαφρά το κάλυμμα προς το μέρος σας για να αποσπαστεί από τους μαγνήτες.
3. Ανασηκώστε το προς τα πάνω για να βγάλετε τους πείρους από τις υποδοχές τους.
4. Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες ίδιου τύπου.
5. Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα, προσαρμόστε τους πείρους σύνδεσης στις αντίστοιχες υποδοχές και πλησιάστε το κάλυμμα στους μαγνήτες.
Οι λαμπτήρες δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Καθαρισμός

Μπορείτε να καθαρίσετε τη θερμάστρα με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε γυαλιστικά για μέταλλα ή απορρυπαντικά σε σκόνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα στο μπάνιο ή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ντους ή πισίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα για το στέγνωμα των ρούχων. Μη σκεπάζετε τα στόμια εισόδου ή εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα κάτω από πρίζα του ρεύματος.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή του.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν.
- Αποφύγετε τη χρήση εξωτερικού χρονοδιακόπτη για το άναμμα/σβήσιμο της συσκευής, καθώς μπορεί να μηδενιστεί κατά λάθος το σύστημα ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε δωμάτια μικρότερα από 4m².
- Αν και με τις παρούσες προειδοποιήσεις καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθεί η πλειοψηφία των πιθανών περιπτώσεων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με προσοχή και βάσει της κοινής λογικής, όπως οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά.
- Ειδικότερα, προσέξτε ώστε τα παιδιά να μη βάζουν στο στόμα και να μην παίζουν με τις πέτρες ή τα κάρβουνα.
- Η ενδεχόμενη σύνδεση της θερμάστρας σε διαφορικό διακόπτη πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς κατάλληλη επιτήρηση.
- Το εμπρός μέρος της θερμάστρας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από έπιπλα, τοίχους, κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.



Σημαντικό: μη σκεπάζετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί επικίνδυνα.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν φτάνει ρεύμα στη θερμάστρα	Ελέγξτε την πρίζα, το φως και την ασφάλεια
Απουσία φωτισμού/εφέ φλόγας	Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα είναι αναμμένη. Ελέγξτε αν οι λαμπτήρες λειτουργούν.
Επεμβαίνει ο αυτόματος διακόπτης/Απουσία ή μειωμένο εφέ φλόγας	Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν εμποδίζονται και ότι η συσκευή δεν σκεπάζεται.