

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	83
Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας	83
ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	85
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	85
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	86
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	86
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.....	86
Τι νερό να χρησιμοποιήσω;.....	86
Πλήρωση δοχείου.....	87
Ρύθμιση της θερμοκρασίας της πλάκας.....	87
ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ.....	88
ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ	88
ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ.....	88
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO	89
ΠΛΗΚΤΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ.....	89
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ	90
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ	90
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ	90
Συντήρηση και καθαρισμός.....	91
Καθαρισμός αλάτων και SELF CLEAN	91
ΑΠΟΡΡΙΨΗ	92

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου, που θα πρέπει επίσης να ελέγξει αν η διατομή των καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής.
- Μη βάζετε ποτέ το σίδερο κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό αλλά χρησιμοποιείτε την ειδική μεζούρα.
- Το φισ του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα του ρεύματος πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας.
Είναι απαραίτητο να ελέγξετε αυτή τη βασική απαίτηση ασφαλείας και, σε περίπτωση αμφιβολιών, να ζητήσετε έναν προσεκτικό έλεγχο της εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από την ελλιπή γείωση της εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε

GR

πλέον το σίδερο, αποσυνδέστε το από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο όσο το δυνατό πιο κοντά στο σίδερο, ώστε να το αχρηστεύσετε.

- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φισ.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε και παραδώστε την στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- **Πριν συνδέσετε το φισ, βεβαιωθείτε ότι η τάση (V) πάνω στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.**



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίτηρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε το στόμιο πλήρωσης κατά τη χρήση.



Προσοχή!

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού περισσότερο από όσο χρειάζεται και μη χρησιμοποιείτε μίγματα με καθαριστικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του,

βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η βάση είναι σταθερή.

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε το σίδερο πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή.
- Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής και με εμφανή σημάδια σπασίματος, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Το σίδερο πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

Σε περίπτωση που εκχωρήσετε τη συσκευή σε τρίτους, παραδώστε σε αυτούς και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

σελ. 3)

- A. Πλάκα
- B. Ψεκαστήρας
- C. Καπάκι πλήρωσης δοχείου
- D. Ρυθμιστής ποσότητας ατμού
- E. Πλήκτρο ψεκασμού
- F. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/Auto Shut-Off (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- G. Ενδεικτική λυχνία “έτοιμος ατμός”
- H. Διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη
- I. Πλήκτρο “Self Clean” (αυτόματος καθαρισμός)
- L. Πλήκτρο “Turbo”
- M. Μεζούρα νερού

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Κατά την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση από την πλάκα (αν υπάρχει).
- **Κατά την αρχική χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέγνωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης.

Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).

Πλήρωση δοχείου



Κίνδυνος!

Είναι σημαντικό να αποσυνδέετε πάντα το φιν από την πρίζα του ρεύματος κάθε φορά που πρέπει να γεμίσετε ή να συμπληρώσετε νερό στο δοχείο.

- Βεβαιωθείτε ότι το φιν δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής ποσότητας ατμού **D** βρίσκεται στη θέση  ("στεγνό" σιδέρωμα) (εικ.1).
- Ανοίξτε το καπάκι **C** πλήρωσης δοχείου
- Γεμίστε τη μεζούρα έως τη στάθμη 300mL, και στη συνέχεια προσθέστε νερό στο σίδερο (εικ. 2).
- Κλείστε και πάλι το καπάκι πλήρωσης δοχείου

Ρύθμιση της θερμοκρασίας της πλάκας



Σημείωση:

Στο πίσω μέρος του σίδηρου αναγράφεται ένας πρακτικός οδηγός που σας δίνει μερικές συμβουλές για τη θερμοκρασία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύφασμα που θέλετε να σιδερώσετε:

- ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
- ΜΕΤΑΞΩΤΑ/ ΜΑΛΛΙΝΑ
- ΛΙΝΑ/ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ

- (Μόνο σε μοντέλα με auto shut-off: η ενδεικτική λυχνία **F** ανάβει υποδεικνύοντας ότι συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.)
- Η ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" **G** ανάβει
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη **H** (εικ. 3).
- Περίπου μετά από ένα λεπτό, στην περίπτωση μέγιστης θερμοκρασίας, η ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" **G G** σβήνει υποδεικνύοντας ότι το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.

GR

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ



Σημείωση:

Πριν σιδερώσετε με ατμό βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο σιδερώματος.

Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το θερμοστάτη στο τμήμα με το σύμβολο του ατμού.



- Γεμίστε το δοχείο και ρυθμίστε τη θερμοκρασία της πλάκας όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μετακινήστε το ρυθμιστή ποσότητας ατμού για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα ατμού : ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ▶.
- Περιμένετε να σβήσει ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" G. Τώρα αρκεί να βάλετε το σίδερο σε οριζόντια θέση ώστε να αρχίσει η παροχή ατμού.

Η παροχή του ατμού σταματά κάθε φορά που βάζετε το σίδερο σε κάθετη θέση στο πίσω στήριγμα (θέση που συνιστάται όταν δε χρησιμοποιείται).

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία της πλάκας όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μετακινήστε το ρυθμιστή ποσότητας ατμού στη θέση "στεγνό σιδέρωμα" ◻.
- Περιμένετε να σβήσει ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" G. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.

Αν τα ρούχα είναι ελαφρώς υγρά ή αν σιδερώνετε γρήγορα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα ρούχα είναι στεγνά ή σιδερώνετε αργά, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Σας επιτρέπει να ψεκάσετε τα ευαίσθητα ρούχα χωρίς να τα ακουμπήσετε πάνω στη σιδερώστρα: **απροσοχή στη θερμοκρασία**

αν ψεκάζετε κουρτίνες.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής ποσότητας ατμού **D** σβρίσκεται στη θέση  ("στεγνό" σιδέρωμα) (εικ.1).
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία της πλάκας στη θέση **MAX**.
- Attendere lo spengimento della spia "pronto vapore" **G**.
- Βάλτε το σίδερο σε κάθετη θέση και πλησιάστε το στο ρούχο.
- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο Turbo (**L**).

Για την καλή λειτουργία του κάθετου σιδερώματος, είναι απαραίτητο να αφήσετε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ των παροχών ατμού, περιμένοντας να σβήσει η λυχνία "έτοιμος ατμός" **G**.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην κατευθύνετε τον "κάθετο" ατμό σε ένα ρούχο κρεμασμένο στην ντουλάπα ή όταν κάποιος το φοράει. Το κάθετο σιδέρωμα πρέπει να γίνεται με το ρούχο κρεμασμένο σε μια κρεμάστρα και μακριά από άλλα ρούχα, αντικείμενα, άτομα ή ζώα.

TURBO



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο, επιτυγχάνεται μια ισχυρή παροχή ατμού, χρήσιμη για να εξαφανίσετε τις ζάρες.

GR

- Χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο, επιτυγχάνεται μια ισχυρή παροχή ατμού, χρήσιμη για να εξαφανίσετε τις ζάρες **MAX**.
- Μετακινήστε το ρυθμιστή ποσότητας ατμού σε μια θέση ατμού .
- Περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" **G**.
- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο Turbo (**L**).

Για την καλή λειτουργία, είναι απαραίτητο να αφήσετε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ των παροχών ατμού.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Ανκατά το σιδέρωμα παρατηρήσετε ότι τα σαλακωμένα σημεία δεν σιδερώνονται καλά ή αν το ρούχο χρειάζεται περισσότερη

υγρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα.

- Γεμίστε το δοχείο και ρυθμίστε τη θερμοκρασία της πλάκας όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ψεκασμού  (E) κατευθύνοντας τις σταγόνες νερού πάνω στα σημεία που θέλετε να βρέξετε.

Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα για να σιδερώσετε μεταξωτά, γιατί οι σταγόνες νερού μπορεί να λεκιάσουν το ύφασμα.

NO DRIP



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

Αυτό το σίδερο είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα κατά του σταξιματος που εμποδίζει αυτόματα την παραγωγή ατμού όταν έχετε επιλέξει μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Κατά τη λειτουργία, αυτή η διάταξη μπορεί να εκπέμπει τριγμούς κατά τη θέρμανση και την ψύξη του σίδερου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία της διάταξης.

AUTO OFF



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ

(μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το σίδερο και το αφήσετε σε οριζόντια θέση επί 30 δευτερόλεπτα, το σίδερο σβήνει αυτόματα.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε το σίδερο και το αφήσετε σε κάθετη θέση, το σύστημα αυτόματου σβήσιματος επεμβαίνει μετά από 8 λεπτά.

Το αυτόματο σβήσιμο επισημαίνεται από την αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας (F): για να συνεχίσετε το σιδέρωμα, ανακινήστε απαλά προς τα εμπρός τη συσκευή έως ότου η ενδεικτική λυχνία (F) να είναι σταθερά αναμμένη.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου συνιστάται, μετά από κάθε σιδέρωμα, να αδειάζετε το δοχείο, με τον εξής τρόπο:

- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.
- Αδειάστε το σίδερο γυρίζοντάς το ανάποδα και ανακινώντας

- το ελαφρά πάνω από μια λεκάνη ή από το νεροχύτη.
- Για να εξατμιστεί η απομένουσα υγρασία, ανάψτε και πάλι το σίδερο με το θερμοστάτη στη μέγιστη θέση για περίπου 2 λεπτά.
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε την πλάκα με ένα στεγνό πανί, επειδή τυχόν ίχνη υγρασίας μπορεί να την λεκιάσουν.
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη θέση τυλίγματος.
- Φυλάξτε το σίδερο σε κάθετη θέση.

Συντήρηση και καθαρισμός

Μετά τη χρήση, περιμένετε πάντα να κρυώσει το σίδερο πριν το φυλάξετε, αφήνοντάς το να κρυώσει σε κάθετη θέση.

- Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή.
- Μπορείτε να καθαρίσετε την πλάκα μόνο με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού ή διαλύτες.
- Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε φερμουάρ, αγκράφες, κρίκους κ.λ.π. για να μη χαράξετε την πλάκα.

ANTICALC

Καθαρισμός αλάτων



και SELF CLEAN

Η συσκευή διαθέτει ένα φίλτρο καθαρισμού αλάτων, που τοποθετείται στο δοχείο, το οποίο, φιλτράροντας τις βρωμιές, διατηρεί σταθερή την παροχή ατμού κατά τη διάρκεια του σιδερώματος. Το φίλτρο καθιστά το νερό πιο μαλακό και βελτιώνει τις επιδόσεις του σιδερού.

Αν κατά τη χρήση παρατηρήσετε μείωση του ατμού, αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια υπερβολική συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό.

Για να τα αφαιρέσετε, ενεργήστε ως εξής:

GR

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος και ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση MAX.
- Όταν το σίδερο ζεσταθεί (ενδεικτική λυχνία σβηστή), αποσυνδέστε το φως της συσκευής.
- Πλησιάστε τη συσκευή στο νεροχύτη και αφήστε την σε οριζόντια θέση.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SELF CLEAN.
- Ανακινήστε απαλά τη συσκευή ώστε το νερό του δοχείου να τρέξει από την πλάκα, παρασύροντας μαζί του τις βρωμιές.
- Αφήστε το πλήκτρο SELF CLEAN.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος και αφήστε την να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 λεπτά ώστε η πλάκα να στεγνώσει.
- Στο τέλος, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε το σίδερο να κρυώσει και καθαρίστε το εξωτερικά με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Κάθε συσκευή που φέρει αυτό το σήμα υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ.

Όλες οι άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, και να συλλέγονται στα ειδικά σημεία που έχουν καθιερωθεί από το Κράτος. Με την κατάλληλη απόρριψη της άχρηστης συσκευής, αποφεύγονται ζημιές στο περιβάλλον και δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων.

Για περαιτέρω πληροφορίες γύρω από την απόρριψη της άχρηστης συσκευής, απευθυνθείτε στην Δημοτική Διοίκηση, στο γραφείο απόρριψης ή στο κατάστημα όπου κάνατε την αγορά της συσκευής.