

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, **ελέγξτε προσεκτικά** αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στα Volt που αναγράφονται επί της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 10/16 Ampere.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/336/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α. 476/92 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Μοντέλα με επιλογή λειτουργιών και θερμοστάτη

- **Θερμινή λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε δεξιόστροφα το θερμοστάτη έως τη θέση /6.
- **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **1**.
- **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **2**.
- **Σδήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση "●" και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση "⏏" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Όταν ο χώρος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη του θερμοστάτη dx  (εάν υπάρχει) αριστερόστροφα έως ότου σβήσει η συσκευή χωρίς να υπερβείτε αυτό το σημείο. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΩΨΕΩΣ

Γυρίστε το διακόπτη  sx στη θέση **2** και στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη  dx στη θέση . Με τη ρύθμιση αυτή η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5° περίπου, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα με διακόπτη

- **Θέρμανση με μειωμένη ισχύ:** πιέστε το διακόπτη "■" Θέρμανση με μειωμένη ισχύ: πιέστε το διακόπτη.
 - **Θέρμανση με μέγιστη ισχύ:** πιέστε και τους δύο διακόπτες (στο διακόπτη είναι ορατή η κόκκινη ζώνη)
 - **Σδήσιμο:** κλείστε και τους δύο διακόπτες.
- Συνιστάται να αποσυνδέετε πάντα το φως όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Μοντέλα μόνο με θερμοστάτη

Η συσκευή ανάβει γυρνώντας το διακόπτη δεξιόστροφα έως τη θέση μέγιστης ισχύος. Για να σβήσετε τη συσκευή γυρίστε το διακόπτη στη θέση ελάχιστης ισχύος και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- **Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα, μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σαν φορητό αερόθερμο, μην την αφήνετε σε λειτουργία κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται από το Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις ή πάντως από έναν ηλεκτρολόγο, ώστε να προληφθεί πάσης φύσεως κίνδυνος.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².

Ενα **σύστημα ασφαλείας** διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση **υπερθέρμανσης** (π.χ. βούλωμα γρίλιας εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ). Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φως.



Σημαντικό: μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.