

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Χειρολαβή
- B** Πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου
- C** Γάντζος για θέση αποθήκευσης
- D** Πλήκτρο ON/OFF
- E** Γρίλια εξόδου αέρα

Χειρολαβή με τηλεχειριστήριο (μόνο ορισμένα μοντέλα)

- F** Πομπός σήματος υπερύθρων (η παρουσία δύο πομπών επιτρέπει τη μετάδοση του σήματος από όλες τις θέσεις εργασίας).
- G** Πλήκτρο "Power Control" (επιλογή ισχύος αναρρόφησης)
- H** Πλήκτρο "StopVac"  (παύση κατά την αναρρόφηση)
- I** Καπάκι χώρου μπαταριών για το τηλεχειριστήριο
- J** Ασφάλειες για την αφαίρεση της χειρολαβής
- K** Θέση εξαρτημάτων

- L** Εύκαμπτος σωλήνας
- M** Τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης ή άκαμπτος
- N** Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις
- O** Στόμιο για σχισμές
- P** Στόμιο με πινέλο (αν υπάρχει)
- Q** Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για ταπετσαρίες, καναπέδες κλπ.
- R** Ιμάντας για τον ώμο

Πίνακας ελέγχου A (μοντέλα με τηλεχειριστήριο)

- S** Ένδειξη πλήρωσης σάκου
- T** Ενδείξεις στάθμης ισχύος
- U** Διακόπτης μείωσης ισχύος
- V** Διακόπτης αύξησης ισχύος
- W** Δέκτης σήματος υπερύθρων

Πίνακας ελέγχου B (μοντέλα με ρύθμιση ισχύος)

- S** Ένδειξη πλήρωσης σάκου
- X** Διακόπτης ρύθμισης ισχύος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντικές χρήσεις.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A.
- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.
- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή με τριχλωροαιθυλένιο ή άλλους διαλύτες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση υγρών.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Εάν υπάρχει αμφιβολία ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, μην την χρησιμοποιείτε.
- Μην ξετυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι αναφοράς. Το κίτρινο σημάδι που προηγείται του κόκκινου δείχνει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο άκρο του.
- Για τις επισκευές και την αγορά αξεσουάρ, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φις.

- Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση σπέρτων, στάχτης και αναμμένων αποτσίγारων.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένες επιφάνειες.

- Μην φράζετε το στόμιο αναρρόφησης ή εξόδου του αέρα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καρφίτσων, πινεζών ή σπάγκων.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναρμολόγηση της συσκευής

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην ειδική υποδοχή της συσκευής και πιέστε έως ότου ασφαλίσει (Εικ. 1). Για να βγάλετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πιέστε στον πλευρικό μοχλό στερέωσης και τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα έξω (Εικ. 2).

Τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης ή άκαμπτος (M)

Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην άκρη της χειρολαβής του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας επιτρέπει τη ρύθμιση του επιθυμητού μήκους (εικ. 3)

Για τα μοντέλα χωρίς τηλεσκοπικό σωλήνα, ενώστε τους δύο άκαμπτους σωλήνες (εικ. 4), συνδέστε τους στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα και τοποθετήστε στο άλλο άκρο το επιθυμητό εξάρτημα.

ΣΗΜ.: Όλα τα εξαρτήματα αναρρόφησης μπορούν να συνδεθούν είτε απευθείας στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, είτε στον τηλεσκοπικό ή άκαμπτο σωλήνα.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Ιμάντας για τον ώμο (εικ. 5)

Για να διευκολύνετε όλες τις χρήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα για τον ώμο που συνδέεται εύκολα στη συσκευή.

- Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις:

Θέση 1: για καθαρισμό σκληρών δαπέδων, θέση με τη βούρτσα έξω (εικ. 6).

Θέση 2: για καθαρισμό χαλιών και μοκετών, με τη βούρτσα μέσα (εικ. 7).

- Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για έπιπλα (εικ. 8) (μόνο σε μερικά μοντέλα)

Για καθαρισμό επίπλων με ταπεταρία, στρωμάτων, ρούχων, καθισμάτων αυτοκινήτου κλπ.

- Στόμιο για σχισμές (εικ. 9)

για καθαρισμό καλοριφέρ, γωνιών, άκρων, συρταριών κλπ.

- Στόμιο με πινέλο (εικ. 10) (μόνο σε μερικά μοντέλα)

Διαθέτει άρθρωση για να διευκολύνει τον καθαρισμό και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό της σκόνης από υφάσματα, έπιπλα, βιβλία, κουρτίνες, κορνίζες και ρούχα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε όλο το ηλεκτρικό καλώδιο και συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος. Για να τυλίξετε το καλώδιο, αποσυνδέστε το φως και πιέστε το πλήκτρο τυλίγματος (Ⓢ) (εικ. 11).

Λειτουργία

Η συσκευή ανάβει και σβήνει με μια ελαφρά πίεση στο πλήκτρο **ON/OFF** (Ⓛ) (D) (εικ. 12). Στα μοντέλα με τηλεχειριστήριο πιέστε το διακόπτη για να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο.

Μοντέλα με τηλεχειριστήριο:

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορείτε να διακόψετε την αναρρόφηση πιέζοντας το πλήκτρο (Ⓛ) (H) "StopVac" του τηλεχειριστηρίου. Για να συνεχίσετε το σκούπισμα, πιέστε το πλήκτρο "Power Control" (G). Η χρήση του τηλεχειριστηρίου είναι αποτελεσματική χάρη στην παρουσία δύο πομπών που επιτρέπουν τη μετάδοση του σήματος τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω. Έχετε ωστόσο υπόψη ότι το τηλεχειριστήριο πρέπει να κατευθύνεται προς τη συσκευή.

Σημείωση: το πλήκτρο (Ⓛ) (H) "StopVac" διακόπτει την αναρρόφησης, αλλά δεν σβήνει τη συσκευή: για να την σβήσετε, πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** (Ⓛ) (D). Ομοίως, για να ανάψετε τη συσκευή πρέπει να πιέζετε πάντα το πλήκτρο **ON/OFF** (Ⓛ) (D).

Ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης (στα μοντέλα όπου υπάρχει)

Η ηλεκτρονική ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή της ισχύος αναρρόφησης για να προσαρμοστεί στον τύπο της επιφάνειας. Μπορείτε έτσι να εκμεταλλευτείτε τη μέγιστη ισχύ της συσκευής όταν θέλετε να καθαρίσετε τη σκόνη από χαλιά ή σκληρά δάπεδα (μάρμαρο, κεραμικά, κότο κλπ.) ή να δουλέψετε με μειωμένη ισχύ αναρρόφησης όταν πρέπει να καθαρίσετε κουρτίνες ή άλλα ευαίσθητα υφάσματα.

Μοντέλα με τηλεχειριστήριο

Πιέζοντας το πλήκτρο **+ / -** στη συσκευή (**U / V**) και, στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα, στο τηλεχειριστήριο (πλήκτρο **G**) (εικ. 13), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις διαθέσιμες θέσεις ισχύος: στη συσκευή ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία (εικ. 14).

Σημείωση: στα μοντέλα με τηλεχειριστήριο μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ ακόμα και με χαμηλή μπαταρία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **+ / -** (**U / V**) της συσκευής.

Μοντέλα με διακόπτη ρύθμισης ισχύος (X) (εικ. 15)

Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ισχύος (X) προς την ένδειξη **MIN** για να μειώσετε την ισχύ ή προς την ένδειξη **MAX** για να την αυξήσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ένδειξη πλήρωσης σάκου (εικ. 16)

Η ένδειξη πλήρωσης σάκου (S) υποδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του χάρτινου σάκου ή ότι έχουν βουλώσει τα αξεσουάρ. Συνιστάται να αλλάζετε το σάκο πριν ο δείκτης γίνει κόκκινος σε όλο το μήκος του για να εξασφαλίσετε καλύτερη υγιεινή και ποιότητα του αέρα που ελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Αντικατάσταση χάρτινου σάκου

Για να αντικαταστήσετε το χάρτινο σάκο, τραβήξτε το μοχλό ανοίγματος του κάδου συγκέντρωσης σκόνης (εικ. 17) και ανασήκωσε το καπάκι, βγάλτε προσεκτικά το σάκο τραβώντας προς το μέρος σας το μοχλό στερέωσης (εικ. 18). Με τον τρόπο αυτό ο σάκος μετακινείται προς τα πίσω και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Βάλτε το νέο σάκο στους ειδικούς οδηγούς και σπρώξτε τον μέχρι μέσα. Ο σάκος του εξοπλισμού έχει ένα πρακτικό κλείσιμο του ανοίγματος εμποδίζοντας την έξοδο της σκόνης. Για να κλείσετε το άνοιγμα, αρκεί να τραβήξετε το χάρτινο χείλος μέχρι να κλείσετε το άνοιγμα (εικ. 19). Συνδέστε τη βάση του σάκου και κλείστε το καπάκι της συσκευής πιέζοντας ελαφρά. Συνιστάται να αντικαθιστάτε συχνά το σάκο συγκέντρωσης σκόνης όταν χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση πολύ ψιλής σκόνης όπως αλεύρι, ταλκ, κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη ασφαλείας που δεν επιτρέπει το κλείσιμο του καπακιού του κάδου συγκέντρωσης σκόνης όταν δεν υπάρχει χάρτινος σάκος.

Φίλτρο προστασίας μοτέρ

Για να εξασφαλίσετε τη μακρόχρονη διάρκεια της συσκευής και για να προστατέψετε το μοτέρ, το φίλτρο προστασίας του μοτέρ πρέπει να είναι καθαρό. Για την πρόσβαση στο φίλτρο, ανοίξτε τον κάδο συγκέντρωσης σκόνης, βγάλτε το χάρτινο σάκο και αφαιρέστε το φίλτρο (εικ. 20). Εάν το φίλτρο δεν είναι πολύ βρώμικο, αφαιρέστε τη σκόνη. Σε αντίθετη περίπτωση, πλύνετε το και στεγνώστε το. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στεγνό πριν το τοποθετήσετε. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι εφάρμοσε καλά στη θέση του.

Μικροφίλτρο εξόδου αέρα

Ανάλογα με το μοντέλο, η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα μικροφίλτρο ή με ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης (HEPA Filter**). Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από τις σχισμές εξόδου του αέρα. Βγάλτε την πίσω γρίλια (E) (εικ. 21), αφαιρέστε το φίλτρο και πλύντε το με νερό. Αφού στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το στην ειδική υποδοχή. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το φίλτρο το πολύ

μετά την αντικατάσταση 5 σάκων συγκέντρωσης σκόνης. Για τα μοντέλα με φίλτρο HEPA συνιστάται η αντικατάσταση το πολύ μετά από 4 σάκους συγκέντρωσης σκόνης.

**** Το φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) συγκρατεί ακαθαρσίες με διαστάσεις έως 0,3 micron, φιλτράροντας σωματίδια παντός τύπου, καθώς και βακτήρια.**

Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του, τοποθετήστε σωστά και τη γρίλια

Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Μη βάζετε ποτέ το φίλτρο στο πλυντήριο και μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι για το στέγνωμα.

ΘΕΣΗ "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ"

Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή με ασφάλεια και τάξη, η σκούπα διαθέτει ένα γάντζο στη βάση της συσκευής για τη θέση αποθήκευσης (C) (εικ. 22). Σε περίπτωση που διακόψετε το σκούπισμα προσωρινά, η σκούπα διαθέτει ένα εύχρηστο σύστημα αποθήκευσης: προσαρμόστε το στήριγμα του συνδέσμου της βούρτσας (N) στον γάντζο (C) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. (εικ. 23).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανώμαλη λειτουργία της συσκευής (μειωμένη ισχύς, αυξημένος θόρυβος ή ακόμη και πλήρης διακοπή της λειτουργίας) μπορούν να οφείλονται στο βούλωμα των στομιών ή των σωλήνων αναρρόφησης, ή σε βλάβες των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Ελέγξτε τα στόμια, το σάκο και το φίλτρο προστασίας του μοτέρ.

Σε περίπτωση που η ανωμαλία δεν εξαρτάται από αυτές τις αιτίες, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για έλεγχο της συσκευής.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισημάνση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

