

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής, όπως αναρρόφηση σοβά, στάχτης κλπ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την τρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.
- Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη.
- Μην περνάτε με τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, για να αποφύγετε τη φθορά της μόνωσης.
- Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο, ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φως από την τρίζα.
- Για επισκευές, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.



Προσοχή!

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα

φίλτρα βρίσκονται στη θέση τους.

- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και εν ανάγκη βουρτσίστε τα ή αντικαταστήστε τα.
- Μην πλησιάζετε το στόμιο αναρρόφησης στα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη κλπ, με τη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση στίρτων και αναμμένων αποτσίγινων.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση. Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρηθεί σταθερή η απόδοση της συσκευής και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την

υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Χειρολαβή/λαβή
- B** Μπουτόν απελευθέρωσης/ ασφάλισης λαβής
- C** Οπή ανάρτησης στον τοίχο
- D** Τύλιγμα καλωδίου
- E** Μπουτόν ON/OFF
- F** Ρυθμιστής ισχύος (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- G** Γρίλια εξόδου αέρα
- H** Μπουτόν αφαίρεσης καπακιού θαλάμου σάκου
- I** Ένδειξη πλήρωσης σάκου
- L** Χειρολαβή καπακιού θαλάμου σάκου
- M** Θάλαμος σάκου
- N** Στόμιο αναρρόφησης
- O** Ηλεκτρικό καλώδιο

Ξαρτήματα

- P** Βούρτσα χαλιών/δαπέδων
- Q** Στόμιο για σχισμές
- R** Στόμιο σχήματος "T"

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Τοποθέτηση της λαβής

Για να συνδέσετε τη λαβή στο σώμα της σκούπας αρκεί να την στρώξετε μέχρι να ασφαλίσουν τα μπουτόν (εικ. 1).

Για να την αφαιρέσετε, κρατήστε πατημένα το μπροστινό και πίσω μπουτόν με τα δάκτυλα του ενός χεριού και ταυτόχρονα με το άλλο χέρι τραβήξτε προς τα πάνω (εικ. 2).

Περιγραφή των εξαρτημάτων

Για να συνδεθούν σωστά τα εξαρτήματα στη συσκευή πέστε έως ότου ασφαλίσουν.

Βούρτσα χαλιών/δαπέδων

Αποτελεσματική αναρρόφηση της σκόνης από δάπεδα (μάρμαρο, πλακάκια), χαλιά ή μοκέτες.

Πατώντας το πεντάλ στη θέση "σκληρά δάπεδα" () (Εικ. 3), η βούρτσα προεξέχει για να είναι αποτελεσματικότερος ο καθαρισμός των σκληρών δαπέδων. Η θέση αυτή συνιστάται για καθαρισμό δαπέδων σε βάθος και σε περίπτωση δαπέδων με αρμούς μεγάλου βάθους. Πατώντας το πεντάλ στη θέση "χαλιά" () η βούρτσα αποσύρεται στο εσωτερικό και είναι έτοιμη για να καθαρίσει υφασμάτινες επιφάνειες (εικ. 4) ή βρωμιές μεγάλου μεγέθους (πχ. μεγάλα ψίχουλα ψωμιού) του διαφορετικά θα έμεναν εγκλωβισμένα κάτω από τη βούρτσα.

Για να σκουπίσετε κάτω από τα καλοριφέρ ή από έπιπλα με μικρό βάθος, χαμηλώστε τη σκούπα και γυρίστε την προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Στόμιο για σχισμές (εικ. 5)

Κατάλληλο για καθαρισμό γωνιών, άκρων κλπ

Στόμιο σχήματος "T" (εικ. 6)

Κατάλληλο για τον καθαρισμό καναπέδων, καθισμάτων, ταπετσαριών, εσωτερικών αυτοκινήτων, κουβερτών, στρωμάτων, κουρτινών κλπ



Για να καθαρίσετε σημεία σε μεγάλο ύψος, συνιστάται να σηκώσετε τη σκούπα και με τα δύο χέρια (εικ. 7)

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού ετοιμάσετε τη συσκευή αναλόγως με τις ανάγκες, συνδέστε το φις σε κατάλληλη τρίζα του ρεύματος και πέστε το διακόπτη ON/OFF E (εικ. 8): ανάβει η ένδειξη EPS

Ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης (Μόνο ορισμένα μοντέλα - εικ. 9)

Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου της ισχύος.

Πριν ανάψετε τη συσκευή, συνιστάται να γυρίσετε το ρυθμιστή στο ελάχιστο.

Η ηλεκτρονική ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή της ισχύος αναρρόφησης για να προσαρμοστεί στον τύπο της επιφάνειας.

- **Μέγιστη ισχύς:** συνιστάται για χαλιά, γωνίες, άκρα και βαριά βρωμιά (χαλικάκια, ψίχουλα κλπ).
- **Ενδιάμεση ισχύς:** επιτρέπει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνει το θόρυβο, ενώ είναι υπεραρκετή για την αναρρόφηση της σκόνης από σκληρά δάπεδα και ταπεσαρίες.
- **Ελάχιστη ισχύς:** είναι απαραίτητη για την καθαριότητα σε ευαίσθητα και ελαφρά αντικείμενα όπως επενδύσεις από ελαφρύ ύφασμα, ώστε να μην αναρροφάται το ύφασμα καθιστώντας δύσκολο τον καθαρισμό.

Θέση "αποθήκευσης"

Όταν διακόπτετε το σκούπισμα, η συσκευή μπορεί να παρამείνει σε κάθετη θέση, στη θέση "αποθήκευσης", για σύντομο χρονικό διάστημα. Βάλτε τη βούρτσα ίσια, με το πεντάλ στη θέση για "σκληρά δάπεδα" (βούρτσα σε ανοιχτή θέση) και στρώστε προς τα εμπρός τη σκούπα ώστε να μπει ο οδηγός X στην υποδοχή Y (βλέπε εικόνα 10).

Στη συνέχεια, για να συνεχίσετε την εργασία, ακινητοποιήστε τη βούρτσα με το ένα πόδι και τραβήξτε τη σκούπα προς το μέρος σας έως ότου απασφαλίσει ο οδηγός X.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε το φις από την τρίζα του ρεύματος.

Ένδειξη πλήρωσης σάκου (εικ. 11)

Η ένδειξη γεμάτου σάκου γίνεται κόκκινη όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το σάκο συγκέντρωσης σκόνης ή όταν εμποδίζεται η ροή του αέρα.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ελέγξετε το σωλήνα αναρρόφησης και ενδεχομένως να αφαιρέσετε το εμπόδιο.

Αντικατάσταση σάκου συγκέντρωσης σκόνης

- Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου σάκου στρώχνοντας το μπουτόν προς τα κάτω και ταυτόχρονα τραβώντας το καπάκι προς τα έξω, πάνοντάς το από την ειδική λαβή (εικ. 12)
- βγάλτε το χρησιμοποιημένο σάκο συγκέντρωσης σκόνης πάνοντάς το κολάρο από χαρτόνι, γυρίστε το ελαφρά προς τα πάνω και βγάλτε το από τους οδηγούς (εικ. 13), στη συνέχεια πετάξτε το σάκο στα σκουπίδια
- για να τοποθετήσετε το νέο σάκο, τοποθετήστε το κολάρο από χαρτόνι στους ειδικούς οδηγούς, γυρίστε το προς τα κάτω και στρώστε καλά μέχρι τέρμα (εικ. 14)
- κλείστε το καπάκι του θαλάμου σάκου τοποθετώντας τα δοντάκια στα ειδικά ανοίγματα.



Για να εξασφαλίσετε την απόδοση της αναρρόφησης και να εκμεταλλεύεστε όλη τη χωρητικότητα του σάκου, συνιστάται η χρήση των σάκων που συνιστά ο κατασκευαστής.

Συνιστάται να αντικαθιστάτε συχνά το σάκο συγκέντρωσης σκόνης όταν χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση πολύ ψιλής σκόνης όπως αλεύρι, ταλκ, κλπ.

Συντήρηση φίλτρου μοτέρ (εικ. 15)

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και την καλύτερη ψύξη του μοτέρ, καθώς και την απόλυτη απουσία σκόνης από τον αέρα εξόδου είναι σκόπιμο να διατηρείτε πάντοτε καθαρό το φίλτρο του μοτέρ.

Για το σκοπό αυτό, κάθε φορά που αντικαθιστάτε το σάκο πρέπει να βγάζετε το φίλτρο από τη θέση του και να το τινάζετε για να φύγει η σκόνη.

Στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το φίλτρο στη θέση του.

Όταν το φίλτρο είναι εμφανώς βουλωμένο, αντικαταστήστε το με ανάλογο φίλτρο που διατίθεται από το Σέρβις.

Αντικατάσταση του φίλτρου εξόδου αέρα



Το φίλτρο εξόδου αέρα διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα: ορισμένα μοντέλα έχουν ένα μικροφίλτρο ενώ άλλα έχουν ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης που συγκρατεί ακαθαρσίες με διαστάσεις έως 0,3 micron, φιλτράροντας σωματίδια παντός τύπου, καθώς και βακτήρια.

Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από τις σχισμές εξόδου του αέρα.

Για την αντικατάσταση, πέστε το γάντζο και σηκώστε τη γρίλια (εικ. 16). Βγάλτε το φίλτρο.

Βάλτε ένα καινούριο και ξαναβάλτε τη γρίλια στερέωσης συνδέοντάς την πρώτα στη βάση και στερεώνοντάς την πέζοντας καλά.

Είναι σκόπιμο να αλλάζετε τακτικά το φίλτρο (περίπου κάθε 2-3 μήνες)

για να αποφύγετε την απελευθέρωση των βακτηρίων στον αέρα του περιβάλλοντος.

Φυλάξτε τη συσκευή μετά τη χρήση

Η συσκευή σας διαθέτει ένα τρακτικό τύλιγμα καλωδίου (εικ. 17) και μια οπή για να κρεμάσετε την ηλεκτρική σκούπα (εικ. 18).

Ο πάνω γάντζος του τυλίγματος καλωδίου μπορεί να περιστραφεί για να απελευθερώσετε εύκολα το ηλεκτρικό καλώδιο (εικ. 19).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR