

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να στηρίζεται στο πλευρό ή αναποδογυρισμένη. Μετά το σβήσιμο του συμπιεστή, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την θέσετε πάλι σε λειτουργία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A) Καπάκι
- B) Πτερύγιο ανάμιξης
- C) Αφαιρούμενο δοχείο

- D) Επιλογέας λειτουργίας
- E) Γρίλια αερισμού
- F) Χειρολαβή μεταφοράς
- G) Σπάτουλα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης. Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο το εγχειρίδιο για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον

απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας όμως να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα.

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- **Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να στηρίζεται στο πλευρό ή αναποδογυρισμένη.**
- Μετά το σβήσιμο του συμπιεστή, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την θέσετε πάλι σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm. από τοίχους ή αντικείμενα που μπορούν να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- **Μην αφαιρείτε το καπάκι με το πτερύγιο σε κίνηση.**

Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

Ειδικότερα:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη χωρίς επίτηρηση, γιατί μπορεί να αποτελέσει πιθανή εστία κινδύνου. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την

επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.

- Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή για την αντικατάστασή του.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για να λύσετε τη συσκευή, βγάλτε το καπάκι και αφαιρέστε το πτερύγιο από τον πείρο από το κέντρο του δοχείου. Στη συνέχεια βγάλτε το δοχείο. Για να συναρμολογήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε το δοχείο πιέζοντας με τα χέρια στα άκρα από πάνω προς τα κάτω (εικ. 1), τοποθετήστε το πτερύγιο και στη συνέχεια το καπάκι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ". Ρίξτε τα συστατικά που απαιτούνται για την επιλεγμένη συνταγή στο δοχείο και τοποθετήστε το καπάκι γυρνώντας το αριστερόστροφα. Έχετε υπόψη ότι η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου είναι **600gr**.

Συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα από τις ειδικές πλευρικές γρίλιες.

Προσοχή: μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς δοχείο και φροντίστε η εξωτερική της επιφάνεια να είναι εντελώς στεγνή πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

Ξεκινήστε την επεξεργασία των συστατικών γυρνώντας τον επιλογέα στην επιθυμητή θέση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

Ο επιλογέας λειτουργιών διαθέτει 4 διαφορετικές θέσεις:

Περιστροφή πτερυγίου (συμπιεστής σθητός)

Για την ανάμιξη των συστατικών στην

πρώτη φάση επεξεργασίας του παγωτού.
Προσοχή: δεν μπορείτε να ρίξετε συστατικά στο δοχείο όταν το πτερύγιο περιστρέφεται.

Συσκευή σθηστή

Ψύξη (λειτουργία του συμπιεστή)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε συστατικά ή να δοκιμάσετε το παγωτό κατά την προετοιμασία του ή σας επιτρέπει να διατηρήσετε κρύο το παγωτό για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρασκευή του (έως 10 λεπτά). Συνιστάται να μην παρατείνεται ο χρόνος γιατί το παγωτό παγώνει.

Ταυτόχρονη περιστροφή πτερυγίου και

Ψύξη (λειτουργία του συμπιεστή)

Για την προετοιμασία του παγωτού.

Η λειτουργία αυτή πρέπει να διακόπτεται τη στιγμή που το παγωτό φτάσει στην επιθυμητή πήξη.

Προσοχή: σε περίπτωση που η προετοιμασία των συστατικών απαιτεί επεξεργασία με τους αναδευτήρες (π.χ. χτύπημα ασπαραδιών για μαρέγκα, χτύπημα αυγών και ζάχαρης κλπ.) συνιστάται η προετοιμασία των συστατικών σε χωριστό δοχείο και η προσθήκη τους στο δοχείο της μηχανής όταν είναι έτοιμα. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε απευθείας τη λειτουργία  .

ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ...

Όταν το παγωτό είναι έτοιμο, σβήστε τη συσκευή γυρνώντας τον επιλογέα στη θέση 0. Στη συνέχεια βγάλτε το καπάκι και το πτερύγιο ανάμιξης, αφαιρέστε το δοχείο και χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα του εξοπλισμού για να μεταφέρετε το παγωτό σε άλλο δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πριν από κάθε ενέργεια καθαρισμού σβήστε τη συσκευή γυρνώντας τον επιλογέα στη θέση 0 και αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα του ρεύματος.

Πλένετε πάντα καλά τα εξαρτήματα της συσκευής που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Το πτερύγιο, το δοχείο και το καπάκι μπορούν να πλυθούν και σε πλυντήριο πιάτων.

Σκουπίστε καλά τον πάτο της υποδοχής για το δοχείο (εικ. 2) ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό πάγου κατά την παρασκευή του παγωτού με συνέπεια την παράταση του χρόνου επεξεργασίας του.

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να στηρίζεται στο πλευρό ή αναποδογυρισμένη.

