

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανέπαφη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό.
- Το πλαστικό σακουλάκι που καλύπτει τη συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση τους φως με τον κατάλληλο τύπο.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί, δηλαδή για την ύγρανση των οικιακών χώρων. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή/και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής χωρίς επιτήρηση σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Στο εσωτερικό της ηλεκτρικής συσκευής δημιουργούνται υψηλές θερμοκρασίες. Κατά συνέπεια η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή.
- Μην αφαιρείτε το μπτόνι και μη μετακινείτε τη συσκευή με τον κατευθυνόμενος προς λειτουργία ή πριν περάσουν 15 λεπτά από τη στιγμή που τη σβήσατε και αποσυνδέσατε το φως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον υγραντή χωρίς νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό της βρύσης χωρίς την προσθήκη άλλων προϊόντων. Γεμίζετε το μπτόνι μόνο με τη συσκευή σβηστή.
- Μην μετακινείτε τον υγραντή όταν το μπτόνι είναι γεμάτο και όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Μην βάζετε ποτέ τα χέρια, το πρόσωπο ή το σώμα πάνω ή κοντά στην περσίδα εξόδου του ατμού όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε σε μοκέτες, χαλιά ή ευαίσθητα έπιπλα που μπορούν να υποστούν βλάβες από την επαφή με το νερό ή τον ατμό.
- Μην βάζετε τον υγραντή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, καλοριφέρ κλπ. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα του ρεύματος. Για τη σωστή λειτουργία, τοποθετήστε τον υγραντή σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο. Προσέξτε ώστε ο ατμός στην έξοδο από την περσίδα να μην περνάει προς τον τοίχο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκληθούν ζημιές, ιδίως στις ταπετσαρίες.
- Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα:
 - μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια
 - μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια
 - μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα του ρεύματος
- φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. μη βάζετε ξένα σώματα στο εσωτερικό της συσκευής
- μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο
- μην καλύπτετε την περσίδα εξόδου του ατμού
- σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου απευθυνθείτε για την αντικατάστασή του σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κατασκευαστή.
- Εάν δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα του ρεύματος και στη συνέχεια καταστρέψτε την κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία βγάζοντας το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή χωρίς να επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις απαιτώντας τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- Πριν τη χρήση ελέγχετε πάντα την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου.
- Μην βρέχετε τον αισθητήρα υγρασίας και μην τον βυθίζετε σε νερό.
- Η υπερβολική υγρασία στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων σε παράθυρα και έπιπλα. Στην περίπτωση αυτή σβήστε τον υγραντή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UH 650E
Χωρητικότητα μπιτονιού	6,4 λίτρα
Απορροφούμενη ισχύς	βλ. πινακίδα χαρακτηριστικών
Επίπεδα υγρασίας στην έξοδο	1
Αυτόματο σθήςσιμο	*
Ενδεικτική λυχνία άδειου μπιτονιού	*
Πλάκα εξάτμισης με επένδυση από τεφλόν	*
Παροχή αρωματικών και φαρμακευτικών ουσιών	*
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)	24x32x36 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|--|
| A) Περσίδα εξόδου ατμού με λεκάνη για αρωματικές και φαρμακευτικές ουσίες | H) Κονσόλα διακοπών |
| B) Καμινάδα ατμού | I) Αισθητήρας υγρασίας |
| C) Καπάκι προστασίας | J) Αγωγός νερού |
| D) Καπάκι αγωγού νερού | K) Πλάκα εξάτμισης με επένδυση από τεφλόν |
| E) Κλείσιμο ασφαλείας | L) Διακόπτης ON/OFF/RESET |
| F) Μπιτόνι νερού | M) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας |
| G) Βάση | N) Υγροστάτης |
| | O) Ενδεικτική λυχνία άδειου μπιτονιού |

Το μπιτόνι του υγραντή περιέχει περίπου 6,4 λίτρα νερού και εξασφαλίζει αυτονομία λειτουργίας περίπου 26 ωρών

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν βγάλετε τον υγραντή από τη συσκευασία, μπορείτε να παρατηρήσετε ορισμένους λεκέδες που αφήνει το νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς κάθε συσκευή δοκιμάζεται πριν διατεθεί στην αγορά.

- 1.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- 2.Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- 3.Για να γεμίσετε το μπιτόνι, γυρίστε το ανάποδα και βγάλτε την τάπα γυρνώντας την αριστερόστροφα.Γεμίστε το μπιτόνι με φρέσκο και καθαρό νερό και στη συνέχεια κλείστε το γυρνώντας την τάπα δεξιόστροφα και ασφαλίστε την καλά.
- 4.Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα εξάτμισης με επένδυση τεφλόν είναι καθαρή και χωρίς ξένα σώματα.
- 5.Τοποθετήστε σωστά το μπιτόνι στη βάση.
- 6.Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με το μπιτόνι σωστά τοποθετημένο στη βάση και το φις συνδεδεμένο στην πρίζα, ο υγραντής είναι έτοιμος να ανάψει.

- 1.Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF/RESET (**L**) στη θέση ON και τον υγροστάτη (**N**) στη μέγιστη θέση (ON). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (**M**) ανάβει.

Ο υγραντής χρειάζεται περίπου 3 λεπτά για να φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού του νερού και να ελευθερώσει ατμό στο περιβάλλον.

2. Μόλις επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός υγρασίας, γυρίστε τον υγροστάτη αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και όχι παραπέρα. Με τον τρόπο αυτό η συσκευή θα διατηρεί το δωμάτιο στη ρυθμισμένη τιμή υγρασίας. Ο υγροστάτης διαθέτει μια ρύθμιση της σχετικής υγρασίας από 10 έως 80%. Συνιστάται να διατηρείτε τον υγροστάτη ρυθμισμένο μεταξύ 40 και 50%.
- Όταν η υγρασία του δωματίου είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη υγρασία, η συσκευή παράγει ατμό και όταν φτάσει στο ρυθμισμένο βαθμό, θα σβήσει.
3. Η λεκάνη αρωματικών και φαρμακευτικών ουσιών βρίσκεται στο κέντρο της περσίδας εξόδου ατμού. Για να την χρησιμοποιήσετε, αρκεί να αδειάσετε στο εσωτερικό της τις αρωματικές ουσίες. Η λεκάνη αφαιρείται και πλένεται εύκολα. Μη βάζετε αρωματικές ουσίες στο μπιτόνι νερού.
4. Όταν το μπιτόνι είναι άδειο και το νερό στην πλάκα εξάτμισης έχει σχεδόν εξατμιστεί, η συσκευή σβήνει αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία άδειου μπιτονιού αναβοσβήνει. Για λόγους ασφαλείας η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν γεμίσετε με νερό το μπιτόνι. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας, τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση RESET για μερικά δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε το φις, βγάλτε το μπιτόνι και γεμίστε το αφού το καθαρίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής παραγράφου. Τοποθετήστε το γεμάτο μπιτόνι στη βάση, συνδέστε το φις στην πρίζα, ανάψτε τη συσκευή και στη συνέχεια επαναλάβετε τις ενέργειες του σημείου 1.
- Η ενδεικτική λυχνία άδειου μπιτονιού σβήνει και μετά από 3 περίπου λεπτά ο υγραντής αρχίζει να παράγει ατμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για δύο ή περισσότερες ημέρες συνεχώς, βεβαιωθείτε ότι το μπιτόνι έχει αδειάσει εντελώς και ότι είναι στεγνό ούτως ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό μυκήτων και βακτηρίων στο στάσιμο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Δημιουργώντας το σωστό βαθμό υγρασίας στον ξηρό αέρα των κατοικιών οι υγραντές συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων από αυτές τις συσκευές και για την αποφυγή της ακατάλληλης χρήσης τους τηρείτε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν.

Έχετε υπόψη ότι όταν λειτουργεί οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

Η μη τήρηση των βασικών κανόνων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό μικροοργανισμών στο μπιτόνι νερού της συσκευής. Κατά συνέπεια, οι οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν πρέπει να εφαρμόζονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του υγραντή σας. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε τη σημασία του σωστού και τακτικού καθαρισμού της συσκευής για την αποφυγή του σχηματισμού βακτηρίων και μυκήτων στο εσωτερικό της.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο υγραντής αποστειρώνει το νερό με το βρασμό και παράγει θερμό και καθαρό ατμό. Όλες οι ακαθαρσίες συγκεντρώνονται στο θάλαμο εξάτμισης. Η πλάκα εξάτμισης έχει επένδυση από τεφλόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε την πλάκα εξάτμισης: μπορεί να προκληθεί φθορά στο τεφλόν. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, πετρέλαιο, κηροζίνη, βενζίνη, υγρά καθαρισμού τζαμιών, επίπλων ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό του υγραντή και των εξαρτημάτων του.

1. Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τον υγραντή πιέζοντας το πλήκτρο “ON/OFF” και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Βγάλτε το μπιτόνι από τον υγραντή και αδειάστε το.
3. Επεμβείτε στο κλείσιμο ασφαλείας (E) ώστε να επιτρέψετε την απεμπλοκή και την επακόλουθη αφαίρεση της καμινάδας ατμού (B).
4. Πιάστε τη βάση της συσκευής με τα δύο χέρια και γύρτε την πάνω από ένα νιπτήρα για να αδειάσετε τη βάση του υγραντή από το νερό. Μη βάζετε ποτέ τη βάση του υγραντή μέσα στο νιπτήρα ή κάτω από τη βρύση.
5. Καθαρίστε καλά το μπιτόνι και τη βάση με ένα πανί. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αμέσως τον υγραντή, γεμίστε το μπιτόνι με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη βάση.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να καθαρίσετε τα άλατα:

1. Επαναλάβετε τις ενέργειες 1 - 2 και 3 της προηγούμενης παραγράφου.
2. Αδειάστε στο θάλαμο εξάτμισης και στο μπιτόνι ένα φλιτζάνι αδιάλυτο άσπρο ξίδι. Αφήστε το να δράσει επί 20 περίπου λεπτά και καθαρίστε όλα τα εσωτερικά τοιχώματα με ένα μαλακό πινέλο. Για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα, αφήστε το ξίδι να δράσει επί 30 και πλέον λεπτά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με αδιάλυτο ξίδι για να καθαρίσετε τα άλατα και στη βάση του υγραντή.
3. Πριν ξεκινήσετε την απολύμανση του μπιτονιού, καθαρίστε τα υπολείμματα ξιδιού με χλιαρό νερό.

Για την απολύμανση του μπιτονιού:

1. Γεμίστε το μπιτόνι με δύο κουταλάκια χλωρίνη και νερό.
2. Αφήστε το διάλυμα να δράσει επί 20 περίπου λεπτά ανακινώντας κάθε τόσο το μπιτόνι. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα βρέχει όλες τις επιφάνειες.
3. Αδειάστε το μπιτόνι μετά από 20 περίπου λεπτά και ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό έως ότου φύγει εντελώς η οσμή της χλωρίνης.
4. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αμέσως τον υγραντή, γεμίστε το μπιτόνι και τοποθετήστε το στη βάση.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗ ΣΑΣ

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον υγραντή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργήστε ως εξής:

1. Καθαρίστε, ξεβγάλτε και στεγνώστε καλά τον υγραντή σύμφωνα με τις οδηγίες.
ΜΗΝ αφήνετε νερό στον υγραντή εάν πρόκειται να τον αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το νερό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή.
2. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή στη συσκευασία της και φυλάξτε την σε δροσερό και ξηρό χώρο.
3. Καθαρίστε τον υγραντή πριν τον χρησιμοποιήσετε πάλι.

