

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανέπαφη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό.
- Το πλαστικό σακουλάκι που καλύπτει τη συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση τους φως με τον κατάλληλο τύπο.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί, δηλαδή για την υγρανση των οικιακών χώρων. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή/και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Στο εσωτερικό της ηλεκτρικής συσκευής δημιουργούνται υψηλές θερμοκρασίες. Κατά συνέπεια η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή.
- Μην αφαιρείτε το μπιτόνι με τον υγραντή σε λειτουργία ή πριν περάσουν 15 λεπτά από τη στιγμή που τον σβήσατε και αποσυνδέσατε το φως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον υγραντή χωρίς νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Προσοχή, καυτός ατμός. Μην βάζετε ποτέ τα χέρια, το πρόσωπο ή το σώμα πάνω ή κοντά στην περσίδα εξόδου του ατμού όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε σε μοκέτες, χαλιά ή ευαίσθητα έπιπλα που μπορούν να υποστούν βλάβες από την επαφή με το νερό ή τον ατμό.
- Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή με συνεχές ρεύμα.
- Μην βάζετε τον υγραντή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, καλοριφέρ κλπ. Τοποθετήστε τη συσκευή σε εσωτερικό τοίχο κοντά σε πρίζα του ρεύματος. Για τη σωστή λειτουργία, τοποθετήστε τον υγραντή σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο. Προσέξτε ώστε ο ατμός στην έξοδο από την περσίδα να μην κατευθύνεται προς τον τοίχο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκληθούν ζημιές, ιδίως στις ταπετσαρίες.
- Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα:
 - μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια
 - μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια
 - μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα του ρεύματος
 - φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά
 - μη βάζετε ξένα σώματα στο εσωτερικό της συσκευής
 - μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο
 - μην καλύπτετε την περσίδα εξόδου του ατμού
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου απευθυνθείτε για την αντικατάστασή του σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κατασκευαστή.
- Εάν δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα του ρεύματος και στη συνέχεια καταστρέψτε την κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία βγάζοντας το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή χωρίς να επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις απαιτώντας τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- Πριν τη χρήση ελέγχετε πάντα την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου.
- Η υπερβολική υγρασία στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων σε παράθυρα και έπιπλα. Στην περίπτωση αυτή σβήστε τον υγραντή.
- Μην χρησιμοποιείτε τον υγραντή όταν η υγρασία υπερβαίνει το 50%

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα προϊόντα όποτε το θεωρεί αναγκαίο για νομικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς ή αισθητικούς λόγους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει βλάβες, ρωγμές κλπ. και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από το περίβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για έλεγχο. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το ηλεκτρικό καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε σε οριζόντια επιφάνεια. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με έπιπλα, κρυστάλλα, μοκέτες και παρκέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ μην αναποδογυρίζετε και μη μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.

Για να μετακινήσετε τη συσκευή όταν περιέχει νερό πρέπει να την πιάνετε μόνο από το κάτω μέρος αφού αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχει κρυσώσει. Μη βάζετε στο μπιτόνι προϊόντα που περιέχουν οινόπνευμα ή αρώματα, αλλά μόνο κοινό νερό της βρύσης. Μην κατευθύνετε τη ροή του ατμού σε ανθρώπους, αντικείμενα ή τοίχους. Πριν γεμίσετε το μπιτόνι συνιστάται να το καθαρίζετε από υπολείμματα αλάτων και λάσπες. Πριν γεμίσετε ή αδειάσετε το μπιτόνι, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A)** Θήκη για αιθέρια έλαια
- B)** Διακόπτης ρύθμισης ατμού
- C)** Ηλεκτρικό καλώδιο
- D)** Μονάδα θέρμανσης
- E)** Δείκτης στάθμης νερού (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- F)** Στόμιο μπιτονιού με τάπα
- G)** Μπιτόνι νερού
- H)** Δείκτης ελέγχου στάθμης νερού (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε απόλυτα οριζόντια επιφάνεια
- Γυρίστε τη μονάδα θέρμανσης δεξιόστροφα μέχρι τέρμα έως ότου συμπέσει το βέλος που είναι χαραγμένο στη μονάδα με το σύμβολο **O** στο μπιτόνι (εικ. 1).
- Βγάλτε την τάπα από το στόμιο του μπιτονιού και χρησιμοποιήστε μια κανάτα (εικ. 2) για να γεμίσετε το μπιτόνι με νερό της βρύσης (όχι με απεσταγμένο νερό) έως ότου εμφανιστεί το κόκκινο χρώμα του δείκτη σε ορισμένα μοντέλα (εικ. 3) και έως τη μέγιστη στάθμη του δείκτη ελέγχου στα υπόλοιπα (εικ. 4). Μην προσθέτετε μεταλλικά άλατα στο νερό. Όταν γεμίζετε το μπιτόνι προσέξτε ώστε να μην τρέξει νερό στο καπάκι της μονάδας θέρμανσης.

(ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΙΤΟΝΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ)

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ

- Σε περίπτωση που το καπάκι της μονάδας θέρμανσης (**D**) είναι βρεγμένο, πρέπει οπωσδήποτε να το στεγνώσετε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.
- Γυρίστε τη μονάδα θέρμανσης δεξιόστροφα μέχρι τέρμα. (Το βέλος που είναι χαραγμένο στη μονάδα θέρμανσης πρέπει να συμπέσει με το σύμβολο **I** στο μπιτόνι).
- Συνδέστε το φιν στην πρίζα του ρεύματος.
- Για να σβήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος και στη συνέχεια γυρίστε τη μονάδα θέρμανσης δεξιόστροφα έως ότου συμπέσει το βέλος με το σύμβολο **O**.
- Στα μοντέλα με νυχτερινό φωτισμό, όταν η συσκευή είναι αναμμένη ανάβει και η λυχνία.
- Μετά από λίγα λεπτά αρχίζει η έξοδος του ατμού. Ο χρόνος παραγωγής του ατμού μπορεί να διαφέρει αναλόγως με την ποιότητα του νερού.
- Για να ρυθμίσετε την παραγωγή του ατμού, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού (**B**) (εικ.5).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ!

- Όταν το νερό πέσει κάτω από την ελάχιστη στάθμη, η παραγωγή του ατμού διακόπτεται και η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Στον πυθμένα απομένει πάντα μικρή ποσότητα νερού με τα υπολείμματα που πρέπει να καθαρίσετε αδειάζοντας πάντα όλο το περιεχόμενο. Αδειάζετε πάντα το μπιτόνι πριν το γεμίσετε πάλι με νερό.

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια, αρκεί να ρίξετε λίγες σταγόνες στην ειδική θήκη (εικ. 6) (**A**).

ΜΗ ΘΑΪΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΤΟ ΜΠΙΤΟΝΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Τα ηλεκτρόδια της μονάδας θέρμανσης και ο θάλαμος βρασμού καλυπτονται με άλατα ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής και την ποιότητα του νερού.
- **Συνιστάται η αναγέννηση της μονάδας θέρμανσης κάθε φορά που παρατηρείται μείωση στην παραγωγή ατμού.**
- Για την αναγέννηση αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος, βγάλτε τη μονάδα θέρμανσης (**D**), βυθίστε **ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ** περίπου κατά 8 cm εικ. (7) σε διάλυμα με νερό και ξύδι ή σε διάλυμα καθαρισμού των αλάτων που κυκλοφορεί στο εμπόριο και αφήστε το να δράσει περίπου 10 ώρες. Στη συνέχεια ξεβγάλετε το άκρο της μονάδας με νερό προσέχοντας να μη βρέξετε το πάνω μέρος.
- Τοποθετήστε τη μονάδα θέρμανσης όπως στην εικ. 8.
- Πριν τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέστε πάντα το φιν από την πρίζα.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Καθαρίζετε το μπιτόνι με ένα πανί ή με μια βούρτσα.
- Η μονάδα θέρμανσης μπορεί να καθαριστεί μόνο με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια πρέπει να στεγνώσει καλά.