

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει μελετηθεί για το ψήσιμο φαγητών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό ούτε να γίνεται καμία επέμβαση.
- Πλένετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε από το εσωτερικό τα προστατευτικά χαρτόνια, τις οδηγίες χρήσης, τις πλαστικές σακούλες, κλπ.
- **Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε γάντια.**
- **Αυτή η ηλεκτρική συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.**
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί. Αφήστε την να κρυώσει και στη συνέχεια αδειάστε το νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν:
 - Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι ελαττωματικό
 - Η συσκευή έχει πέσει ή παρουσιάζει εμφανή ζημιά ή ανώμαλη λειτουργία.
 Στις περιπτώσεις αυτές, προς αποφυγή κινδύνων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες του μπάρμπεκιου. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προέκταση, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι διαθέτει φινιρίσματα τύπου σούκο και ότι η διατομή του καλωδίου είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής.
- Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην εμβαπτίζετε σε νερό ή άλλο υγρό το ηλεκτρικό καλώδιο, το φινιρίσμα ή ολόκληρη τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα προϊόντα κοντά στη συσκευή ή κάτω από το έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του περιβάλλοντος.
- Μην βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό κάτω από την αντίσταση της συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της (εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
- Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των κανονισμών, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για να ελέγξει τη συσκευή, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αγοράς.
- Για την ατομική σας ασφάλεια, ποτέ μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Η συσκευή αυτή έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από έναν ηλεκτρολόγο, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνα ή παρόμοια καύσιμα υλικά.
- Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη του νερού.
- Μην αγγίζετε την πλάκα με κοφτερά εργαλεία, για να μην καταστρέψετε την επένδυση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το δίσκο για λίπη και χωρίς την πλάκα με επένδυση τεφλόν.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** δοχείο για λίπη
- B** πλάκα με επένδυση τεφλόν
- C** αντίσταση
- D** διακόπτης ON / OFF
- E** ενδεικτική λυχνία
- F** διακόπτης θερμοστάτη
- G** πλευρικοί οδηγοί
- H** δίσκος για λίπη
- I** σχάρα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- πριν τη χρήση, ελέγξτε αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά
- εγκαταστήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια και μακριά από τα παιδιά, καθώς σε ορισμένα σημεία της συσκευής αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία.
- πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών
 - η πρίζα του ρεύματος πρέπει να έχει ελάχιστη παροχή 10A
 - η πρίζα είναι κατάλληλη για τον τύπο του φως, διαφορετικά αντικαταστήστε την πρίζα
 - η πρίζα είναι συνδεδεμένη με αποτελεσματική γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.

ΧΡΗΣΗ

- πριν ανάψετε τη συσκευή, γεμίστε το δίσκο για λίπη με νερό (η στάθμη του νερού πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι μεταξύ MIN και MAX).
- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος και βάλτε το διακόπτη (D) στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία (E) ανάβει. Ρυθμίστε το θερμοστάτη (F) στην επιθυμητή θέση (MIN - MED ή MAX).
- **πριν την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια (με νερό στο δίσκο για λίπη) με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να φύγει η οσμή "καινούργιου" και λίγος καπνός από την παρουσία προϊόντων για την προστασία των αντιστάσεων. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.**
- συνιστάται να προθερμάνετε τη συσκευή περίπου για 5-10 λεπτά πριν αρχίσετε το μαγείρεμα (μόνο αν πρέπει να ψήσετε στη σχάρα μπορείτε να αρχίσετε με κρύα συσκευή, αυξάνοντας ελαφρά το χρόνο ψήσιματος).
- όταν πρέπει να γυρίσετε ή απλά να ελέγξετε αν το κρέας έχει ψηθεί, τραβήξτε το δίσκο για λίπη με προσοχή ώστε να μη χυθεί το νερό.
- για να σβήσετε τη συσκευή βάλτε το διακόπτη (D) στη θέση OFF. Αποσυνδέστε το φως και αφήστε την να κρυώσει πριν αδειάσετε το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή δεν λειτουργεί αν ο δίσκος για λίπη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά σε έναν από τους δύο οδηγούς. Πράγματι, στο εσωτερικό της συσκευής, υπάρχει ένας διακόπτης που ανιχνεύει την παρουσία του δίσκου, ώστε να εμποδίσει τη λειτουργία της συσκευής χωρίς αυτόν.

Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να ανάβει μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (F)

ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης είναι 3 θέσεων: MIN - MED - MAX.

Θέση MIN.: συνιστάται για να διατηρήσετε τα φαγητά ζεστά αφού τα ψήσετε.

Θέση MED.: συνιστάται για τα φαγητά που απαιτούν ένα αργό και μεγάλης διάρκειας ψήσιμο (π.χ. κοκοράκι).

Θέση MAX.: συνιστάται για το ψήσιμο στη σχάρα και στην πλάκα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

- προθερμάνετε το grill για 5-10 λεπτά.
- αφήστε το κρέας να μαρινάρε πριν το ψήσιμο ώστε να είναι πιο μαλακό και γευστικό.
- προσθέστε τα μπαχαρικά πριν από το ψήσιμο και αλατίστε πριν το σερβίρισμα.
- γυρίστε το φαγητό τουλάχιστον 1 φορά κατά τη διάρκεια του ψησίματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
- δεν πρέπει να αφαιρείτε τα λέπια από τα ψάρια όταν τα ψήνετε στη σχάρα.
- όταν ψήνετε ψάρια, για να τα γυρίσετε εύκολα χρησιμοποιήστε μια φαρδιά και επίπεδη σπάτουλα.
- σκουπίστε καλά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει ή μαρινάρε πριν τα τοποθετήσετε πάνω στην πλάκα.
- χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά εργαλεία, τα μεταλλικά μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια της πλάκας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ)

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήσετε κρέας και ψάρι στη σχάρα όπως σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες, κόκορα, σαργό, πέρκα, κλπ. Τοποθετήστε τη σχάρα, ανάλογα με το μέγεθος του φαγητού, στη κάτω ή επάνω θέση (στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση του κάτω οδηγού). Ανάλογα με το είδος του φαγητού, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση MED ή MAX (βλέπε πίνακα ψησίματος στην επόμενη σελίδα). Θυμηθείτε να βάζετε πάντα νερό στο δίσκο για λίπη, η στάθμη του οποίου πρέπει να είναι πάντα μεταξύ MIN και MAX. Γυρίζετε το φαγητό περίπου στα μισά του ψησίματος.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήσετε λαχανικά, αυγά, τυρί, φέτες ψωμί, μπριζόλες, κλπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλάκα για να μαγειρέψετε το κρέας και το ψάρι (όπως για το ψήσιμο στη σχάρα) με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή η επαφή του φαγητού με την πλάκα δημιουργεί καπνό. Ο θερμοστάτης πρέπει πάντα να είναι στη θέση MAX. Ακόμα και αν ψήνετε μόνο στην πλάκα, συνιστάται να βάλετε νερό στο δίσκο για λίπη ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ψήσιμο στην πλάκα και στη σχάρα μπορεί φυσικά να γίνεται ταυτόχρονα (ο θερμοστάτης θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στη θέση MAX).

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΦΑΓΗΤΟ	ΤΥΠΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	ΟΔΗΓΟΣ	ΘΕΡΜ.	ΧΡΟΝΟΣ
χοιρινές μπριζόλες	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	15 λεπτά
μπιφτέκια	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	10 λεπτά
ροσμπίφ	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	4 λεπτά
παιδάκια χοιρινά	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	20 λεπτά
σουβλάκια	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	20 λεπτά
κοτόπουλο (στη μέση)	ΣΧΑΡΑ	ΚΑΤΩ	MED	60 λεπτά
λουκάνικα	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	20 λεπτά
λουκάνικα ραγκφούρτης	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	7 λεπτά
φέτα ψαριού	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	20 λεπτά
ψάρι ολόκληρο	ΣΧΑΡΑ	ΠΑΝΩ	MAX	20 λεπτά
κολοκυθάκια	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	12 λεπτά
μελιτζάνες	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	14 λεπτά
πίτα	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	16 λεπτά
ψωμί	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	2 λεπτά
αυγά	ΠΛΑΚΑ	- - -	MAX	3 λεπτά

Οι προαναφερθέντες χρόνοι και ποσότητες πρέπει να θεωρούνται απλώς ενδεικτικές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού αποσυνδέστε το φινι από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιείτε πάντα ένα υγρό σφουγγάρι. Για να αφαιρέσετε το δίσκο από τον οδηγό, τραβήξτε τον προς τα έξω προσέχοντας να μην χύνετε το νερό που περιέχει. Η σχάρα, ο δίσκος για λίπη, η πλάκα με επένδυση τεφλόν και το δοχείο για λίπη μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σύρματα κουζίνας, αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να καθαρίσετε την πλάκα. Μπορεί να καταστρέψετε την επένδυση τεφλόν. Για να καθαρίσετε τις περιοχές από ατσάλι, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό και ένα σφουγγαράκι κουζίνας. Αν χρειαστεί, μπορείτε να καθαρίσετε το ηλεκτρικό καλώδιο με ένα μαλακό πανί. Μη βυθίζετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.