

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. Csak így tud biztonságos használat mellett kiváló eredményeket elérni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni a következő oldalakon.

- A** Fedél
- B** Zuhany
- C** Kávékosár
- D** Vízádagoló cső
- E** "Keep Warm" fényjel (melegen tartás)
- F** Hőszabályzó tárcsa
- G** Bekapcsolva fényjelző
- H** Alap
- I** Vízszintjelző (csak egyes modellek esetén)
- L** Belső szintbeosztás (csak egyes modellek esetén)
- M** Kifolyócső

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket kávékészítésre tervezték: vigyázzon, nehogy a kicsapó vízzel, vagy a helytelen használat következtében megégesse magát.
- Ne érjen a forró részekhez.
- A csomagolás levétele után ellenőrizze a készülék épségét. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem forduljon szakemberhez.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Minden más felhasználás veszélyes és tilos.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Ne érjen a készülékhez, amikor nedves a keze vagy a lába.
- Ne engedje gyerekeknek vagy csökkentképeségű személyeknek a készülék felügyelet nélküli használatát.
- Vigyázzon, nehogy a gyermekek játszanak a készülékkel.
- Ha a készülék elromlik vagy helytelenül működik, akkor azonnal kapcsolja ki és ne próbálja meg szétszerelni. Az esetleges szerelési munkákat kizárólag a gyártó által meghatalmazott szervizben végeztesse és kérjen eredeti alkatrészeket. A fentiek be nem tartása a készülék biztonságos üzemeltetését veszélyeztetik.
- A készülék tápvezetékének a cseréjét a vevő nem végezheti el, mert különleges szerszámokra van hozzá szükség. A tápvezeték sérülése és cseréje esetén forduljon a gyártó által felhatalmazott szakszervizhez.
- Amikor nem használja a készüléket, válassza le a hálózatról a vezeték kihúzásával. Ha hagyja a készüléket bekapcsolva.
- Ne mártsa a készüléket vízbe.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze vízcsaptól és mosogatótól távolos munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel.
- A készüléket min. 10A erősségű és megfelelő földeléssel rendelkező foglathoz csatlakoztassa. A gyártó elhárítja a felelősséget minden olyan balesetért, mely a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából ered.
- A készüléket ne állítsa 0°C, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (a jégképződés kárt okozhat a készülékben).
- Ha a tápvezeték a szükségesnél hosszabb, akkor a felesleges szakaszt a gép alapja köré tekerheti.
- Emelje fel a fedelet (2. ábra) és a készülékben található tartozékokat (zuhany, kávékosár és vízadagoló) vegye ki. A tartozékokat meleg vízzel mossa el.
- A készüléket ne mártsa vízbe, hanem a belsejét vízzel mossa ki és szükség esetén mosogatószeres szivaccsal törölje át. Öblítse és gondosan törölje tisztára.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

- A kívánt kávémennyiség szerint öntsön friss és tiszta vizet a gépbe (3. ábra): a készülékbe ne öntsön 6 vagy 12 (a modelltől függően) csészének megfelelő víznél többet. Egyes modellek esetén az (I) vízszintjelzőn keresztül ellenőrizheti a betöltött víz mennyiségét (3. ábra). A többinél a készülék belsejében található szintbeosztás segít ebben.
- Nedvesítse be a kosarat (C) és helyezze a csőbe (D) (4. ábra). Ezután töltsen fel a kívánt kávémennyiséggel.
- Ekkor helyezze be a zuhanyt (B) és a cső + kosár + zuhany együttest helyezze a készülékbe úgy, hogy a cső tökéletesen középen legyen (5. ábra).
- A kávé erősségét az (F) hőszabályzó tárcsának az elforgatásával lehet meghatározni a LIGHT (=gyenge) és a DARK (=erős) között (7. ábra). Amikor a LIGHT fokozaton készít kávé, ennek a hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint amikor a DARK fokozatot állította be. A hőszabályzó beállítását a készülék üzemelése közben is meg lehet változtatni; például, ha DARK fokozaton van a tárcsa,

azt a KEEP WARM (=melegen tartás) fokozatra lehet állítani, így a kávé kifolyása leáll. Ha viszont LIGHT fokozaton van, akkor a tárcsát a DARK-ra állíthatja, így a készülék tovább üzemel, magasabb hőmérsékleten és erősebb kávé főzve.

- A készüléket helyezze az alapra. A gép az üzemelést akkor kezdi, amikor a dugót a hálózathoz csatlakoztatta; a (G) fényjel kigyullad (8. ábra). A kávékészítés ideje csészénként kb. 1 perc; az időtartam letelte után a készülék automatikusan a "KEEP WARM" funkcióra kapcsol (=melegen tartás); az (E) fényjel kigyullad (9. ábra).
- A "KEEP WARM" funkció akkor is bekapcsolva marad, ha a kávé nem öntötte teljesen ki: a hőszabályzó érzékeli, hogy a készülék belsejében lévő folyadék még meleg, ezért nem kezdi el ismét a kávékészítést (annal ellenére, hogy a hőszabályzó tárcsája még mindig a LIGHT és a DARK között van).
- Ha viszont a kávéfőzőt leveszi és friss vizet tölt bele, valamint ha a tárcsa a LIGHT és a DARK fokozat között van, akkor a készülék azonnal elkezd a kávéfőzést.

FIGYELEM: a készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha a fedele le van zárva.

Energiát takarít meg és elkerüli a készülék felesleges felmelegítését, ha a kávéfőzőt nem tárolja a hálózathoz csatlakoztatott alapon.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási és karbantartási munkához látna, a villásdugó kihúzásával mindig válassza le a készüléket a hálózatról és hagyja lehűlni.

Óvatosan vegye ki a kosarat, a zuhany és a vízcsövet, nehogy megégesse magát: a maradék kávé és a zacc még forró lehet!

1. A gép tisztítását tilos oldó- vagy dörzshatású szerrel végezni. Használjon egy puha és nedves kendőt.
2. Az alapot vagy a géptestet soha ne mártsa vízbe: ez elektromos készülék.
3. A fedelet, a kosarat és a vízcsövet mosogatógépben is elmoshatja.
4. A készüléket nyitott fedéllel tárolja.

VÍZKŐOLDÁS

Ha lakhelyének vize kemény, akkor idővel a mészke lerakódik. Ez a készülék helyes használatát megakadályozza.

A készülékről minden 50. használat után le kell oldani a vízkövet. A vízkőoldást a kereskedelemben beszerezhető és speciálisan ehhez a kávéfőzőgéphez ajánlott termékkel, illetve citromsavval végezze az alábbiak szerint:

- A készülékbe töltsön 1 liter vizet.
- A vízkőoldó csomagolásán feltüntetett arányban öntsön a termékből a vízbe.

- A készüléket úgy üzemeltesse, mintha kávéét készítené vele.
- Amikor a kávéfőző nem működik tovább, vegye le az alapról és hagyja hatni a keveréket kb. két órán keresztül.
- Végül a készülék belsejét és a tartozékokat gondosan öblítse át.

TANÁCSOK

1. A kávékészítés előtt működtesse a készüléket porkávé nélkül, hogy így átmossa a belső részeket is.
2. A megfelelő eredmény érdekében durvára darált kávéval használjon, mert az nem hatol át a kosáron.

Bizonyos mennyiségű kávéadag elkészítése után kitapasztalja, hogy mi az ideális kávé mennyiség; először az 1. táblázat útmutatása szerint járjon el.

1.TÁBLÁZAT

CSÉSZE SZÁM	STANDARD ADAGOLÓKANÁL SZÁM		
	GYENGE	NORMÁLIS	ERŐS
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 standard adagolókanál 2 tele leveseskanálnak felel meg.

Ne felejtse el, hogy a táblázatban javasolt mennyiség indikatív jellegű és a személyes ízlés, valamint a felhasznált kávé minőségétől függ.