

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlašteni servisni centar, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog uređaja za daljinsko upravljanje.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u: prostorijama koje se koriste kao kuhinje za osoblje u dućanima, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima, sobama za iznajmljivanje.
- Mora se koristiti isključivo priloženi konektor De'Longhi KS-122D.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, odnosno osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o tome kako sigurno upotrebljavati uređaj i o opasnostima koje to uključuje. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca, čak ni ako imaju više od 8 godina i ako su pod stalnim nadzorom.
- Uređaj i kabel za napajanje držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Prije čišćenja izvadite utikač kabla za napajanje iz utičnice i iskopčajte odvojite konektor. Ulaz konektora na uređaju mora biti temeljito osušen prije sljedeće uporabe.
- Uređaj uvijek treba koristiti na ravnoj i suhoj površini otpornoj na toplinu na visini od najmanje 85 cm, izvan dohvata djece.
- U blizinu uređaja ne stavljajte zapaljive predmete.
- Ploča se mora ohladiti (najmanje 30 minuta) prije nego njom rukujete.
- UPOZORENJE: s ovim uređajem nemojte koristiti ugljen ili slična goriva.
- OPREZ: ne okrećite neljepljivu ploču naopako ako nije u potpunosti hladna.
- OPREZ: da ne bi došlo do požara, hranu pripremajte isključivo ako je posuda za skupljanje masti na svom mjestu. Da biste iskopčali uređaj, nemojte povlačiti kabel za napajanje nego utikač.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, on predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Dok je uređaj u funkciji, temperatura površina uređaja može biti povišena.
- Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s prehrambenim proizvodima u skladu su s europskim propisom 1935:2004.

OPIS (str. 3)

1. Neljepljiva ploča s dvije strane
2. Posuda za skupljanje masti
3. Sigurnosni uređaj
4. Baza uređaja
5. Konektor

Uređaj se može koristiti na dva načina (ploča s dvije strane)

- Ploča s rebrastom površinom namijenjena je za pripremu odrezaka, kotleta i sl.
- Ploča s glatkom površinom koristi se za pripremu školjaka, jaja, povrća i sl.

POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Prva uporaba

- S ploče i posude uklonite svu ambalažu i promotivne naljepnice.
- Iskopčajte konektor i očistite ploču za pečenje i bazu tako da ih operete vodom i deterdžentom. Pažljivo isperite i osušite. Provjerite je li ulaz konektora na ploči potpuno suh.
- Površinu za pečenje premažite tankim slojem biljnog ulja ili sprejem koji sprječava lijepljenje. Uklonite višak ulja.

Priprema uređaja

- Stavite bazu uređaja na radnu površinu. Umetnite metalnu posudu za skupljanje masti. Ploču za pečenje ispravno namjestite na bazu uređaja. Utičnica ploče mora biti na istoj strani kao i sigurnosni uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj ako nije postavljen prema postupku navedenom na 3. stranici.

Uključivanje uređaja

- Konektor potpuno umetnite u utičnicu ploče. Konektor nije moguće do kraja umetnuti ako ploča nije ispravno postavljena na bazu uređaja.
- Ukopčajte utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.

- Podesite regulator temperature na maksimalnu vrijednost. Upalit će se žaruljica. Neka se ploča grije 4–6 minuta. Normalno je ako se tijekom grijanja žaruljica ciklički pali i gasi.
- Ako želite savršenu zapečenost i znakove pečenja kao na grilu, kad pečete hamburgere, odreske, hrenovke, kobasice, komade ribe, pileća prsa i druge vrste mesa, regulator temperature mora biti u položaju **3**. Za zagrijavanje prethodno kuhanih namirnica, održavanje topline hrane ili pripremu osjetljivih namirnica koje zahtijevaju niže temperature pečenja, regulator stavite u položaj **1** ili **2**.

Isključivanje uređaja

- Po završetku pečenja regulator temperature postavite u položaj **0**.
- Iskopčajte utikač kabela za napajanje iz električne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili uklanjanja dijelova.
- Za rukovanje uređajem koristite ručke.

Vremena pečenja

- U sljedećoj tablici nalaze se podaci o količini i trajanju pečenja. Navedena vremena pečenja su okvirna. Vrijeme potrebno za pečenje može varirati ovisno o temperaturi ploče, okolnog zraka i same hrane. Namirnice koje pečete uvijek moraju biti sobne temperature. Smrznutu hranu ne stavljajte izravno na ploču: može postati pretvrda. Pažljivo provjeravajte hranu, regulirajući prema potrebi vrijeme pečenja. Za jednolično pečenje često okrećite hranu.

Vrsta hrane	Okvirno vrijeme (minute)	Provjera zapečenosti
Odrezak	8 - 15	Do željenog stupnja zapečenosti
Šlanina	8 - 15	Željena zapečenost
Svinjski odresci bez kostiju	15 - 20	Meso ne smije biti krvavo
Pileći file	25 - 30	Zarežite nožem; mora izći prozirna tekućina
Hamburgeri debljine 1 cm	8 - 10	Meso ne smije biti krvavo
Kobasice / kosani odresci	12 - 15	Meso ne smije biti krvavo
Hot dog	8 - 10	Jako pečeno
Cijela riba	8 - 10	Neprozirna, kad se probuši vilicom ljušti se
Ribljí file	10 komada po 2,5 cm debljine	Neprozirno, kad se probuši vilicom ljušti se

SAVJETI ZA PEČENJE

- Za što bolje rezultate prije pečenja zagrijte ploču.
- Općenito su za pečenje na ploči bolji odresci mekanog mesa. Tvrdi meso može se omekšati ako ga preko noći ostavite u marinadi.
- Da se površina za pečenje pri okretanju hrane ne bi ogrebala, upotrebljavajte plastičnu ili drvenu lopaticu. Ako je moguće, ribu i meso treba okrenuti samo jednom. Višekratno okretanje hrane nepotrebno je, a hrana se više suši. Hranu nemojte rezati na površini ploče.
- Za pripremu povrća, ribe ili tankog mesa površinu za pečenje namastite posebnim sprejem ili tankim slojem biljnog ulja. Za pripremu mesa s masnim dijelovima ili marinirane hrane nije potrebno namastiti ploču.
- Meso nemojte peći predugo.
- Ako se hrana lijepi za ploču, povremeno je očistite tako da je protrljate upijajućim kuhinjskim papirom namočenim u ulju.

Napomena

- Normalno je da pri prvoj uporabi ploča ispušta lagani miris i malo dima.
- Po završetku pečenja i kad se uređaj potpuno ohladio (potrebno je najmanje 30 minuta), očistite površinu glatke ploče ili rebraste ploče pomoću plastične lopatice. Ako se predmet kojim čistite predugo koristi na vrućoj površini, plastika bi se mogla rastopiti.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Po završetku pečenja iskopčajte utikač iz električne utičnice i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije nego započnete s čišćenjem. Nemojte premještati uređaj dok je vruć.
- Iskopčajte konektor. Za čišćenje upotrijebite vlažnu krpu. **KONEKTOR NE SMIJETE URANJATI U VODU ILI NEKU DRUGU TEKUĆINU.**
- Odvojite ploču s baze uređaja i uklonite višak masti skupljen u metalnoj posudi. Neljepljiva ploča može se prati u perilici posuđa. Posuda za skupljanje masti i plastična baza uređaja moraju se čistiti ručno.
- Za čišćenje ploče nemojte koristiti spužve od čelične vune, agresivne ili abrazivne deterdžente jer bi mogli oštetiti neljepljivi sloj. Nemojte koristiti korozivne proizvode za čišćenje pećnica jer će oštetiti površinu za pečenje.
- Za uklanjanje zalijepljene hrane poslužite se plastičnom lopaticom. Nakon svake uporabe operite ručke. Temeljito ih osušite mekom krpom ili upijajućim kuhinjskim papirom.
- Kabel za napajanje ne smije se uranjati u vodu ni stavljati u perilicu posuđa.

Da biste ga očistili, istrljajte ga mekom krpom.

- Ulaz konektora na uređaju mora biti temeljito osušen prije sljedeće uporabe.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Dijelovi uređaja redovito se obnavljaju.

Zbog toga se neke upute, karakteristike ili slike navedene u ovim uputama mogu donekle razlikovati od vašeg uređaja.

Opisi proizvoda sadržani u ovim uputama ilustrativne su naravi i ne odnose se na konkretne situacije.

Iz tih opisa ne može proizaći nikakvo zakonsko pravo.