

**Važno:**

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije.

- Molimo vas da prije uporabe i instalacije uređaja pažljivo pročitate ove upute. Samo na taj način ćete moći postići najbolje rezultate uz maksimalnu sigurnost uporabe.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u: kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima, sobama za iznajmljivanje. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom.
- Materijali i predmeti namijenjeni kontaktu s hranom usklađeni su s europskom Uredbom broj 1935/2004.
- Kad uređaj postavite na radnu površinu, provjerite da između površina uređaja, bočnih strana i stražnje strane ostane prazan prostor od oko 5 cm, te slobodan prostor od najmanje 20 cm iznad aparata za kavu.

**Opasnost od opekline!**

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati opekline ili oparotine.

- Ovaj uređaj namijenjen je za "pravljenje kave": budite oprezni kako se ne biste opekli mlazom vruće vode ili pare i uslijed nepravilne uporabe uređaja.
- Tijekom uporabe ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite se regulatorima ili ručkama.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili stopalima.
- Grijača ploča ostaje vruća nakon uporabe uređaja.

**Oprez!**

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu neprimjerenom ili pogrešnom uporabom.
- U slučaju nepravilnog rada ili kvara, odmah isključite uređaj tako da iskopčate kabel iz napajanja. Za neophodne popravke obratite se isključivo servisnim centrima ovlaštenim od proizvođača i zahtijevajte ugradnju samo originalnih dijelova. Nepridržavanje ove upute može ugroziti siguran rad uređaja.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca koja su

starija od 8 godina kao također i osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim sposobnostima ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se nadzire te su dobili upute u svezi sa sigurnim korištenjem aparata kao također i ako su razumjeli kakvom se eventualno riziku izlažu. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje aparata osim u slučaju da su starija od 8 godina te ako ih se nadzire tijekom istih radova. Držite aparat i njegov kabel daleko od dosega djece mlađe od 8 godina.

- Nakon što ste otpakirali uređaj, provjerite sadrži li sve dijelove i jesu li neoštećeni.

Ako u to niste potpuno sigurni, nemojte koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom stručnjaku.

- Dijelovi ambalaže (plastične vrećice, stiropor itd.) ne smiju se ostaviti na dohvata ruke djece jer predstavljaju moguću izvor opasnosti.
- Postavite uređaj na radnu plohu na sigurnoj udaljenosti od slavina, sudopera i izvora topline.
- Nikada ne postavljajte uređaj u prostoriju u kojoj temperatura može biti 0°C ili niža (ako dođe do smrzavanja vode, aparat za kavu može se oštetiti).

**Opasnost!**

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Priključni kabel ovog uređaja ne smije mijenjati korisnik jer njegova zamjena zahtijeva posebne alate.

U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili za to kvalificiranom stručnjaku.

- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu: to je električni uređaj.
- Kada uređaj nije u uporabi, iskopčajte utikač iz električne mreže i isključite glavni prekidač. Ne ostavljajte uređaj nepotrebno priključen na električnu mrežu.
- Kao i kod drugih električnih uređaja, upotrebljavajte ga

oprezno i razumno, posebice u blizini djece.

- Provjerite odgovara li napon mreže onom koji je zapisan na pločici s tehničkim podacima uređaja. Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu od najmanje 10a. Prizvođač se ne smatra odgovornim za štete uzrokovane neprimjerenim uzemljenjem uređaja.
- U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućeg tipa.
- Tijekom postupka punjenja spremnika i uklanjanja vrča iz uređaja pazite da ne prolijevate tekućinu po utikaču i kابلu za napajanje.

Opis uređaja

- A. Termo vrč (samo neki modeli)
- B. Stakleni vrč (samo neki modeli)
- C. Ručka za otvaranje / vađenje držača filtra
- D. Posuda za punjenje vode
- E. Indikator razine vode
- F. Ploča (grijača, samo kod modela sa staklenim vrčem)
- G. Tipka ON/AUTO/☺ s kontrolnom lampicom
- H. Tipka AROMA s kontrolnom lampicom
- I. Tipka SET CLOCK
- L. Displej
- M. Tipka SET TIMER
- N. Trajni filter (ako je predviđen) ili papirnati filter
- O. Mjerica

Programiranje sata

Ukopčajte utikač u električnu utičnicu; kod prvog uključivanja na displeju će se prikazati "0:00". Da biste podesili točno vrijeme, pritisnite i držite pritisnutu tipku SET CLOCK (I) (sl. 1) dok se ne prikaže trenutno vrijeme; zatim otpustite tipku. Točno vrijeme možete namjestiti u bilo kojem trenutku.

Priprema filter kave

i Važno: prije prve pripreme kave potrebno je oprati sve dijelove i isprati unutrašnjost uređaja tako da zagrijete najmanje dva vrča bez upotrebe mljevene kave.

- Otvorite prednji otvor tako da povučete ručku (C), pomoću vrča ulijte svježu čistu vodu u posudu za punjenje vode (D) (sl. 2) do oznake razine koja odgovara broju šalice kave koje želite pripremiti: provjerite razinu vode u spremniku pomoću indikatora (E) (sl. 3); savjetujemo da za doziranje koristite priloženi vrč, pri čemu maksimalni kapacitet vrča odgovara kapacitetu spremnika.
- Stavite trajni filter (N) (ako postoji) u držač filtra (sl. 4), a kod drugih uređaja upotrijebite papirnati filter (veličina

1x4).

- Stavite mljevenu kavu u filter koristeći priloženu mjericu (O) te je ravnomjerno rasporedite (sl. 5). Preporučene količine možete vidjeti u tablici.

Koristite srednje mljevenu kavu dobre kvalitete, namije njenu za uređaje za pripremu filter kave.

Preporučene količine:

br. malih šalice ☺	br. velikih šalice ☹	br. mjerica (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 ravna mjerica = 1 jušna žlica (5 g)

Količine navedene u tablici indikativne su i valja ih prilagoditi ovisno o osobnom ukusu i tipu kave: nemojte prekoračiti maksimalnu količinu od 10 mjerica. Tip mješavine uvelike utječe na pripremljenu kavu: stoga preporučamo da isprobate različite tipove mješavina da biste mogli odrediti koja vam najbolje odgovara.

- **Modeli sa staklenim vrčem (B):** zatvorite prednji otvor i postavite zatvoreni vrč na ploču (sl. 6).
- **Modeli s termo vrčem (A):** prije nego postavite vrč na ploču, provjerite je li poklopac zatvoren (sl. 7).
- Pritisnite tipku ON/AUTO/☺ (G) (sl. 8). Crvena lampica označava da aparat radi, a na displeju se ispisuje „BREW“. Na početku istjecanja kave oglasit će se jedan zvučni signal, a tri zvučna signala označavaju kraj. Okus kave može se optimizirati pritiskom na tipku AROMA (H). Ta funkcija aktivira proces infuzije koja vodu u filter ispušta polakše; budući da se filtrira malo po malo, kava dobiva bolji okus i aromu. Za aktivaciju te funkcije pritisnite tipku Aroma. Upalit će se lampica na samoj tipci. Da biste isključili tu funkciju, ponovno pritisnite istu tipku. Uporaba tipke AROMA savjetuje se ako ne trebate pripremiti cijeli vrč kave.
- **Modeli sa staklenim vrčem:** Ako se tipka ON/AUTO/☺ (G) ostavi pritisnuta nakon istjecanja kave, grijača ploča održavat će idealnu temperaturu kave. Uređaj se automatski isključuje 40 minuta nakon istjecanja kave.
- **Modeli s termo vrčem:** Pritisnite polugu na poklopcu vrča i ulijte kavu u šalice (sl. 9).

i Važno: ako izvučete vrč prije nego je uređaj završio s proizvodnjom kave, neće se prekinuti proizvodnja kave, nego će se samo blokirati dovod u vrč; u slučaju da želite odmah uliti malo kave, preporučamo da to obavite što brže, kako ne bi došlo do neželjenog curenja.

Programiranje rada (AUTO)

Provjerite je li namješteno točno vrijeme.

Programiranje vremena pripreme kave:

- Pritisnite tipku SET TIMER (M) i držite je pritisnuta dok se ne prikaže željeno vrijeme uključivanja.
- Zatim pustite tipku SET TIMER: sat će nekoliko trenutaka treptati dok se ne memorira programirano vrijeme; na displeju se zatim prikazuje trenutno vrijeme.

Aktiviranje funkcije tajmer

- Podesite vrijeme uključivanja i isključivanja uređaja kako je navedeno u prethodnom odlomku;
- Priredite uređaj za pripremu kave. Brzo dvaput pritisnite tipku ON/AUTO/☺ (G) (sl. 10). Lampica postaje crvena i označava da je uređaj u funkciji: na displeju se ispisuje riječ auto.

Čišćenje i održavanje

Prije bilo kojeg postupka čišćenja ili održavanja isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otopine ili abrazivne deterdžente. Dovoljna je meka i vlažna krpa.
- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu: to je električni uređaj.

Uklanjanje kamenca

Ako živite u području s tvrdom vodom, s vremenom će se nakupljati kamenac, a njegove naslage mogu ugroziti dobar rad uređaja. Preporuča se provesti postupak uklanjanja kamenca svakih 60 ciklusa rada.

Kad se upali zelena kontrolna lampica tipke AROMA (H) (otprilike svakih 60 ciklusa rada), treba provesti postupak uklanjanja kamenca s uređaja.

Da biste resetirali postupak uklanjanja kamenca istovremeno pritisnite tipke AROMA i SET CLOCK. Zelena kontrolna lampica će se isključiti.

Savjetujemo uporabu posebnih sredstava za skidanje kamenca s aparata za filter kavu dostupnih na tržištu.

1. U vruću otopite proizvod prema uputama na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca;
2. Ulijte otopinu u posudu za punjenje vode;
3. Postavite vrč na ploču;
4. Pritisnite tipku ON/AUTO/☺ (G); neka iz uređaja isteče jedna šalica vode, a zatim isključite uređaj;
5. Neka otopina djeluje 15 minuta. Ponovite postupke 4 i 5 još jednom.
6. Uključite uređaj i pustite da voda istječe dok se spremnik

potpuno ne isprazni.

7. Isperite ga tako da uređaj najmanje 3 puta uključite smo s vodom (3 puna spremnika vode).

Jamstvo nije valjano ako se gore opisani postupak čišćenja ne provodi redovito.

Tehnički podaci

napon mreže:	220-240V-50/60Hz
ulazna snaga:	900W
masa:	2.05 kg

CE Uređaj je usklađen sa sljedećim direktivama EZ:

- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EZ i njezine izmjene i dopune;
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EZ i njezine izmjene i dopune;
- Europski pravilnik Stand-by 1275/2008

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Kava ističe polako.	Potrebno je ukloniti kamenac s uređaja.	Uklonite kamenac kako je opisano u odlomku UKLANJANJE KAMENCA.
Kava ima kiseli okus.	Uređaj nije dovoljno ispran nakon uklanjanja kamenca.	Isperite uređaj kako je opisano u odlomku UKLANJANJE KAMENCA.