

OPĆE UPUTE

Izvadite peć iz ambalaže i provjerite da peć i električni kabel nisu oštećeni tijekom transporta. Ne upotrebljavajte peć ako ste zapazili oštećenja.

Kamenčići/ugljen se nalaze unutar ambalaže uz stranice peći. Provjerite jeste li izvadili sve dijelove prije nego bacite ambalažu.

MONTAŽA NOGU

Izvadite noge iz pakiranja od stiropora. Položite peć na stražnju stranu na tepih ili drugu meku površinu kako ne biste oštetili površinski sloj boje.

Čvrsto zavijte tri noge u tri rupe na dnu uređaja i postavite ga u uspravan položaj.

POSTAVLJANJE PEĆI

Vaša je peć namijenjena za brzo zagrijavanje dnevnih prostorija, a postavlja se uza zid, u kut ili unutar kamina.

Postavite uređaj u blizinu električne utičnice.

Provjerite postoji li odgovarajuće strujanje zraka, potrebno za ispravan rad peći.

VAŽNO: Ne uključujte peć ako niste montirali noge. U suprotnome bi moglo doći do pregrijavanja.

POSTAVLJANJE KAMENČIĆA/UGLJENA

Ovisno o tipu peći koji ste kupili, u ambalaži se nalaze kamenčići ili ugljen.

Da biste postavili kamenčiće/ugljen na policu u peći, morate ukloniti prednju srebrnu ploču.

Prednja ploča je pričvršćena pomoću dvaju magneta na vrhu i dva klina na dnu.

Prednju ploču skinite na sljedeći način:

1. Čvrsto uhvatite obje strane prednje ploče.
2. Pažljivo povucite vrh ploče prema sebi, odvajajući magnete.
3. Povlačite ploču prema gore dok klinovi ne izađu iz svojih otvora.

Nakon što ste peć postavili na odabrano mjesto, izvadite kamenčiće/ugljen iz kutije.

Kamenčići/ugljen su prirodni te su stoga nejednake veličine, oblika i boje.

Složite potrebnu količinu kamenčića/ugljena kako želite.

Ako Vaša peć ima kamenčiće, savjetujemo da manje postavite na dno police kao osnovu. Tri veća stavite na vrh, a one srednje veličine upotrijebite da biste ispunili praznine kroz koje bi moglo prolaziti svjetlo.

Da biste vratili prednju ploču na mjesto, umetnite klinove u odgovarajuće otvore i približite ploču magnetima.

DODATNI PRIBOR

Da biste prilagodili peć vlastitom ukusu u prodaji je sljedeći dodatni pribor:

1. filtri u različitim bojama
2. Metalna "imitacija dimnjaka". Ako ga ne možete pronaći kod svoga distributera, obratite se servisu za potrošače.

RAD PEĆI

Radom peći upravljaju tri prekidača smještena iznad prednje desne noge.

Uključivanje efekta svjetla i vatre

Effekt svjetla može se uključiti sa ili bez uključenog grijanja.

Prekidač najbliži prednjem dijelu peći uključuje i isključuje svjetla.

Pritiskom na ovaj prekidač pale se svjetla bez zagrijavanja, što omogućuje uživanje u efektu plamena tijekom čitave godine. Ponovnim pritiskom na prekidač svjetla se gasi.

Razine grijanja

Za minimalnu razinu grijanja pritisnite prekidač označen jednom crtom (1kW).

Za maksimalno grijanje pritisnite oba prekidača - onaj označen jednom crtom i onaj označen dvjema crtama (2kW).

Automatsko isključivanje

Peć je opremljena automatskim prekidačem koji sprječava oštećenja nastala uslijed pregrijavanja. Peć će se automatski isključiti u slučaju prekida strujanja zraka. Iskopčajte utikač iz struje, uklonite uzrok prekida strujanja i ostavite peć da se ohladi prije nego je ponovno ukopčate u električnu struju.

Buka

Kao i kod ostalih uređaja s ventilatorom, peć stvara određenu buku uzrokovanu strujanjem zraka, što je sasvim normalno.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka održavanja/čišćenja uvijek iskopčajte peć iz napajanja.

Zamjena žarulja

Peć opremljena je s dvije žarulje od 60W s bajonet spojem.

Peć opremljena je s dvije crvene žarulje od 40W s bajonet spojem.

Zamjenske žarulje možete nabaviti u trgovinama s električnim materijalom ili velikim opskrbnim centrima.

Da biste zamijenili žarulje, skinite prednju ploču i pričekajte da se žarulje ohlade.

Postupite na sljedeći način:

1. Čvrsto uhvatite obje strane prednje ploče.
2. Pažljivo povucite ploču prema sebi, odvajajući je od magneta.
3. Podignite je prema gore dok klinovi ne izađu iz svojih otvora.
4. Zamijenite žarulje novima istoga tipa.
5. Da biste vratili prednju ploču na mjesto, umetnite klinove u odgovarajuće otvore i približite ploču magnetima.

Žarulje nisu pokrivene jamstvenim rokom uređaja.

Čišćenje

Peć možete čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje metala ili abrazivna sredstva za čišćenje.

UPOZORENJA

- Nemojte koristiti peć u kupaonici ili u blizini kada, umivaonika, tuševa ili bazena.
- Nemojte koristiti peć za sušenje rublja. Nemojte prekrivati otvore za ulaz i izlaz zraka (postoji opasnost od pregrijavanja).
- Nemojte postaviti peć neposredno ispod električne utičnice.
- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač , ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak.
- Ne preporuča se uporaba produžnog kabla jer bi se za vrijeme rada uređaja mogao pregrijati.
- Da biste izbjegli opasnosti uzrokovane slučajnim aktiviranjem sigurnosnog sustava, za uljučivanje/isključivanje uređaja nemojte upotrebljavati vanjski tajmer.
- Nemojte koristiti peć u prostorijama manjim od 4m².
- Iako ove upute nastoje obuhvatiti sve moguće okolnosti, kao i kod ostalih električnih uređaja, i ovaj uređaj upotrebljavajte oprezno i razumno, osobito u blizini djece.
- Posebno valja paziti da se djeca ne igraju kamenčićima ili ugljenom te da ih ne stavljaju u usta.
- Ako želite spojiti peć na diferencijalni prekidač, to mora obaviti kvalificirani električar u skladu s važećim normama.
- Uređaj ne smiju bez nadzora koristiti djeca ili osobe koje ga nisu sposobne koristiti same.
- Prednji dio peći valja postaviti najmanje 50 cm od namještaja, zida, zavjesa i drugih predmeta.



Važno: nemojte pokrivati uređaj tijekom rada jer bi moglo doći do opasnog pregrijavanja.

NEPRAVILNOSTI U RADU

Nema električnog napajanja	Provjerite utičnicu, utikač i osigurač
Nema efekta svjetla/vatre	Provjerite jeli peć uključena. Provjerite jesu li žarulje ispravne.
Peć se automatski isključuje/Efekt plamena je slab ili ne postoji	Provjerite postoji li odgovarajuće strujanje zraka oko peći te da uređaj nije pokriven.

