

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Ukoliko ne slijedite ova upozorenja, može se dogoditi po život opasan električni šok.

- Nemojte koristiti grijač u blizini kade, umivaonika, tuševa, sudopera i bazena
- Nikada nemojte koristiti grijalicu za sušenje rublja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili tehničkog servisa ili od strane kvalificirane osobe kako bi se izbjegli svi rizici.



Važno!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu povredu ili štetu na uređaju.

- Ovaj uređaj može biti korišten od strane djece starosti od 8 godina i više i od strane osoba sa umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im se omogući nadzor ili uputa koja se tiče uporabe uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smije biti vršeno od strane djece bez nadzora.
- Djecu starosti manje od 3 godine trebate držati dalje od uređaja izuzev ako su stalno nadzirana.
- Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina će uključivati/isključivati uređaj samo u slučaju da je isti smješten ili postavljen u svoj normalni radni položaj i da im je osiguran nadzor ili uputa koje se tiče korištenja uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca starija od 3

godine i mlađa od 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili vršiti korisničko održavanje.

UPOZORENJE — Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrela i izazvati opekline. Posebna pozornost mora se posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.

- Tijelo ovog radijatora ispunjeno je preciznom količinom specijalnog ulja, tako da popravke koje zahtijevaju otvaranje uljnog tijela može obavljati samo posrednik usluge. Bilo kakvo curenje ulja mora se prijaviti odjelu za Korisničko Iskustvo, pogledajte priloženo jamstvo za više detalja.
- Uređaj ne smije biti smješten odmah ispod fiksirane utičnice.
- POZOR: U namjeri da se izbjegne bilo kakva opasnost prouzročena slučajnim ponovnim postavljanjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim tajmerom.
- Ne zatvarajte rešetke za odvod vrelog zraka ili rešetke za uzimanje zraka na dnu uređaja.



Opasnost od opekline!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu opekotine ili ožegline.

- **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, nikada  i ni pod kakvim uvjetima ne pokrivajte uređaje tijekom rada, s obzirom da će ovo voditi prema opasnom pregrijavanju.
- Korištenje produžnog kabela nije preporučeno, s obzirom da se može desiti pregrijavanje produžnog kabela tijekom rada grijalice.

- Nikada ne postavljajte kabele napajanja na grijalicu dok je vrela.



Napomena:

Ovaj znak pokazuje preporuke i važne informacije za korisnika.

- Preporučamo da ne postavljate grijalicu na propuh, jer jaki propusi mogu negativno utjecati na radnu učinkovitost opreme.
- Grijalicu koristite samo u uspravnom položaju.
- Grijalica mora biti postavljena bar 50 cm dalje od namještaja ili drugih predmeta.
- Kada uređaj koristite prvi put, dozvolite mu da radi bar 15 minuta sa termostatom na maksimumu kako bi eliminirali miris "novog".
Može se osloboditi malo dima zbog zaštitnih spojeva nanesenih na grijaći element prije transporta.
- Namjestite uređaj tako da utikač i utičnica mogu biti lako dohvaćeni čak i nakon postavljanja.
- Nemojte koristiti uređaj u sobama manjim od 4m² u prostoru.
- Grijalica je opremljena sigurnosnim uređajem koji će ju ugasiti ukoliko se desi slučajno pregrijavanje.

Za resetiranje, molimo kontaktirajte odjel za Korisničko Iskustvo, vidi priloženo jamstvo.

OPIS

- A** prikaz
- B** gumb "on-standby" (uključivanje-mirovanje)
- C** gumb za zaključavanje
- D** gumb za smanjenje
- E** gumb za povećanje
- F** gumb za osvijetljenje
- G** gumb mjernika vremena
- H** ekološki gumb

I kabel

UPORABA

Lokacija

Grijalica ne smije biti smještena odmah ispod utičnice. Ovaj radiator ne smijete koristiti u sobama čija je površina manja od 43 kvadratne stope (4 četvorna metra).

Električno povezivanje

- Prije uporabe uređaja provjerite je li mrežni napon isti kao onaj prikazan na oznaci procjene uređaja i da utičnica i linija napajanja odgovaraju navedenom opterećenju.
- Ovaj uređaj odgovara direktivi 2004/108/ec o elektromagnetnoj kompatibilnosti.


Uređaj će biti podešen na uvjet mirovanja.

Zaslon će prikazati simbol Neka široka odjeća, posteljina, namještaj i zapaljivi materijal budu daleko iz utičnice kada je grijač uključen. Nakon prekida napajanja (nestanka struje ili isključivanja uređaja), uređaj ide uvijek na stanje mirovanja. Kada se uređaj uključi pritiskom na gumb "on-standby" (uključivanje-mirovanje), radni uvjeti će biti isti kao i oni prethodno postavljeni.

Značajka grijanja

Za uključivanje uređaja, pritisnite gumb (B).

Za odabir željene temperature, pritisnite gumb + ili - (E ili D). Pritiskom na gumb + ili - jednom, temperatura (prikazana na zaslonu) povećat će se ili smanjiti za 1°C. Ukoliko gumb + ili - držite pritisnutim, vrijednost će se brzo smanjiti ili povećati. Primjerice



Uređaj omogućava da se podesi temperatura od 5° (41°F) i raspon od 10°C (50°F) na 28°C (82°F).

Značajka protiv zamrzavanja

Podešavanjem temperature na 5°C sa gumbom "-" uređaj će aktivirati značajku protiv zamrzavanja. Zaslon će prikazati simbol Na ovaj način uređaj će se automatski uključiti samo ukoliko sobna temperatura padne ispod 5°C. Na ovaj način sprječavaju se uvjeti zamrzavanja.

Ukoliko se želite vratiti na značajku grijanja, pritisnite gumb + jednom.

Ekološka značajka

Kada je ova značajka aktivna, uređaj automatski smanjuje

snagu grijanja kako bi jamčio optimalnu ugodnost dok istovremeno smanjuje potrošnju energije.

Za aktiviranje ove značajke, pritisnite gumb "ECO" (H). Zaslom će prikazati simbol **eco**. Ukoliko je odabrana temperatura viša od stvarne sobne temperature, uređaj će se pokrenuti automatski i brzo zagrijati sobu.

U ovom slučaju, indikator rada svijetli crveno.

Ukoliko stvarna temperatura sobe poraste i približi se odabranoj temperaturi, uređaj će skratiti vrijeme aktiviranja grijanih elemenata. Snaga grijanja koja proizilazi iz toga će biti smanjena. U ovom slučaju, indikator rada svijetli zeleno.

Radni pokazivač

Znak  pokazuje stanje grijanja pomoću njegovih boja.

CRVENO: uređaj grije na najvećoj snazi.

ZELENO: uređaj grije pri smanjenoj snazi (vidi značajku ECO).

odsutan: uređaj ne grije.

Svjetlina zaslona

Uređaj dozvoljava dva različita podešavanja svjetline za zaslon. Najveća je aktivna kada se pritisne bilo koji ključni gumb.

Nakon nekoliko sekunda neaktivnosti tipkovnice, svjetlina će se smanjiti na razinu radne svjetline.

Ova niža razina može se podesiti uz pomoć gumba za svjetlo  (F). Pritisnite gumb za svjetlo dok ne dostignete željenu svjetlinu (dostupne su tri razine svjetline).

Zaključavanje tipki

Kako bi se izbjegao slučajni rad, možete zaključati tipkovnicu korištenjem značajke zaključavanja tipki. Kako bi ste aktivirali ovu značajku pritisnite gumb za zaključavanje na bar 3 sekunda. Zaslom pokazuje znak  a bit će emitiran i zvučni signal. Da deaktivirate značajku nastavite na isti način.


Značajka mjeritelja vremena

Ova značajka može biti aktivirana na dva različita načina.

Odgodoeni početak: Kada je uređaj isključen, pritisnite gumb mjeritelja vremena (G)  više puta sve dok ne zasvijetli željeni broj sati. Dostupna su tri vremenska razdoblja: 2, 4 i 8 sati. Tada sačekajte nekoliko sekundi da se program pohrani. Zaslom će se isključiti dok broj sati i  simbol ostaju uključeni.

Kako vrijeme prolazi, preostali sati se mijenjaju na zaslonu. Tijekom posljednjeg sata, prije uključanja programa, simbol "2h" treperi. Za brisanje značajke mjeritelja vremena, pritisnite gumb za ovu značajku ponovno. Kada programirano

vrijeme istekne, uređaj će se uključiti sa prethodnim podešavanjima.



Odgodoeno zaustavljanje: Kada je uređaj uključen, pritisnite gumb mjeritelja vremena  više puta sve dok ne zasvijetli željeni broj sati. Dostupna su tri vremenska razdoblja: 2, 4 i 8 sati.

Tada sačekajte nekoliko sekundi da se program pohrani.

Trenutačna podešavanja i znak  su prikazani.

Kako bi se vratili u rad bez mjeritelja vremena, pritisnite gumb mjeritelja vremena dva puta.

Kako vrijeme prolazi, preostali sati se mijenjaju na zaslonu. Tijekom posljednjeg sata, prije isključenja programa, simbol "2h" treperi. Na kraju postavljenog vremena, uređaj se automatski isključuje.

Promjena ljestvice temperature

Zaslom može prikazivati temperaturu i u stupnjecima °C i °F.

Kako bi odabrali željenu temperaturnu ljestvicu, za vrijeme dok je jedinica u položaju pripravnosti, pritisnite i držite tipku "+" i "ECO" bar 10 sekunda, a potom pustite. Promjena ljestvice bit će naznačena pomoću dva kratka zvučna signala.

Alarmi

Uređaj posjeduje dijagnostički sustav koji omogućava označavanje kvarova. U slučaju problema, na zaslonu će se prikazati alarmna poruka:

- **PF** (Kvar na sondi)
Sa ovim alarmom, uređaj ne radi. Provjerite je li uređaj ispravno postavljen. Ukoliko problem potraje, kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.
- **HE** (Visoka temperatura)
Ukoliko je unutarnja temperatura uređaja previsoka, grijni uređaj će se automatski isključiti. Zaslom prikazuje HE na dvije sekunde u krugovima. Kako bi uklonili uzrok ovog alarma provjerite je li jedinica pokrivena ili ima li prepreke.

SIGURNOSNI UREĐAJ

Dodatni sigurnosni uređaj gasi grijalicu u slučaju pregrijavanja. Za ponovno pokretanje grijalice, pozovite službu za korisnike tvrtke De'Longhi.

ODRŽAVANJE

Uvijek izvadijte kabel iz utičnice i omogućite da se uređaj ohladi. Obrišite radijator mekom vlažnom krpom, nemojte koristiti deterdžente i abrazivna sredstva.

Ukoliko radijator nećete koristiti izvjesno vrijeme, odložite ga na suho mjesto.

Uređaj je načinjen za mnogo godina rada bez problema.

U slučaju kvara ili sumnji, nemojte popravljati grijalicu sami; možete izazvati požar ili električni šok.

Pozovite službu za korisnike tvrtke De'Longhi (vidi priloženi popis službi za korisnike tvrtke De'Longhi).

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Mrežni napon

Vidi pločicu za procjenu

Apsorbirana energija

"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Provjerite je li uređaj uključen i je li električna utičnica radi.	Uključite u utičnicu.
	Temperatura je možda postavljena na prenisku.	Podesite temperaturu na veću vrijednost.
	Kvar na sondi ili je uređaj postavljen naopako, zaslon prikazuje: PF	Provjerite je li uređaj ispravno postavljen. Ukoliko problem potraje, kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.
Zaslon prikazuje: Ht (Visoka temperatura)	Uređaj je dosego previsoku unutarnju temperaturu	Provjerite je li uređaj prekriven i pustite uređaj da se ohladi. Kada se unutarnja temperatura uređaja smanji, alarm će se ugasiti. Ako uređaj ne radi molimo kontaktirajte Brigu o korisnicima tvrtke De'Longhi.