

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
 - Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
 - Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja.
- VAŽNO Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.**
- **OPREZ:** Ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.
 - Uređaj se ne smije postaviti izravno



ispod električne utičnice.

- Grijalicu nemojte koristiti u blizini kada, umivaonika, tuševa ili bazena.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegle opasnosti od nezgoda.
- **OPREZ:** da biste izbjegli opasnosti povezane sa slučajnim pokretanjem sigurnosnog uređaja, uređaj nemojte napajati pomoću vanjskog tajmera.



Opasnost od opekline!

Nepriдрžavanje upozorenja može uzrokovati opekline ili oparotine.

- Uporaba produžnog kabela se ne preporučuje, jer za vrijeme rada grijalice može doći do njegova pregrijavanja.



Upozorenja:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Nemojte koristiti grijalicu za sušenje rublja.
- Nemojte ostavljati kabel za napajanje na grijalici dok je vruća.
- Savjetujemo da grijalicu ne stavljate na propuh, jer jače strujanje zraka može loše utjecati na radnu učinkovitost grijalice.
- Grijalicu koristite isključivo u vertikalnom položaju.
- Uređaj postavite najmanje 50 cm od namještaja i drugih predmeta.
- Pri prvoj uporabi postavite termostatski na najjaču vrijednost i ostavite uređaj da radi najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris "po novom". Uređaj može ispuštati dim koji uzrokuju zaštitne tvari kojima su tretirani grijači prije transporta.
- Nemojte rešetke za izlaz ili ulaz zraka smještene na dnu uređaja.
- Uređaj postavite tako da utikač i utičnica budu lako dostupni i nakon instalacije.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Grijalica je opremljena uređajem protiv prevrtanja koji isključuje rad grijalice u slučaju pada. Da biste

ponovno pokrenuli rad grijalice dovoljno je staviti je u vertikalni položaj.

- Sigurnosna naprava prekinut će rad uređaja ako dođe do slučajnog pregrijavanja. Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

UVOD

Zahvaljujemo na odabiru ove De'Longhi grijalice.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute kako biste izbjegli moguće opasnosti ili oštećenja uređaja.

OPIS (električna prijenosna grijalica za lokalno grijanje prostora)

- a Dugme za odabir funkcija
- b Kontrolna žaruljica
- c Termostat
- d Kotačić

PRVA UPORABA

Opće upute

Izvadite grijalicu iz ambalaže.

Provjerite jesu li grijalica i kabel za napajanje neoštećeni.

U suprotnom nemojte upotrebljavati grijalicu. Uklonite sav reklamni materijal koji se nalazi uz uređaj.

Grijalica se može koristiti na podu ili na zidu.

Ako ćete je postaviti na zid, nemojte montirati noge.

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije priključivanja uređaja u električnu mrežu, provjerite odgovara li napon mreže naponu označenom na pločici s tehničkim podacima uređaja te da vaše električne instalacije odgovaraju snazi (u vatima, W) označenoj na uređaju.
- Ako istovremeno koristite više uređaja, važno je provjeriti odgovara li električni sustav potrebama snage tih uređaja.

Uporaba na podu

Za montažu nogu na uređaj upotrijebite priložene vijke:

4 vijka s leptirastom glavom (E). Pričvrstite noge pomoću vijaka (E) kako je navedeno na sl. 1. VAŽNO: Nemojte upotrebljavati grijalicu bez nogu ako nije montirana na zid.

Postavljanje na zid (po želji)

Komplet za postavljanje na zid sadrži:

- 1 plastični nosač (F)
- 2 metalna nosača (G)
- 2 vijka 2,9x8 PH (H)
- 2 vijka 3,5x20 PH (I)
- 2 vijka 3,5x35 PH (J)
- 4 plastična tipla 6x30 (K)

Potreban alat i vrijeme predviđeno za montažu

Odvijač PH 2 x 100 (tip Philips)

Predviđeno vrijeme za montažu: 30 minuta

Prije montiranja grijalice provjerite sljedeće:

- **Grijalica ne smije biti postavljena izravno ispod električne utičnice.**
- **Utičnica mora biti lako dostupna nakon montaže.**
- **Električni kablovi i drugi vodovi ne smiju se mogu oštetiti tijekom montaže.**
- **Uređaj držite dalje od zavjesa i drugih zapaljivih materijala.**

Stavite uređaj na stabilnu površinu tako da ga okrenete stražnjom stranom prema gore. Pričvrstite dva metalna nosača (G) vijcima (H) pomoću odvijača, kako je prikazano na sl. 5.

Da biste montirali grijalicu na zid, postupite na sljedeći način:

Za zidove od cigle upotrijebite svrdlo za beton od 6 mm.

Za zidove od gipsa ili imitacije zidova (prazne) savjetujemo uporabu posebnih vijaka i tipla (nisu priloženi).

- Prije bušenja zida precizno označite točke poštujući minimalne udaljenosti, kao što je prikazano na sl. 3 i sl. 4.
- Probušite na označenom mjestu i umetnite plastične tiplje (K).
- Pomoću 2 priložena vijaka (J) fiksirajte nosač (F) (sl. 4).
- Objesite grijalicu na nosač.
- Označite 2 točke za pričvršćivanje na donjem dijelu (sl. 2). Skinite uređaj, probušite donje rupe i umetnite tiplje u zid.
- Zatim ponovno namjestite grijalicu na gornji nosač i učvrstite donji dio uređaja pomoću preostalih dvaju vijaka (I).

UPORABA

Rad i uporaba

- Ukopčajte uređaj u utičnicu.
- Okrenite regulator termostata u smjeru kazaljke na satu do položaja 6.

- **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj "MIN" (upalit će se kontrolna žaruljica).
- **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj "MAX" (upalit će se kontrolna žaruljica).
- **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj "0" i iskopčajte utikač.

Podešavanje termostata

Okrenite regulator termostata u smjeru kazaljke na satu do položaja 6. Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do položaja u kojem čujete «klik», ali ne dalje. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija protiv smrzavanja

Kad termostat postavite na minimum  a dugme za odabir funkcija u položaj "MAX", uređaj će održavati temperaturu prostorije na oko 5°C uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka održavanja, iskopčajte grijalicu iz električne mreže i pričekajte da se potpuno ohladi. Grijalica ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu suhom mekom krpom. Nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine. Po potrebi usisavačem uklonite veće količine prašine.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže	vidi naljepnicu
Ulazna snaga	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Uvjerite se da je uređaj uključen i da je utičnica u funkciji. Provjerite da nema začepjenja. Mjenjač je u položaju "0" Termostat je naštiman na prenisoku vrijednost.	Uključite u utičnicu. Uklonite začepljenje, isključite grijač i omogućite da se uređaj ohladi. Ukoliko uređaj ne radi, molimo kontaktirajte najbliži servisni centar. Okrenite mjenjač na položaj MIN, MAX. Molimo okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu sve dok se grijač ne pokrene ponovno.