

OPIS

- A** Termostat
B Prekidači

Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.

POSTAVLJANJE NOGU

Komplet s nogama grijalice sastoji se od:

2 noge

2 vijka 3.9X13 PH 

Potreban alat i procijenjeno vrijeme za postavljanje:

Križni odvijači Philips 2x100

Procijenjeno vrijeme 5 minuta

Da biste postavili noge grijalice, postupite na sljedeći način:

- Preokrenite uređaj na tepih ili meku površinu da biste izbjegli oštećenje vanjskog premaza.
- Fiksirajte noge pomoću 2 priložena vijka kao što je prikazano na sl. 1.
- Ponovno preokrenite uređaj i postavite ga tako da noge budu na podu.

RAD I UPORABA

Uključivanje

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem termostata (A) u smjeru kazaljke na satu do zaustavljanja u maksimalnom položaju. Da biste ugasili uređaj, isključite oba prekidača i iskopčajte utikač iz utičnice.

Modeli s termostatom i dva prekidača

Okrenite regulator termostata (A) u smjeru kazaljke na satu do maksimalnog položaja. Zatim pritisnite prekidače (B) tako da crveno područje bude vidljivo.

- jedan prekidač u položaju "I" = najmanja snaga.
- jedan prekidač u položaju "II" = srednja snaga.
- oba prekidača u položaju "I" "II" = najveća snaga.
- kako biste u potpunosti ugasili uređaj, okrenite dva bočna prekidača na stranu "O", okrenite termostat (A) na ✱, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do

položaja u kojem čujete «klik», ali ne dalje.

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Ako Vaš uređaj ima dva prekidača, u prijelaznim godišnjim dobima ili za manje hladnih dana možete pritisnuti samo jedan prekidač i tako odabrati slabiju snagu od maksimalne; tako ćete na najbolji način uštedjeti energiju.

Funkcija protiv smrzavanja (samo za modele s termostatom)

Prekidače pritisnite tako da se pojavi crvena zona, zatim postavite regulator termostata u položaj ✱.

ad je tako podešen, uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5°C uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog postupka čišćenja iskopčajte utikač iz električne mreže. Grijalica ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu suhom mekom krpom, čistite je samo kad je hladna. Nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Napajanje

Pogledajte natpisnu pločicu

Apsorbirana energija

"