

OPIS

- A Prekidači
- B Termostat

Opće upute

Izvadite uređaj iz ambalaže.

Provjerite jesu li uređaj ili kabel za napajanje oštećeni tijekom transporta. Nemojte pokretati uređaj ukoliko je oštećen.

Sav promotivni materijal odvojite od uređaja. Uređaj je pogodan samo za uporabu na podu.

Električni priključak

- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na pločici uređaja električnom sustavu, te da li je u stanju izdržati potrošnju (u Vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Montiranje stopica

Potrebna alat:

Odvijać PH2x100 (križni)

dva dostavljena vijka 3.5x13 PH (C) 

Uređaj koristite na stabilnoj površini.

Kako biste montirali stopice, postupite na slijedeći način:

- Ubacite dvije kuke u otvore i okrenite stopicu sve dok ne sjedne onako kako je predstavljeno na slici 1.
- Ubacite dva kolčića u odgovarajuće rupe.
- Učvrstite stopicu vijkom (C) koji je dostavljen (slici 2).
- Poštujte minimalne razdaljine od zidova, kako je prikazano na slici 3. Mjere su predviđene za modele sa i bez ventilacije "❄".



Pozornost! uređaj nikada nemojte koristiti bez stopica.

UPORABA

Rad i uporaba

Za uključivanje uređaja okrenite ručicu termostata (B) u smjeru kazaljke na satu na maksimalni položaj 6, zatim pritisnite prekidače:

- Za odabir minimalne snage, pritisnite gumb MIN (upalit će se crvena lampica koja se nalazi na gumbu).
- Za odabir srednje snage, pritisnite gumb MED (upalit će se crvena lampica koja se nalazi na gumbu).
- Za odabir maksimalne snage MAX pritisnite oba gumba MIN i MED u isto vrijeme.
- Kako biste u potpunosti ugasili uređaj, okrenite dva

bočna prekidača na stranu OFF (crvene lampice se gase), okrenite termostat (B) na ❄, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

Modeli sa ventilacijom

Uređaj posjeduje ventilator koji omogućava da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje.

Ventilator se pali pritiskom na prekidače, dok se snaga bira pritiskom na prekidače MIN ili MAX.

Podešavanje termostata

Kada se postigne željena sobna temperatura, lagano pomjerite ručicu termostata (B) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se ne čuje klik, te nemojte ići preko toga. Lampice prekidača se gase. Tako fiksiranu temperaturu termostat automatski podešava i održava. U proljeće, jesen ili u blažim danima, možete uštedjeti energiju koristeći minimalnu snagu.

Antifriz

Kada ručicu termostata (B) postavite na položaj ❄ i odaberete jednu od razina snage, uređaj sobu održava na temperaturi od oko 5°C sprječavajući smrzavanje sa minimalnom potrošnjom energije.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog održavanja, isključite uređaj iz električne mreže i sačekajte da se u potpunosti ohladi. Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. DOVOLJNO je ukloniti prašinu mekom i suhom krpom. Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala. Ako je potrebno uklonite koncentrirana područja nečistoće s usisavačem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje
Električna snaga

Vidi etiketu
"

RJEŠENJA PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Utikač nije ispravno umetnut ili u utičnici nema struje. Provjerite prisustvo eventualnih prepreka. Prekidači su pomjereni na OFF. Termostač je postavljen na prenisku vrijednost.	Umetnite utikač u utičnicu. Uklonite prepreku, izvadite utikač konvektora i ostavite uređaj da se ohladi. Ukoliko problem potraje, molimo kontaktirajte najbliži centar za pomoć. Prebacite prekidače na MIN, MED , MAX . Okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljke na satu prema višim vrijednostima kako biste ponovo pokrenuli konvektor.