

OPIS

- A Svetlosni indikator
- B Termostat
- C Izbornik snage

Opće upute

Izvadite uređaj iz ambalaže. Provjerite jesu li uređaj ili kabel za napajanje oštećeni tijekom transporta. Nemojte pokretati uređaj ukoliko je oštećen.

Sav promotivni materijal odvojite od uređaja.

Električni priključak

- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na pločici uređaja električnom sustavu, te da li je u stanju izdržati potrošnju (u Vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Uporaba na podu i montaža stopica

Potreban alat:

Odvijač PH2x100 (križni)

dva dostavljena vijka 3.5x13 PH (F)

Uređaj koristite na stabilnoj površini.

Kako biste montirali stopice, postupite na slijedeći način:

- Ubacite dvije kuke u otvore i okrenite stopicu sve dok ne sjedne onako kako je predstavljeno na slici 1.
- Ubacite dva kolčića u odgovarajuće rupe.
- Učvrstite stopicu vijkom (F) koji je dostavljen (slici 2).
- Na slici 3 možete vidjeti minimalne razdaljine uređaja od zidova. Mjere su predviđene za modele sa i bez ventilacije "X".



Pozornost! nemojte nikada koristiti uređaj bez stopica.

UPORABA

Rad i uporaba

Uključite utikač u utičnicu, okrenite ručicu termostata (B) do položaja 6 i upalite uređaj uz pomoć izbornika snage (C) kako je naznačeno u daljem tekstu:

- Svetlosni indikator (A) se pali.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Min** za odabir minimalne snage.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Med** za odabir srednje snage.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Max** za odabir

maksimalne snage.

- Kako biste u potpunosti ugasili uređaj: izbornik snage pomaknite na "0", a termostat na **X**, zatim isključite utikač iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kada se postigne željena sobna temperatura, lagano pomjerite ručicu termostata (B) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se ne čuje klik, te nemojte ići preko toga. Svetlosni indikator (A) se gasi. Termostat će automatski podestiti temperaturu, te će je održavati stalnom. U proljeće, jesen ili u blažim danima, možete uštedjeti energiju koristeći minimalnu snagu.

Antifriz

Kada ručicu termostata (B) postavite na položaj **X** i odaberete jednu od razina snage, uređaj sobu održava na temperaturi od oko 5°C sprječavajući smrzavanje sa minimalnom potrošnjom energije.

Modeli sa ventilacijom

Uređaj posjeduje ventilator koji omogućava da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje. Kako biste pokrenuli tu značajku, okrenite izbornik snage (C) na položaj Max **X**.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog održavanja, isključite uređaj iz električne mreže i sačekajte da se u potpunosti ohladi. Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. DOVOLJNO je ukloniti prašinu mekom i suhom krpom. Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala. Ako je potrebno uklonite koncentrirana područja nečistoće s usisavačem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje

Vidi etiketu

Električna snaga

"

RJEŠENJA PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	<p>Utikač nije ispravno umetnut ili u utičnici nema struje.</p> <p>Provjerite prisustvo eventualnih prepreka.</p> <p>Izbornik snage je u položaju "0".</p> <p>Termostat je postavljen na prenisku vrijednost.</p>	<p>Umetnite utikač u utičnicu.</p> <p>Uklonite prepreku, izvadite utikač konvektora i ostavite uređaj da se ohladi. Ukoliko problem potraje, molimo kontaktirajte najbliži centar za pomoć.</p> <p>Pomaknite izbornik snage na položaj MIN, MED, MAX ili MAX .</p> <p>Okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljke na satu prema višim vrijednostima kako biste ponovo pokrenuli konvektor.</p>