

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u voltima (V) označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/CE O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI.

POSTAVLJANJE


Uređaj možete koristiti kao prijenosni ili ga montirati na zid ako je opremljen nosačem; modele s motornim podnožjem ne možete montirati na zid. Za postavljanje na zid postupite na sljedeći način:

- Fiksirajte nosač na zid poštujući minimalne udaljenosti navedene na sl. 2.
- Ako uređaj postavljate u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštuivati «sigurnosni prostor» prikazan na sl. 1 te ga treba postaviti što dalje od slavina, umivaonika, tuševa i sl.
- Zatim postavite uređaj na gornju kvačicu nosača i polako ga okrećite dok se ne zakvači za donji zubac nosača (sl. 3).
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

Napomena: ako uređaj ne namjeravate postaviti na zid, nemojte zakvačiti nosač za uređaj.

NAČIN RADA I UPORABA


Modeli s izbornikom funkcija i termostatom. **Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.**

1. Ukopčajte utikač u struju, kontrolna lampica će se uključiti.
2. Okrenite regulator termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj 1 (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti manja).
5. **Grijanje srednjom snagom:** okrenite dugme u položaj 2 (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti veća).
6. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj 3. (veća brzina ventiliranja)
7. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj "0". Napomena: kod modela opremljenih s 2 razine snage, položaj 2 odgovara najvećoj snazi.

Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti). Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

FUNKCIJA ZAŠTITE OD SMRZAVANJA


Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 3, zatim postavite regulator termostata u položaj . Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5A C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju; da biste potpuno isključili uređaj okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u najmanji položaj, zatim iskopčajte uređaj iz napajanja.

MODELI S 24-SATNIM TAJMEROM

Da biste programirali grijanje, postupite na sljedeći način:

Na svom satu očitajte točno vrijeme. Ako je na primjer 10 sati, okrenite disk s brojčanikom u smjeru kazaljke na satu dok se broj 10 na disku ne poklopi s oznakom  utisnutom na programatoru. Namjestite razdoblje u kojemu želite da uređaj radi, tako da zupce pritisnete prema van. Svaki zubac odgovara intervalu od 30 minuta. Kad se uređaj jednom programira na ovaj način, automatski će se uključiti svakoga dana tijekom označenog razdoblja.

Važno: utikač uređaja stalno mora biti ukopčan u električnu mrežu.

- Kako biste promijenili programirano razdoblje, vratite zupce u početni položaj i ponovno programirajte uređaj.
- Ako želite uključiti uređaj bez programiranja, sve zupce gurnite prema van. U tom slučaju za potpuno isključivanje uređaja moguće je iskopčati i utikač uređaja iz električne mreže.

MODELI S PODESIVIM PODNOŽJEM (Pedala s glavnim prekidačem)

Neki modeli opremljeni su podesivim postoljem i pedalnim glavnim prekidačem.

Uređaj se može ručno okrenuti udesno ili ulijevo pod kutem od oko 30° te na taj način usmjeriti zrak u željenom smjeru. Da biste uključili uređaj nakon što ste podesili termostat i dugme za odabir funkcija (eventualno i tajmer) kao što je prethodno opisano, pritisnite pedalu na postolju. Da biste isključili uređaj dovoljno je ponovno pritisnuti pedalu.

Važno: uređaj se uključuje isključivo pritiskom na pedalu.

MODELI S POKRETNIM MOTORNIM POSTOLJEM

Neki modeli opremljeni su pokretnim postoljem. Da biste strujanje zraka usmjerili na šire područje pritisnite pedalu. Aktiviran na taj način, uređaj će se okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili okretanje jednostavno pritisnite pedalu. Modeli s motornim postoljem su opremljeni uređajem protiv prevrtanja koji isključuje uređaj u slučaju pada. Za ponovno pokretanje uređaja dovoljno je vratiti ga u vertikalni položaj.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.
- Nemojte koristiti uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite grijalicu u uspravnom položaju.
- Ne pokrivajte uređaj dok radi da biste izbjegli opasnost od požara.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja, ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Ne dozvolite da uređaj upotrebljavaju osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem.
- Grijalica treba stajati najmanje 50 cm od namještaja, zidova, zavjesa i drugih predmeta.
- Kad se uređaj koristi kao prijenosna grijalica, ne stavljajte ga uz zidove, namještaj, zavjese itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodna, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeći da ne prekoračite razinu snage označene na kablju.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².

Modeli s pokretnim motornim postoljem opremljeni su uređajem protiv prevrtanja koji isključuje rad grijalice u slučaju pada. Da biste ponovno pokrenuli rad grijalice dovoljno je staviti je u vertikalni položaj.

Grijalica je opremljena sigurnosnim termičkim uređajem koji će je isključiti u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.

UPOZORENJE: da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, niti spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



Važno: Da ne bi došlo do pregrijavanja ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.