

## UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Odvojite nekoliko minuta i pročitajte ove upute za uporabu. Na taj će način izbjegći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

## UPOZORENJA

- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Uređaj ne smiju upotrebljavaju osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobе zadužene za njihovu sigurnost.  
Nadzirite djecu, pazeci da se ne igraju uređajem.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova.  
Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeci da ne prekoračite razinu snage označene na kablu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m<sup>2</sup>.
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice.  
Zatim namotajte kabel oko postolja.  
Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Temperatura prostorije mora biti između 0 i 30°C.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



**VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.

## Sigurnosne funkcije

**Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grilalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.

**Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja (F) prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost.

Nakon što ste ga ponovno postavili u uspravni položaj, uređaj će automatski početi s radom.

## OPIS

- A Dugme za odabir funkcija
- B Termostat
- C Tipka za osciliranje (samo neki modeli)
- D Kontrolna lampica
- E Postolje
- F Prekidač protiv prevrtanja (samo neki modeli)
- G Zaštitna rešetka filtra
- H Filter

## UPORABA

### Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini.  
Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

### Prikључivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EZ KOJA REGULIRA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

### Rad uređaja i uporaba

1. Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite je li dugme (A) u položaju „0“.
2. Ukopčajte utikač u utičnicu.
3. Uključite uređaj tako da postavite dugme termostata (B) u položaj Max, a dugme za odabir funkcija (A) u jedan od sljedećih položaja: / 1/2/3.

### Raspoložive funkcije:

- Ljetni način rada (samo ventilator): okrenite dugme za odabir funkcija u smjeru kazaljke na satu u položaj (uključit će se kontrolna lampica).
- Grijanje najmanjom snagom (Min): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „1“.
- Grijanje srednjom snagom (Med): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „2“.
- Grijanje najvećom snagom (Max): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „3“.
- Isključivanje uređaja: okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „0“ i dugme termostata u položaj , zatim iskopčajte utikač iz utičnice.

### Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okreignite termostat (B) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete „klik“. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

### Funkcija protiv smrzavanja

Funkcija protiv smrzavanja , a dugme za odabir funkcija (A) u položaj 3. Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

### Modeli s pokretnim motornim postoljem

Neki modeli opremljeni su pokretnim motornim postoljem. Da bi se strujanje zraka usmjerilo na širu površinu, pritisnite tipku za osciliranje (C). Aktiviran na taj način, uređaj će se okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju jednostavno pritisnite tipku (C).

Modeli s motornim postoljem opremljeni su uređajem protiv prevrtanja koji isključuje grijalicu u slučaju pada (vidi "Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja" na str. 38).

## ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku tako da je povucete prema van (sl. 1). Izvadite filter za prašinu u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušte i vratite na mjesto.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Uzlazna snaga

„