

UPOZORENJA

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
 - Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
 - Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
 - Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
 - Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
 - Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.
- Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja.

VAŽNO Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju izaći iz sobe pojedinačno, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.
- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova.
Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeći da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
 - Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
 - Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
 - Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice.
Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
 - Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
 - Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
 - Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
 - Grijalica je opremljena sigurnosnim termičkim uređajem koji će je isključiti u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora).
- Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u voltima (V) označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/CE O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI.

POSTAVLJANJE

Uređaj se koristi isključivo u prijenosnoj konfiguraciji.

- Ako se uređaj koristi u kupaonici s kadmom ili tušem, valja poštovati „zaštitni prostor“ kako je prikazano na sl. 1 i treba ga postaviti dalje od slavina, umivaonika, tuša, itd.

Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

NAČIN RADA I UPORABA

Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Ukopčajte utikač u struju, kontrolna lampica će se uključiti.
2. Okrenite polugicu termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj **1** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti manja).
5. **Grijanje srednjom snagom:** okrenite dugme u položaj **2** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti veća)
6. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj **3**. (veća brzina ventiliranja)
7. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **"0"**.

Napomena: kod modela opremljenih s 2 razine snage, položaj 2 odgovara najvećoj snazi.

Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite polugicu termostata u smjeru kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti).

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 3, zatim postavite polugicu termostata u položaj . Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.