

OBAVJEŠTENJA



Opasnost!

Nepoštivanje propisa može biti uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.

- Uređaj se ne smije postavljati izravno ispod fiksne utičnice.
- Uređaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač ili njegov pomoćni servis ili neka osoba sa sličnim kvalifikacijama, tako da se izbjegne bilo kakav rizik.
- Uređaj se mora postaviti tako da komande ne može dohvatiti osoba koja koristi kadu ili tuš.



Pozornost!

Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na uređaju.

- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju upute koje se odnose na sigurnosnu uporabu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su sa njim povezane.

Osigurajte da se djeca ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ukoliko su pod nadzorom.

- Dalje od uređaja držite djecu mlađu od tri godine, osim ukoliko su pod stalnim nadzorom.
- Djeca između tri i osam godina smiju samo paliti/gasiti uređaj, ako se on nalazi ili je postavljen u uobičajeni radni položaj, te da ih pažljivo nadzi-

rete i podučite o sigurnosnoj uporabi uređaja i opasnostima koje su sa njim povezane.

Djeca između tri i osam godina ne smiju ubacivati utikač u utičnicu, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati radnje na održavanju.

POZORNOST: Neki dijelovi uređaja se mogu previše zagrijati i uzrokovati opekline. Potrebno je obratiti posebnu pozornost u prisustvu djece ili ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Kako biste izbjegli rizik povezan sa slučajnim resetiranjem sigurnosne značajke, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim uređajem za paljenje/gašenje, kao što je mjerni vremena, niti smije biti uključen na krug koji redovito uključuje i isključuje energetski dobavljač.



Pozornost na povrede!!

U slučaju nedostatka pozornosti, možete se povrijediti ili opeći.

- **VAŽNO:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ni u kom slučaju uređaj ne pokrivajte tijekom rada jer bi izazvao opasno povećanje temperature.



Zabilješka:

Ovaj simbol pokazuje preporuke i informacije koje su važne za korisnika.

- Uređaj koristite samo u vertikalnom položaju.
- Savjetuje se uporaba produžnog kabela. Ukoliko je to potrebno, slijedite pažljivo upute priložene uz produžni kabel, obraćajući pažnju da ne prekoračite granice snage koje su na njemu naznačene.
- Pokretni ili bilo koji drugi predmeti moraju se nalaziti na minimalnoj razdaljini od 50 cm od uređaja.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti u sobi manjoj od 4m².
- Prije pohranjivanja uređaja, uvjerite se da je uređaj u potpunosti isključen i kabel isključen iz utičnice. Nemojte uređaj pohranjivati u prašnjavim prostorima.

- Ne stavljajte ništa iznad uređaja.
- Nemojte dozvoliti da se rešetke za ulazak i izlazak zraka začepe (postoji opasnost od pregrijavanja).
- Uređaj nemojte koristiti uz zidove, namještaj, zavjese itd.
- Pri prvoj uporabi, uređaj može ispustiti neugodan miris zbog zagrijavanja. Savjetuje se da provjetrite sobu.

Sigurnosne značajke

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj posjeduje sigurnosni dio koji prekida rad termoventilatora u slučaju nenamjernog pregrijavanja (primjerice začepljenje rešetki za ulazak i izlazak zraka, motor koji ne radi ili radi sporo). Za ponovno pokretanje, potrebno je izvući utikač iz utičnice na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja, a zatim ponovo uključite utikač. Ukoliko problem potraje ili uređaj ne nastavi normalan rad nemojte koristiti uređaj, te se obratite ovlaštenom centru za pomoć kako bi se riješio problem.

Bacanje uređaja



Sukladno sa Europskom direktivom 2012/19/EC, uređaj nemojte bacati zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.

OPIS

(vidi str.3)

- A** Izbornik značajki
- B** Svjetlosni indikator
- C** Sobni termostat
- D** Mjeritelj vremena (ukoliko postoji)
- E** Držač za sušenje ručnika (samo kod nekih modela)
- F** Postolje (samo kod nekih modela)

UPORABA

Uključivanje u struju

- Prije nego što uključite utikač u utičnicu pažljivo provjerite voltazu vaše kućne mreže, odgovara li vrijednosti u Voltima naznačenoj na uređaju i jesu li utičnica i linija napajanja odgovarajućih dimenzija sukladno sa traženim opterećenjem.
- OVAJ UREĐAJ JE SUKLADAN SA DIREKTIVOM 2004/108/EZ O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI.

Instaliranje

Uređaj se smije koristiti samo u vertikalnom položaju.

Modeli sa držačem za sušenje ručnika

Neki modeli posjeduju držač za sušenje ručnika (E) koji omo-

gućava značajku sušenja i mogu biti korišteni samo pričvršćeni na zid.

Ukoliko se uređaj koristi u kupaonici, kako bi izbjegli opasnosti, mora se instalirati kako je prikazano na slici. 4. Ukoliko se koristi u nekoj drugoj prostoriji, potrebno je poštovati navedene minimalne razdaljine.

Komplet za montiranje na zid podrazumijeva:

1 držač

2 x vijci

2 x tiple (0,6x30)

Za instaliranje postupite na slijedeći način:

1. Uklonite držač montiran na poledini povlačeći ga prema dolje.
2. Odaberite točku gdje ćete montirati uređaj tako da:
 - a. utikač i utičnica budu lako dostupni nakon instalacije;
 - b. se ni električni kabeli ni druge cijevi ne mogu oštetiti;
 - c. zavjese ili drugi zapaljivi materijal bude daleko od uređaja.
3. Prije bušenja zida obilježite točne točke kako je prikazano na sl. 1.
4. Za zidove od cigle koristite svrdlo za cement od 6 mm, izbušite i ubacite dostavljene tiple. (Za zidove od gipsa savjetujemo da odredite drvene nosive elemente i da koristite drvene vijke br. 6 izravno u drvo ili da koristite posebne nosače. Za bilo koju drugu vrstu zida zatražite savjet stručnjaka.
5. Fiksirajte držač sa dva dostavljena vijka. Uređaj naizmjenično ubacujte u gornju i donju kuku držača, zatim lagano pritisnite uređaj prema dolje.

Lagano podignite držač (E) do prve prepreke; kako bi se izbjegli problemi pregrijavanja u ovoj značajki, isporučena termička snaga nikada neće biti veća od 1000W.

Sada možete objesiti ručnik ili posteljinu na držač kako bi se osušili.

Kada se ne koristi značajka sušenja podignite držač prema gore, sve dok ne postane nemoguće otključati, a zatim ga spustite dolje.



Pozornost! nemojte preopteretiti držač za sušenje ručnika (E) a posebnu pozornost obratite na sušenje osjetljivih tkanina.

Modeli sa postoljem

Modeli sa postoljem (F) mogu se koristiti kao prenosivi sa postoljem ili instalirani na zid bez postolja.

Kako biste uklonili postolje (F) pritisnite lamele na poledini baze (F), te u isto vrijeme gurnite termoventilator prema naprijed a zatim podignite uređaj. Dvije lamele se ističu

natpisom "PUSH" (sl.2/3). Ukoliko ga, pak, želite instalirati na zid, postupite onako kako je opisano za modele sa držačem za sušenje ručnika.

RAD I UPORABA

1. Provjerite da li je uređaj isključen prije uključivanja utikača u utičnicu.
2. Upalite uređaj postavljajući termostad (C) na maksimum i izbornik značajki (A) na jedan od slijedećih položaja: ❄️ /1/2.
- **Rad tijekom ljeta** (samo ventilacija): okrenite ručicu izbornika značajki (A) u smjeru kazaljke na satu u položaj.
- **Rad na minimalnoj snazi**: okrenite izbornik značajki (A) u položaj "1". Svjetlosni indikator se pali.
- **Rad na maksimalnoj snazi**: okrenite izbornik značajki (A) u položaj "2".
- **Za gašenje uređaja**: okrenite izbornik značajki u položaj "●".

Podešavanje termostata

Kada prostor dostigne željenu temperaturu, lagano pomaknite termostad u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se lampica ne ugasi i dalje više ne.

Tako fiksiranu temperaturu termostad automatski podešava i održava.

Značajka protiv smrzavanja

Sa ručicom termostata na minimumu ❄️ i izbornikom značajki u položaju 2 uređaj održava sobnu temperaturu na oko 5°C, sprječavajući tako smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

MODELI SA MJERITELJEM VREMENA 24 SATA (ako postoji)

Kako biste programirali hlađenje, postupite na slijedeći način: Gledajte vrijeme na svom satu. Pretpostavljajući da je 10 sati, okrenite brojčanik programatora u smjeru kazaljke na satu sve dok ne dođete do broja 10 sa osnovnim indeksom ▲ tiškanim na programatoru. Postavite vremenski period u kojem želite da uređaj radi, pritiskom na zupce prema središtu. Svaki zubac odgovara vremenskom periodu od 15 minuta. Sada će se vidjeti crveni sektori koji odgovaraju periodima rada. Ovako pripremljen uređaj radit će automatski svaki dan u programirano vrijeme (Važno: utikač mora uvijek biti uključen u utičnicu).

- Kako biste izmijenili programiranje, vratite crvene zupce u početni položaj i postavite nove periode rada.
- Ukoliko želite pokrenuti uređaj bez programiranja,

gurnite sve zupce prema središtu. U ovom slučaju, za potpuno gašenje uređaja, pored gašenja prekidača, potrebno je i izvaditi utikač iz utičnice kako bi se izbjegao nepotreban rad programatora.

ODRŽAVANJE

- Prije bilo kakvog čišćenja, uvijek izvadite utikač iz utičnice.
- Redovito čistite rešetke za ulazak i izlazak zraka.
- Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon napajanja	Vidi etiketu karakteristike
Električna snaga	"