

UPOZORENJA



Opasnost!

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Uređaj se mora postaviti tako da se dugmad za upravljanje ne može dosegnuti iz kade ili tuša.



Oprez

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
 - Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
 - Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja.
- VAŽNO** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opeklina. Budite posebno oprezni u

prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



Opasnost od opeklina!

- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju  nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



Napomena:

- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazite da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Pri prvoj uporabi uređaj može ispuštati neugodan miris zbog zagrijavanja. Savjetujemo da provjetravate prostoriju.

Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi.
Odvojite nekoliko minuta i pročitajte ove upute za uporabu.
Na taj ćete način izbjeći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

Simboli koji se koriste u ovim uputama

Važna upozorenja označena su dolje navedenim simbolima.
Važno je pridržavati se upozorenja. U slučaju nepridržavanja upozorenja postoji opasnost od električnog udara, teških ozljeda, opekline, požara ili oštećenja uređaja.



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.



Opaziti

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljeda ili oštećenja uređaja.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

OPIS

(vidi sl. 1)

- A** Dugme za odabir funkcije (Samo kod nekih modela)
- B** Termostat
- C** Kontrolna lampica (Samo kod nekih modela)

UPORABA

Instalacija

Uređaj se može koristiti samo kao prijenosni uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.

Uređaj se ne smije stavljati izravno ispod utičnice.

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate uređaj na napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EZ KOJA REGULIRA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

Rad i uporaba

Modeli s izbornikom funkcija i termostatom.

- Termostat (ako postoji) okrenite u smjeru kazaljke na satu, dok se ne zaustavi u najvišem položaju.
- **Ljetni način rada (samo ventilacija):** Okrenite dugme za odabir funkcije u položaj ✱. (kod modela gdje je prisutna, uključit će se kontrolna lampica)

- **Grijanje smanjenom snagom:** okrenite dugme za odabir funkcija na položaj 1.
(kod modela gdje je prisutna, uključit će se kontrolna lampica)
- **Grijanje najvećom snagom:** okrenite dugme za odabir funkcija na položaj 2.
(kod modela gdje je prisutna, uključit će se kontrolna lampica)
- **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija na položaj 0.
Kad uređaj nije u uporabi, savjetujemo da ga isključite iz napajanja.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem termostata u smjeru kazaljke na satu do zaustavljanja u maksimalnom položaju.

(kod modela gdje je prisutna, uključit će se kontrolna lampica)
Da biste potpuno isključili uređaj, okrenite termostat u najmanji položaj ✱, zatim iskopčajte utikač iz utičnice.

Reguliranje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dok se uređaj ne isključi, ali ne dalje.

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija protiv smrzavanja

Dugme za odabir funkcije stavite u položaj 2, zatim stavite Termostat u položaj ✱.

Kad je tako podešen, uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5°C uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka, uklanjajući eventualne naslage prljavštine pomoću usisača za prašinu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulazna snaga

“