

OPIS

- A Termostat
- B Dugme za odabir funkcija
- C Pedala prekidača (samo kod nekih modela)
- D Podesivo postolje (samo kod nekih modela)
- E Prekidači (samo kod nekih modela)

UPORABA

Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.

Postavljanje

Uređaj se koristi isključivo u prijenosnoj konfiguraciji.

Ako se uređaj koristi u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštovati „zaštitni prostor“ kako je prikazano na sl. 1 i treba ga postaviti dalje od slavina, umivaonika, tuša, itd.

Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

Način rada i uporaba

MODELI S IZBORNIKOM FUNKCIJA I TERMOSTATOM

Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
2. Okrenite regulator termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj **1**.
5. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj **2**.
6. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **0**.

Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti).

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **2**, zatim postavite regulator termostata u položaj .

Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju; Za podešavanje vidi paragraf "Podešavanje termostata". Da biste u potpunosti isključili uređaj, okrenite regulator u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do minimalnog položaja i zatim iskopčajte utikač iz utičnice.

MODELI SA PREKIDAČEM

- Grijanje sa smanjenom snagom: pritisnite prekidač  (na prekidaču je vidljiv crveni dio).
- Grijanje sa maksimalnom snagom: pritisnite oba prekidača  ;  (na prekidaču je vidljiv crveni dio).
- Isključivanje: Isključite prekidače.

Preporuča se da uvijek isključite uređaj kada isti nije u uporabi.



Napomena: maksimalna snaga je aktivna samo dok je prekidač  pritisnut.

MODELI S PODESIVIM PODNOŽJEM (PEDALA S GLAVNIM PREKIDAČEM)

Neki modeli opremljeni su podesivim postoljem i pedalnim glavnim prekidačem.

Uređaj se može ručno okrenuti udesno ili lijevo pod kutem od oko 30° te na taj način usmjeriti zrak u željenom smjeru. Da biste uključili uređaj nakon što ste podesili termostat i dugme za odabir funkcija kao što je prethodno opisano, pritisnite pedalu na postolju.

Da biste isključili uređaj dovoljno je ponovno pritisnuti pedalu.

Važno: uređaj se uključuje isključivo pritiskom na pedalu.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulazna snaga

"