

OPIS

- A** Tipka ON/STAND-BY
- B** Tipke za podešavanje
- C** Tipka za osciliranje
- D** Tipka funkcije "ECO PLUS"
- E** Tipka tajmera
- F** Tipka MODE (za odabir načina rada)
- G** Kontrolna lampica
- H** Rešetka za ulaz zraka s filtrom
- I** Prijamnik daljinskog upravljača (samo kod nekih modela)

UPORABA

Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini. Da ne biste proopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.

Rad i uporaba

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Uređaj emitira akustični signal i uključuje se kontrolna lampica (G), koja ostaje uključena dok god uređaj radi.
Uređaj ulazi u stand-by način rada.
- Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj. Na taj način počinje grijanje pomoću unaprijed definiranih postavki.
- Pritisnite tipku MODE (F) za odabir sljedećih funkcija:
 - **Ventilacija** 
U ovom načinu rada uključen je samo ventilator, a uređaj ne zagrijava prostoriju.
 - **Funkcija protiv smrzavanja** 
U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostorije od 7°C, sprječavajući smrzavanje.
 - **Grijanje 1 i Grijanje 2**
U ovom načinu rada moguće je odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za podešavanje + i - (B).
 - **Grijanje 1 (najmanja razina snage):**
Uređaj radi pri najmanjoj snazi, potrošnja energije smanjena je na minimum
 - **Grijanje 2 (najveća razina snage):**

Uređaj radi pri najvećoj snazi da bi se prostorija brzo zagrijala.

- Za isključivanje uređaja pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Displej može prikazivati odbrojavanje oko 6 sekundi. Za potpuno isključivanje uređaja iskopčajte utikač iz električne utičnice.



Napomena: Displej može prikazivati temperaturu u stupnjevima °C i u stupnjevima °F.

Za promjenu jedinice mjerenja temperature pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.

Funkcija ECO PLUS

U ovom načinu rada uređaj automatski regulira razinu snage da bi se ostvario maksimalan stupanj ugone i istovremeno smanjila potrošnja energije.

Najviša temperatura koju možete podesiti je 26°C.

Za aktivaciju ove funkcije pritisnite tipku ECO PLUS (D).

Tipka za osciliranje

Ako želite da uređaj usmjerava zrak na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (C) . Uređaj se okreće s desna na lijevo.

Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju, jednostavno pritisnite tipku za osciliranje (C).

DIGITALNI TAJMER 24H

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.

Odgodoeni start: dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera (E) .

Displej prikazuje simbol  i vrijeme do uključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej ponovno prikazuje  za način rada stand-by i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen. Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se uključuje s istim postavkama kao u prethodnom razdoblju rada.

Odgodoeno isključivanje: Dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E) .

Displej prikazuje simbol  i vrijeme do isključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej ponovno prikazuje aktualne postavke i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen.

Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se automatski isključuje.

Ako želite uređaj vratiti u način rada bez tajmera, dvaput pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera  nestaje s displeja.

Uporaba daljinskog upravljača (samo kod nekih modela)

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja. Za opis funkcija vidi odjeljak "Rad i uporaba" na prethodnoj stranici.

Umetanje i zamjena baterija

- Daljinski upravljač opremljen je litijskom baterijom CR2032.

Za upravljanje uređajem, uklonite traku na poklopcu baterija tako da je povučete.

- Za zamjenu baterija, skinite poklopac baterija tako da ga okrenete.

Zamijenite bateriju

pazeći na polaritet (vidi sliku 1).

- Vratite poklopac tako da ga okrenete prema položaju



- Prazne baterije treba ukloniti i zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima jer su opasne za okoliš.



sl. 1

ODRŽAVANJE

- Prije svakog postupka čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- Usisavačem za prašinu redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka u razdoblju korištenja uređaja.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine.
- Filtar protiv prašine koji zadržava nečistoće iz zraka usisanog iz prostorije, integriran u stražnju uklonjivu rešetku. Za čišćenje filtra uklonite rešetku tako da je povučete prema van. Lagano puhnite pa rešetku vratite na uređaj.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulazna snaga "

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz poruke <i>PF</i> i oglasi zvučni signal	Senzor temperature ne radi ispravno	Vas da se obratite Korisničkoj službi
Uređaj se ne uključuje	Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu Aktivirano je automatsko uključenje Temperatura prostora dostigla je postavljenu vrijednost	Stavite utikač u utičnicu Pričekajte da istekne postavljeno vrijeme ili pritisnite dva puta gumb (E) za deaktiviranje automatskog uključjenja, a zatim gumb (A) Za povećanje temperature pritisnite gumb "+"
Se uređaj iznenada isključi:	Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu Ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.	Stavite utikač u utičnicu
Zelena točka treperi i uređaj je isključen	Aktiviran je sigurnosni prekidač u slučaju prevrtanja uređaja	Provjerite da li je uređaj u uspravnom položaju na ravnoj podlozi. Ukoliko uređaj ne radi molimo vas da se obratite Korisničkoj službi
Zaslon prikazuje da "Ht" treperi	Unutarnja temperatura previsoka. Ulaz zraka ili rešetka za izlaz su začepljeni	Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zida, odnosno predmeta, kao što je navedeno u uputama, ako ne, postavite uređaj pravilno Uklonite prepreku Izducite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno priključite aparat. Ako aparat ne radi kontaktirajte službu za korisnike