

OPIS UREĐAJA

- A Dugme za odabir funkcija
- B Termostat
- C Kontrolna lampica

UPORABA

Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u voltima (V) označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.

Postavljanje

Uređaj se koristi isključivo u prijenosnoj konfiguraciji. Ako se uređaj koristi u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštovati „zaštitni prostor“ kako je prikazano na sl. 1 i treba ga postaviti dalje od slavina, umivaonika, tuša, itd. Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

Način rada i uporaba

Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Ukopčajte utikač u struju, kontrolna lampica će se uključiti.
2. Okrenite polugicu termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **✱**.
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj **1** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti manja).
5. **Grijanje srednjom snagom:** okrenite dugme u položaj **2** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti veća).
6. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj **3** (veća brzina ventiliranja).
7. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **0**.



Napomena: kod modela opremljenih s 2 razine snage, položaj 2 odgovara najvećoj snazi.

Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite polugicu termostata u smjeru kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti).

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 3, zatim postavite polugicu termostata u položaj **✱**. Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže	Vidjeti pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"