

## OPIS UREĐAJA

- A Dugme za odabir funkcija
- B Termostat
- C Kontrolna lampica

## UPORABA

### Prikључivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u voltima (V) označenoj na uređaju, te jesu li utičnici i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.

### Postavljanje

Uređaj se koristi isključivo u prijenosnoj konfiguraciji.

Ako se uređaj koristi u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštovati „zaštitni prostor“ kako je prikazano na sl. 1 i treba ga postaviti dalje od slavina, umivaonika, tuša, itd.

Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

### Način rada i uporaba

Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Ukopčajte utikač u struju, kontrolna lampica će se uključiti.
2. Okrenite termostat do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj 1.
5. **Grijanje srednjom snagom:** okrenite dugme u položaj 2.
6. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj 3.
7. **Isključivanje:** okrenite birač funkcije u položaj „0“ i termostat u položaj , a zatim iskopčajte utikač iz električne utičnice.



**Napomena:** kod modela opremljenih s 2 razine snage, položaj 2 odgovara najvećoj snazi.

### Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite polugicu termostata u smjeru kazaljke na satu dok se ne čuje ‘klik’ (ventilator će se isključiti).

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

### Funkcija protiv smrzavanja

S biračem funkcije u položaju 3 (položaju 2 na modelima koji imaju samo 2 razine snage) i termostatom u položaju , uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5 °C tako sprječavaći smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

### Modeli koji imaju samo termostat

Da biste uključili uređaj, okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu do maksimalnog položaja (upalit će se kontrolna lampica). Da biste u potpunosti isključili uređaj, okrenite termostat u smjeru obratnom od kazaljke na satu do položaja , a zatim iskopčajte utikač iz električne utičnice. Da biste aktivirali funkciju protiv smrzavanja, okrenite termostat u položaj  i ostavite utikač ukopčan u električnoj utičnici.

## ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

## TEHNIČKI PODACI

Napon mreže Vidjeti pločicu s tehničkim podacima  
Ulagana snaga "