

OPIS

(vidi str.3)

- A** Izbornik značajki
- B** Svjetlosni indikator
- C** Sobni termostat

- Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon napajanja	Vidi etiketu karakteristike
Električna snaga	"

UPORABA

Uključivanje u struju

Prije nego što uključite utikač u utičnicu pažljivo provjerite voltazu vaše kućne mreže, odgovara li vrijednosti u Voltima naznačenoj na uređaju i jesu li utičnica i linija napajanja odgovarajućih dimenzija sukladno sa traženim opterećenjem.

Instaliranje

Uređaj se smije koristiti samo u vertikalnom položaju.

RAD I UPORABA

1. Provjerite da li je uređaj isključen prije uključivanja utikača u utičnicu.
 2. Upalite uređaj postavljajući termostat (C) na maksimum i izbornik značajki (A) na jedan od slijedećih položaja: ✖ /1/2.
- **Rad tijekom ljeta** (samo ventilacija): okrenite ručicu izbornika značajki (A) u smjeru kazaljke na satu u položaj.
 - **Rad na minimalnoj snazi**: okrenite izbornik značajki (A) u položaj "1". Svjetlosni indikator se pali.
 - **Rad na maksimalnoj snazi**: okrenite izbornik značajki (A) u položaj "2".
 - **Za gašenje uređaja**: okrenite izbornik značajki u položaj "●".

Podešavanje termostata

Kada prostor dostigne željenu temperaturu, lagano pomaknite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se lampica ne ugasi i dalje više ne.

Tako fiksiranu temperaturu termostat automatski podešava i održava.

Značajka protiv smrzavanja

Sa ručicom termostata na minimumu ✖ i izbornikom značajki u položaju 2 uređaj održava sobnu temperaturu na oko 5°C, sprječavajući tako smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

- Prije bilo kakvog čišćenja, uvijek izvadite utikač iz utičnice.
- Redovito čistite rešetke za ulazak i izlazak zraka.