

Pozorno pročitajte ovaj priručnik sa uputama prije postavljanja i uporabe uređaja. Samo na taj način moći ćete postići najbolje rezultate i najveću sigurnost uporabe.

- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač ili njegov pomoćni servis tako da se izbjegne bilo kakav rizik.
- Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju upute koje se odnose na sigurnosnu uporabu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su sa njim povezane. Nadzirite djecu, pazeci da se ne igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja smiju obavljati samo djeca starija od 8 godina, pod uvjetom da su pod nadzorom. Uređaj i kabel držite daleko od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj ne smije raditi pomoću vanjskog mjeritelja vremena ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Uređaj nije predviđen za uporabu u: prostorijama koje se koriste u kuhinjama za osoblje trgovina, uredima i drugim radnim prostorima, vikendicama, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama, kao i sobama za najam.
- Aparati za prženje se postavljaju na

stabilnu površinu pomoću ručki (ako ih ima), kako bi se izbjeglo prolijevanje vruće tekućine.



Opasnost!

Nepoštovanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.

- Prije uporabe provjerite da tlak u mreži odgovara tlaku koji je naznačen na etiketi uređaja.
- Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu od najmanje 10 A s učinkovitim uzemljenjem. (U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, profesionalno kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućega tipa).



Pozornost na opekline!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do opekline ili povreda.

- Tijekom rada uređaj je vruć. NE OSTAVLJAJTE UREĐAJ NA DOHVAT DJECE.
- Ne nosite uređaj dok je ulje vruće jer možete zadobiti teške opekline.
- Uređaj postavite na mjesto koristeći odgovarajuće ručke. (Ne koristite nikad ručku košare kako biste ovo obavili). Provjerite je li ulje dovoljno hladno, sačekajte oko dva sata.
- Ne dopustite da strujni kabel visi preko ruba površine na kojoj stoji friteza, tako bi ga lako moglo uhvatiti dijete ili bi mogao predstavljati smetnju za korisnika.
- Obratite pozornost na vruću paru ili eventualna prskanja ulja izazvana otvorenim poklopcem uređaja.



Pozornost!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljajte uređaj u blizini izvora topline.
- Friteza se smije pokrenuti samo ukoliko se u njoj nalazi ulje ili mast. Ali ukoliko se zagrije dok je prazna, toplinski sigurnosni uređaj će ugasiti fritezu. U tom slučaju, za ponovno paljenje uređaja morate se obratiti jednom od naših ovlaštenih centara za pomoć.
- Ukoliko iz friteze curi ulje, obratite se centru za tehničku pomoć ili ovlaštenom osoblju tvrtke.



Zabilješka:

Ovaj simbol pokazuje savjete i informacije koje su važni za korisnika.

- Prije nego fritezu upalite po prvi put, pažljivo operite: posudu, košaru i poklopac (uklonite filter) vrućom vodom i tečnim deterdžentom za pranje posuđa. Nakon toga sve pažljivo osušite i uklonite eventualne ostatke vode koja se nakupila na dnu posude. Ovim ćete izbjeći opasno prskanje

vrućeg ulja tijekom rada.

- Sasvim je normalno da uređaj pušta određeni miris tijekom prve uporabe. Provjetrite sobu.
- Zabranjena je uporaba umjetnih ulja ili ulja sa visokom kiselosti.

Ovaj uređaj je sukladan s Direktivom 2004/108/EC Europskog o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Europskom Uredbom 1935/2004 od 27/10/2004 o materijalima namijenjenim za kontakt s hranom.

OPIS UREĐAJA

- A. Poklopac
- B. Prozorčić (ukoliko je predviđen)
- C. Filtar (odvojiv kod nekih modela)
- D. Posuda
- E. Gumb za otvaranje
- F. Regulator termostata/Lampica
- G. Košara
- H. Regulator na ručki
- I. Ručka za košaru

TEHNIČKI PODACI

Neto težina 2,5 kg
Snaga: vidi etiketu
Frekvencija: vidi etiketu
Napon: vidi etiketu

UPUTE ZA UPORABU

Prije uključivanja kabla u struju, uvjerite se da ima ulja u posudi. Naspite ulje u posudu: 2,3 litra maksimalni kapacitet (2 kg masti)

POZORNOST: Razina ulja mora uvijek biti između maksimalne i minimalne reference koje su naznačene unutar posude. Nikada nemojte koristiti fritezu ukoliko je razina ulja manja od minimalne naznačene, to može oštetiti termički sigurnosni uređaj, a za njegovu zamjenu morate se obratiti jednom od naših ovlaštenih centara za tehničku pomoć.

Najbolji rezultati se dobijaju uporabom kvalitetnog ulja od kikirikija.

Ukoliko koristite mast u čvrstim grudvicama, usitnite ih u sitne komade kako se friteza ne bi zagrijala i osušila u prvim minutama.

Temperatura se mora postaviti na 150°C nakon što se mast istopi, tek onda postupno pojačavajte ili smanjujte na željenu temperaturu.

POČETAK PRŽENJA

Uključite utikač u utičnicu i postavite "regulator" na željenu

temperaturu. Kad se lampica termostata ugasi, (prethodno ispunjenu) košaricu uronite u ulje i zatvorite poklopac. Košaricu nemojte previše napuniti (najviše 1 kg. svježeg krumpira).

Sasvim je normalno da nakon ove radnje iz filtra izađe značajna količina pare, te da se formira kondenz u blizini ručke za košaru.

ZAVRŠETAK PRŽENJA

Nakon prženja, uklonite košaricu i provjerite je li hrana dobila željenu zlatno žutu boju.

Kod modela koji imaju prozorčić, ovo se može obaviti gledajući kroz prozorčić, bez otvaranja poklopca.

Ako čujete da je prženje završeno, ugasisite uređaj postavljajući regulator kursora "L" u položaj "0", sve dok ne čujete klik unutar najbližeg prekidača.

Višak ulja iscurite podižući posudu na malo više unutar friteze.

PRŽENJE NEZAMRZNUTE HRANE

- Hrana se smije uroniti u ulje tek kada je ono doseglo odgovarajuću temperaturu, to znači kada se indikator ugasi.
- Nemojte košaricu previše napuniti. To bi moglo uzrokovati nagli pad temperature ulja, te time premasnu i nejednako isprženu hranu.
- Provjerite je li hrana tanka i ispravne debljine, predebeli hrana se loše isprži unutra.
- Kada se peče hrana u tijestu, savjetujemo da najprije uronite praznu košaru, te kada se postigne postavljena temperatura (tj. kada se ugasi lampica), hranu izravno uronite u vruće ulje, kako biste izbjegli da se tijesto zalijepi za košaricu.
- Sastojke dobro posušite prije uranjanja u ulje ili mast, jer će previše vlažni sastojci biti i previše mekani nakon pečenja (posebice krumpir).
Preporučamo da hranu bogatu vodom (ribu, meso, povrće) pospete krušnim mrvicama ili brašnom, pazeći da uklonite višak kruha ili brašna prije uranjanja hrane u ulje.

Recept		Maksimalna količina punjenja u gramima	Temperatura °C	Vrijeme (u minutama)
POMFRIT	pola porcije	500	190	7-9
	cijela porcija	1000	190	16-18
RIBA	Lignje	500	160	12-13
	Repovi škampa	500	160	9-10
	Sardine	500	160	12-13
	Riba list	400	160	7-8
MESO	Milanski kotlet	300	170	8-9
	Pileći kotlet	300	180	7-8
	Okruglice	500	170	7-8
POVRĆE	Karfiol	250	150	11-12
	Cvjetača	300	160	7-8
	Gljive	300	150	6-7
	Patlidžan	100	170	7-8
	Tikvice	300	1610	11-12

Za vrijeme i temperaturu prženja nevedene približne vrijednosti, te se one trebaju podesiti sukladno sa količinom hrane i osobnim ukusom.

PRŽENJE ZAMRZNUTE HRANE

Zamrznuta hrana često je prekrivena brojnim kristalima leda koje treba ukloniti prije prženja, protresajući košaricu. Zatim polako uronite košaricu u ulje kako biste izbjegli pojavu mjehurića.

Recept		Maksimalna količina punjenja u gramima	Temperatura °C	Vrijeme (u minutama)
POMFRIT		350 (*)	190	6-8
POMFRIT (maksimalna količina)		800	190	16-18
Kroketi od krumpira		500	190	9-11
RIBA	Štapići od bakalara	300	190	5-6
	Škampi	300	190	5-6
MESO	Pileći kotlet	200	190	7-8

Za vrijeme i temperaturu prženja nevedene približne vrijednosti, te se one trebaju podesiti sukladno sa količinom hrane i osobnim ukusom.

(*) Ovo je količina koja se savjetuje da biste dobili najbolji rezultat.

TRAJANJE ULJA ILI MASTI

S vremena na vrijeme, potrebno je obnoviti ulje ili mast. Kako i kod bilo koje druge friteze, ulje se pokvari ukoliko se zagrijava više puta! Stoga, iako je ispravno korišteno i filtrirano, savjetujemo Vam da ga često u potpunosti promijenite. Savjetujemo da ulje u potpunosti promijenite nakon 5-8 uporaba, ili u slijedećim slučajevima: Ružan miris; dim tijekom pečenja; ulje postaje tamno. Prije čišćenja ili održavanja, ugasisite uređaj vadeći utikač i ostavljajući uređaj da se ohladi. Savjetuje se da čišćenje obavite nakon svakog prženja, posebice ukoliko je hrana pohana ili pobrašnjena. Mrvice hrane, s obzirom da ostaju u tekućini, mogu izgorjeti i uzrokovati brže propadanje ulja ili masti. Provjerite je li ulje dovoljno hladno, sačekajte oko dva sata.

ČIŠĆENJE

Prije bilo kakvog čišćenja, uvijek izvadite utikač iz utičnice. Ne potapajte nikada fritezu u vodu i nikada je ne stavljajte pod mlaz česme. Ako uđe u nju, voda bi mogla izazvati strujni udar. Poklopac se može prati u perilici posuđa. Kako biste ga uklonili, povucite prema gore. Posudu operite toplom vodom i tečnim deterdžentom za posuđe. Pozorno isperite i posušite. Košarica se može prati u perilici posuđa. Za modele sa neljepljivom posudom, nemojte koristiti abrazivne predmete ni deterdžente, već samo meku krpu sa neutralnim deterdžentom.

ODRŽAVANJE FILTRA ZA MIRIS

Odvojivi filtar: s vremenom filtar za mirise koji se nalazi unutar poklopca gubi svoju učinkovitost, preporučamo Vam da zamijenite ga svakih 10/15 upotreba. Kako biste ga zamijenili, uklonite odgovarajuću rešetku plastičnog filtra na poklopcu. Trajni filtar: trajni filtar ne treba zamjenu ukoliko se njegovo čišćenje obavlja tijekom redovitog pranja poklopca.

BACANJE



Sukladno sa Europskom direktivom 2002/96/EC, uređaj nemojte bacati zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.