

Sadržaj	
1st use (Prvo korištenje)	4
Tips (Savjeti)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Čišćenje nakon cappuccino)	8
Hot Water (Tople vode)	8
Cleaning (Čišćenje)	9
Descaling and Rinse (Dekalcifikacija - ispiranje)	10
Opis	71
Sadržaj	71
Opis aparata	71
Opis kontrolne ploče	71
Opis opreme	71
Kontrola aparata	71
Tehnički podaci	71
Odbacivanje	71
Ako nešto ne bude funkcioniralo	72
Osnovna sigurnosna upozorenja	73
Simboli koji se koriste u ovim uputstvima	73
Osnovna sigurnosna upozorenja	73
Uporaba u skladu s namjenom	73
Uputstva za uporabu	73

Opis aparata

(str. 3 - A)

- A1. Poklopac spremnika za vodu
- A2. Spremnik za vodu
- A3. Površina za polaganje šalice
- A4. Dugme za paru/toplu vodu
- A5. Tušić grijalice
- A6. Ispuštač cappuccina
- A7. Prskalica ispuštača cappuccina
- A8. Površina za polaganje šalice
- A9. Indikator maks. razine vode u sabirnici kapljica
- A10. Sabirnica kapljica

Opis kontrolne ploče

(str. 3 - B)

- B1. ON / OFF gumb s LED "na" Integrirani
- B2. Kava gumb sa svjetlom "kava spreman" integrirani
- B3. Parni gumb s LED "spremnosti pare" integrirani

Opis opreme

(str. 2 - C)

- C1. Kup nosač filtra
- C2. Filtar krema 1 kava/ u vrećici ESE
- C3. Filtar krema 2 kave
- C4. Mjerica dozirač/pritiskač

Kontrola aparata

Nakon što ste skinuli ambalažni materijal, uvjerite se u cjelovitost aparata i sve njegove opreme. Ne koristite aparat ako primijetite na njemu postoje vidna oštećenja. U tom slučaju obratite se Servisnoj Službi De'Longhi.

Tehnički podaci

Napon mreže:	220-240V-50/60Hz
Apsorbirana snaga:	1100W
Dimenzije LxHxP :	208x325x305 (380) mm
Pritisak:	15 bar
Kapacitet spremnika za vodu:	1 L
Duljina kabela za napajanje:	1,2 m
Težina	3,8 kg



Aparat je u skladu sa slijedećim smjernicama CE:

- Smjernica Stand-by 1275/2008
- Smjernice o Niskom Naponu 2006/95/CE i naknadni amandmani;
- Smjernica EMC 2004/108/CE i naknadni amandmani;
- Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika 1935/2004.

Odbacivanje



Upozorenja u svezi sa pravilnim odbacivanjem proizvoda u skladu sa Europskom Smjernicom 2002/96/EC i Zakonskim Dekretom br. 151 datuma 25.srpnja 2005.

Na kraju svog životnog vijeka ovaj proizvod se ne smije odbacivati zajedno sa gradskim otpadom. Može se dostaviti u prikladne centre za sakupljanje diferencijalnog otpada koje su odredile općinske administracije ili u trgovinama koje pružaju ove usluge. Odbacite li odvojeno ovaj kućanski aparat onemogućujete stvaranje negativnih posljedica po okoliš i za zdravlje do koji dolazi ako se aparat ne odbaci na pravilan način a omogućuje se i recikliranje materijala od kojeg se sastoji čime se postiže i ušteda energije. Da bismo istaknuli obavezu da se ovaj kuhinjski aparat odbaci odvojeno od ostalog otpada, na proizvod je stavljen prekršteni znak sa mobilnim kontejnerom za smeće. Nepravilno odbacivanje ovog proizvoda ima kao posljedicu kažnjavanje korisnika preko administrativnih sankcija koje predviđaju propisi na snazi.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Espresso kava više ne izlazi	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Otvori za ispuštanje kave držača filtra su začepljeni	Očistite otvore grlića na držaču filtra
	Tušić grijalice espresso je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragrafu "Cleaning" (čišćenje)
Espresso kava kaplje sa ivica držača filtra umjesto iz otvora	Držač filtra nije pravilno umetnut ili je prljav	Zakačite držač filtra na pravilan način i snažno okrenite sve do kraja
	Brtva grijalice espresso više nije dovoljno elastična ili je prljava	Zamijenite brtvu grijalice espresso u Servisnoj službi
	Otvori na držaču filtra su začepljeni	Očistite rupice na grliću.
Pumpa stvara veliku buku	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik nije pravilno postavljen a ventil na njegovom dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik na način da se otvori ventil na njegovom dnu
Krema kave je pretamna (kava se ispušta presporo iz grlića)	Mljevena kava je previše pritiskana	Manje pritiskajte/prešajte kavu
	Prevelika je količina mljevene kave	Smanjite količinu mljevene kave
	Tušić grijalice espresso je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u parag. "čišćenje"
	Filtar je začepljen	Obavite čišćenje na način koji se navodi u parag. "čišćenje"
	Kava je presitno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate namijenjene pripremi espresso kave
	Kava je presitno samljevena ili je vlažna	Koristite samo mljevenu kavu za aparate namijenjene pripremi espresso kave a ona ne smije biti prevlažna
	Neprikladna je kvaliteta/tip mljevene kave	Promijenite vrstu/kvalitetu praha mljevene kave
Kava je kiselog okusa	Ispiranje nakon dekalifikaciju nije bilo dovoljno	Nakon dekalifikaciju, isperite opremu kao što je navedeno u par. "Descaling and rinse" (ispiranje i uklanjanje kamenca)
Ne stvara se pjena od mlijeka tijekom pripreme cappuccina	Mlijeko nije dovoljno hladno	Uvijek koristite mlijeko na temperaturi iz hladnjaka
	Ispuštač cappuccina je prljav	Brižno očistite rupice na ispuštaču cappuccina

Simboli koji se koriste u ovim uputstvima

Važna upozorenja imaju na sebi ove simbole. Izuzetno je potrebno da se pridržavate ovih upozorenja.



Opasnost!

Nepoštivanje ovih može biti uzrok povreda od električnog udara i kao posljedica toga život je u opasnosti.



Pozor! :

Nepoštivanje ovoga može biti uzrok povreda ili oštećenja na aparatu.



Opasnost od opekotina!

Nepoštivanje ovoga može biti uzrok ili je uzrok opekotina.



Napomena:

Ovaj simbol evidentira važne informacije i savjete za korisnika.

Osnovna sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Budući da aparat radi na struju, ne može se isključiti mogućnost da dođe do električnog udara.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Ne dirajte aparat mokrim rukama ili nogama.
- Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koja se koristi postavljena na pristupačnom mjestu jer se samo na taj način može iskopčati ako je potrebno.
- Ukoliko želite iskopčati utikač iz utičnice, povucite direktno utikač. Nikada ne izvlačite kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Da biste potpuno iskopčali aparat, izvucite utikač iz utičnice za struju.
- U slučaju kvara na aparatu, ne pokušavajte ga popraviti. Isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i obratite se Servisnoj službi.
- U slučaju oštećenja na utičnici ili kabele za napajanje, neka ih zamijeni isključivo Servisna služba De'Longhi, na način da se izbjegne bilo koji rizik



Pozor! :

Čuvajte ambalažni materijal (plastične vrećice, ekspanzirani polistiro) daleko od dosega djece.



Pozor! :

Ne dopuštajte da koriste aparat osobe (i djeca) sa smanjenim

psihičkim, fizičkim i senzornim kapacitetom, ili koje nemaju dovoljno znanja i iskustva, osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava osoba koja je odgovorna za njih. Nadgledajte djecu na način da se uvjerite kako se ne igraju s aparatom.



Opasnost od opekotina!

Ovaj aparat proizvodi toplu vodu te kada radi može doći do stvaranja vodene pare. Pripazite da ne dođete u kontakt s mlazom vode ili vrućom parom. Kada aparat radi ne dirajte površinu za polaganje šalica jer je vruća.

Uporaba u skladu s namjenom

Ovaj je aparat proizveden za pripremanje kave te za zagrijavanje napitaka.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.

Nije namijenjen za uporabu u:

- kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima - agroturističkim gospodarstvima
- hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
- sobama za iznajmljivanje

Proizvođač nije odgovoran za štetu koja je posljedica nepravilnog korištenja aparata.

Uputstva za uporabu

Pažljivo pročitajte ova uputstva prije nego što počnete s korištenjem aparata.

- Nepoštivanje ovih uputstava može biti uzrok povreda ili oštećenja na aparatu.

Proizvođač nije odgovoran za štetu koja je posljedica nepoštivanja ovih uputstava za uporabu.



Napomena:

Čuvajte brižno ova uputstva za uporabu. Kada god se ovaj aparat daje na uporabu drugim osobama, dajte im i ova uputstva o uporabi.



Napomena:

Pri prvom korištenju, isperite unutrašnje cijevi aparata na način da ga pustite da radi kao kada pripremate kavu sve dok se ne isprazni barem jedan spremnik za vodu; potom prijedite na stvarnu pripremu kave.