

Opis aparata

- A Ručica izbornika
- B Položaj za paru
- C Položaj zagrijavanja
- D Položaj ispuštanja kave/tople vode
- E Ind.svjetlo uključivanja
- F Ind.svjetlo OK espresso kave ili pare
- G Opći prekidač (automatsko isključivanje, stavlja se automatski u položaj 0)
- H Ručica za paru
- I Spremnik za vodu
- L Pritiskač kave
- M Kabl za napajanje
- N Poslužavnik za polaganje šalice
- O Mjerica dozirač
- P Tušić grijalice
- Q Posuda držač filtra
- R Filter 2 kave
- S Filter 1 kava
- T Ispuštač cappuccina
- U Cijev za ispuštanje pare ili tople vode

Osnovna upozorenja u svezi sa sigurnosšću



Opasnost od električnog udara!

Budući da aparat radi na električnu energiju, moguće je da postoji opasnost od strujnog udara.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Ne dirajte aparat mokrim rukama i nogama.
- Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koja se koristi uvijek lako pristupačna jer se samo na taj način može iskopčati utikač kada je potrebno.
- Ako želite iskopčati utikač iz utičnice, povucite direktno utikač. Nikada ne povlačite kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Da biste kompletno iskopčali aparat, iskopčajte utikač iz utičnice za struju.
- U slučaju kvara na aparatu, ne pokušavajte ga popraviti. Isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i obratite se Tehničkoj Potpori.
- U slučaju da dođe do oštećenja na utikaču ili na

kabelu za napajanje, neka ih isključivo zamijeni Tehnička Potpora poduzeća De'Longhi na način da se spriječi nastajanje bilo kakvog rizika.

- Tijekom čišćenja, nikada ne uranjajte aparat u vodu: radi se o električnom aparatu.
- Prije bilo kakve operacije čišćenja vanjskih dijelova aparata, isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i pustite da se aparat ohladi.



Pozor:

Držite ambalažni materijal (plastične vrećice, ekspandirani polistiril) daleko od dosega djece.



Pozor:

Ne dopustite uporabu aparata od strane ljudi (čak i djece) koji imaju smanjene psihičke- tjelesne -senzorne sposobnosti ili koji nemaju dovoljno iskustva ili znanja osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava osoba koja je odgovorna za njihovu nepovredljivost. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s aparatom.



Opasnost od opekotina!

Ovaj aparat proizvodi toplu vodu i kada radi može doći do stvaranja vodene pare.

Posvetite pozornost da ne dođete u kontakt sa prskanjem vode ili vruće pare. Kada aparat radi ne dirajte površinu za zagrijavanje šalice jer je vruća.

Uporaba u skladu sa namjenom

Ovaj je aparat proizveden da bi pripremao kavu i zagrijavao napitke. Ovaj je aparat namijenjen isključivo kućanskoj uporabi. Ne predviđa se uporaba u:

- prostorima koji su adaptirani u kuhinje za osoblje iz trgovina, ureda i drugih radnih prostora
- seoskom turizmu
- hotelima, motelima i drugim uslužnim strukturama
- iznajmljivim sobama

Svaka druga uporaba se treba smatrati neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač ne odgovara za štetu koja proizlazi iz nepoštivanja ovih uputa za uporabu

Upute za uporabu

Pozorno pročitajte ove upute prije nego što počnete sa korištenjem aparata. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti ozljeda i do oštećenja aparata.

Proizvođač neće odgovarati za štetu koja je posljedica nepoštivanja ovih uputa o uporabi.



Napomena:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.



Napomena: pri prvoj uporabi

Pri prvoj uporabi, isperite unutrašnje cijevi aparata na način da počnu raditi kao i kad pripremaju kavu sve dok ne ispraznite barem dva spremnika vode; potom počnite sa pripremom kave.



Pozor: Savjetuje se da obavite uklanjanje kamenca iz aparata svako otprilike 200 korištenja.



Pozor: ne perite niti jedan dio opreme u perilici posuđa.

Kontrola nakon prijevoza

Nakon što ste odstranili ambalažni materijal, uvjerite se u cjelovitost aparata i da on ima svu opremu.

Ne koristite aparat ako postoje na njemu vidljiva oštećenja. Obratite se tehničkoj potpori poduzeća De'Longhi.

Automatsko isključivanje

Ako se aparat ne bude koristio u roku od 30 minuta, on će se automatski isključiti (vidi str. 9).

Tehnički podaci

Napon mreže:	220-240V-50/60Hz
Potrošnja energije:	1100W
Dimenzije LxHxP :	195x285x240 (330) mm
Grijalica:	A Čelik Inoks
Pritisak:	15 bara
Kapacitet spremnika za vodu:	1 L
Duljina kabela za napajanje:	1,2 m
Težina:	3,3 kg



Aparat je u skladu sa slijedećim CE smjernicama:

- Smjernice o Niskom Naponu 2006/95/CE i naknadne dopune;
- Smjernica EMC 2004/108/CE i naknadne dopune;
- Materijali i predmeti namijenjeni kontaktu sa prehrambenim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika 1935/2004.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Aparat se isključuje	Došlo je do intervencije automatskog isključivanja	Aparat se automatski isključuje nakon 30 minuta nekorisćenja
	U trenutku uključivanja ručica izbornika nije u položaju 	Okrenite ručicu na  i ponovno uključite aparat
Espresso kava više ne izlazi	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik vodom
	Rupice iz kojih izlazi kava iz držača filtera su začepljene	Očistite rupice otvora držača filtera
	Tušić grijalice espresso kave je začepljen	Obavite čišćenje na način opisan u paragrafu "Čišćenje"
Espresso kava kaplje sa rubova držača filtera umjesto iz otvora	Držač filtera nije dobro postavljen	Zakačite pravilno držač filtera i okrenite ga snažno sve do kraja
	Brtva grijalice espresso kave nije više dovoljno elastična	Zamijenite brtvu grijalice kave espresso u Servisnoj službi
	Rupice otvora na držaču filtera su začepljene	Očistite rupice otvora.
Espresso kava je hladna	Ind.svjetlo OK kave espresso nije uključeno u trenutku u kojem se pritisne tipka za ispuštanje kave	Pričekajte uključivanje ind.svjetla za OK
	Pred-zagrijavanje se nije obavilo	Obavite pred-zagrijavanje na način prikazan u paragrafu "Predzagrijavanje"
	Šalice se nisu prethodno zagrijale	Obavite pred-zagrijavanje šalica toplom vodom
Pumpa stvara veliku buku	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik nije dobro postavljen a ventil na dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik na način da se otvori ventil na njegovom dnu
Krema kave je presvijetla (izlazi brzo iz otvora)	Mljevena kava nije dobro pritisnuta	Jače pritisnite samljevenu kavu
	Količina samljevene kave nije dovoljna	Povećajte količinu samljevene kave
	Kava je prekrupno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate espresso kave
	Kvaliteta kave nije prikladnog tipa	Promijenite vrstu mljevene kave
Krema kave je pretamna (izlazi sporo iz otvora)	Samljevena kava je previše pritiskana	Manje pritiskajte kavu
	Količina samljevene kave je pretjerana	Smanjite količinu samljevene kave
	Tušić grijalice espresso kave je začepljen	Obavite čišćenje na način opisan u paragrafu "Čišćenje"
	Filter je začepljen	Obavite čišćenje na način opisan u paragrafu "Čišćenje"
	Kava je presitno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate espresso kave
	Kava je presitno samljevena ili je vlažna	Koristite samo mljevenu kavu za aparate espresso kave i ona ne smije biti vlažna
	Kvaliteta kave nije prikladnog tipa	Promijenite vrstu mljevene kave
Ne stvara se pjena od mlijeka prilikom pripremanja cappuccina	Mlijeko nije dovoljno hladno	Koristite uvijek mlijeko na temperaturi iz hladnjaka
	Ispuštač cappuccina je prljav	Pozorno očistite rupice ispuštača cappuccina i to posebice one prikazane na slici.