

OSNOVNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ih je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost podučila o njegovoj sigurnoj uporabi.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje koje treba obaviti korisnik, ne smiju obavljati djeca bez nadzora odraslih.
- Tijekom čišćenja uređaj ne smijete uranjati u vodu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Uređaj nije predviđen za uporabu u: prostorijama koje se koriste u kuhinjama za osoblje trgovina, uredima i drugim radnim prostorima, vikendicama, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama, kao i sobama za najam.
- U slučaju da se ošteti utikač ili kabel za napajanje, može ih zamijeniti samo Tehnička pomoć, tako da se izbjegne bilo kakav rizik.

SAMO ZA EUROPSKE TRGOVCE:

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina ukoliko su pod nadzorom odraslih ili su obučena za sigurnosnu uporabu uređaja, te razumiju opasnosti koje su sa njim povezane. Čišćenje koje treba obaviti korisnik ne smiju obavljati djeca ukoliko su mlađa od 8 godina i bez nadzora odraslih. Uređaj i kabel držite daleko od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod pozornim nadzorom i da su podučene za sigurnosan rad sa uređajem te da su svjesne opasnosti koje su sa njim povezane.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- Uvijek isključite uređaj iz utičnice, ako ga ostavljate bez nadzora, a prije nego što ga budete postavili, demontirali ili čistili.



Površine na kojima se nalazi ovaj simbol zagrijavaju se tokom uporabe (simbol je prisutan kod samo nekih modela).

SIGURNOSNA UPOZORENJA



Opasnost! *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.* S obzirom da uređaj radi na električnu energiju, ne može se isključiti mogućnost električnog šoka.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Ne dirajte uređaj vlažnim rukama ili stopalima.
- Ne dirajte utikač vlažnim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koja se koristi uvijek pristupačna, jer samo tako, po potrebi, možete povući utikač.
- Ukoliko želite izvući utikač iz utičnice, djelujte izravno na utikač. Nikada nemojte povlačiti kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Kako biste u potpunosti isključili uređaj, izvucite utikač iz utičnice.
- U slučaju kvara, ne pokušavajte popraviti uređaj. Ugasite uređaj, izvadite utikač iz utičnice i obratite se Tehničkoj Pomoći.
- Prije bilo kojeg postupka čišćenja isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.



Pozornost: *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na uređaju.*

Sačuvajte materijal iz pakiranja (plastične vrećice, polistiren pjenu) izvan dohvata djece.



Pozornost na opekline! *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok povreda ili opekline.*

Ovaj uređaj proizvodi toplu vodu, te tijekom rada može se formirati vodena para.

Obratite pozornost da ne dodete u kontakt sa vodom koja prska ili vrućom parom.

Koristite sukladno sa namjenom

Ovaj uređaj je načinjen za pripremu kave i zagrijavanje pića.

Svaka druga uporaba smatra se neodgovarajućom, te time opasnom. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neodgovarajućom uporabom uređaja.

upute za uporabu

Pozorno pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Ukoliko ne poštujete ove upute, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj. Proizvođač ne odgovara za štetu proizašlu iz nepoštivanja ovih uputa za uporabu.



Zabilješka:

Sačuvajte pažljivo ove upute. Ukoliko uređaj prodate, drugoj osobi također dostavite i ove upute za uporabu.

Pregled uređaja

- Nakon što ste otpakirali uređaj, uvjerite se da je uređaj čitav i da se tu nalazi sav dodatni pribor.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko na njemu postoje očita oštećenja. Obratite se tehničkoj pomoći tvrtke De'Longhi.

OPIS

Opis uređaja

(str. 3 – A)

- A1. Lampica za napajanje
- A2. Položaj za izlaz pare
- A3. Položaj "STAND BY"
- A4. Položaj punjenje kave/vruća voda
- A5. Lampica OK
- A6. Ručka za paru
- A7. Spremnik za vodu
- A8. Poklopac spremnika za vodu
- A9. Kabel za napajanje
- A10. Preša za kavu
- A11. Prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)
- A12. Ladica za držanje šalice
- A13. Ispust za paru
- A14. Cappuccinatore
- A15. Cijev za punjenje parom ili vrućom vodom
- A16. Mjenjač za odabir

Opis dodatnog pribora

(str. 3 – B)

- B1. Mjerica za kavu
- B2. Sito
- B3. Filtar 1 šalice sa mljevenom kavom ili sa podmetačima
- B4. Filtar 2 šalice sa mljevenom kavom

POSTAVLJANJE UREĐAJA



Pozornost!

Kad se postavi uređaj mora se obratiti pozornost na slijedeća sigurnosna upozorenja:

- Uređaj bi se mogao oštetiti ukoliko voda proдре u njega. Ne stavljajte uređaj u blizini slavina ili sudopera.
- Uređaj se može oštetiti ukoliko se voda u njemu zaledi. Nemojte postavljati uređaj na mjesta gdje bi temperatura mogla pasti ispod točke ledenja.
- Kabel za napajanje namjestite tako da se ne ošteti od rubove predmeta ili u kontaktu sa vrućim površinama (npr. električne ploče).
- Uređaj ispušta toplinu u okolni prostor. Nakon što ste postavili uređaj na radnu ploču, provjerite ostaje li bar 3 cm prostora između uređaja i bočnih dijelova i zadnjeg dijela i barem 15 cm prostora iznad aparata za kavu.

Priključivanje uređaja



- Uvjerite se da tlak u strujnoj mreži odgovara tlaku koji je naznačen na etiketi koja se nalazi na dnu uređaja. Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu koju je postavio stručnjak od najmanje 10A s učinkovitim uzemljenjem.
- U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućega tipa.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu (sl. 1), zatim izvadite spremnik povlačeći ga prema gore (sl. 2).
2. Napunite spremnik hladnom i čistom vodom, te obratite pozornost da ne prelazi oznaku MAX. (sl. 3). Napunite spremnik pritišćući ga lagano tako da se otvori ventil koji se nalazi na dnu samog spremnika.
3. Jednostavnije, spremnik može biti napunjen bez da se vadi, sipajući vodu izravno uz pomoć boce.



Pozornost:

Nikada nemojte pokretati uređaj bez vode u spremniku ili bez spremnika.



Zabilješka:

Sasvim je normalno pronaći vodu u prostoru pod spremnikom; stoga povremeno posušite taj prostor koristeći čistu spužvu.

PRVO POKRETANJE UREĐAJA

1. Ugasite uređaj tako što ćete pritisnuti prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (sl.4): gasi se lampica za napajanje I.
2. U sito ubacite filter za kavu koji želite koristiti (1 ili 2 šalice) (sl. 5).
3. Zakačite ručku za stroj bez da je napunite mljevenom kavom (sl.6).
4. Posudu od 0.5 l postavite pod ispušni za paru i drugu posudu od 0.5 l pod cappuccinatore (sl.7).
5. Sačekajte da se upali lampica OK (sl. 8) a odmah poslije okrenite izbornik u položaj ☉ (sl. 9) i pustite da kroz ispušni za paru izađe oko pola količine spremnika.
6. A zatim okrenite ručicu za paru u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. 10) i pustite da iz cappuccinatore-a izađe sva voda koja je ostala u spremniku.
7. Ručicu za paru ponovno vratite - i izbornik vratite na pol. ⚡ (STAND-BY).
8. Okrenite dvije posude i postavite ih ispod ispusta za paru i pod cappuccinatore, te ponovite točke 5-6-7.

Sada je uređaj spreman za uporabu.

Automatsko gašenje

Ukoliko se uređaj ne koristi određeni vremenski period (koji se razlikuje prema modelu), on se automatski gasi (gasi se lampica za napajanje).

Savjeti za topliju kavu

Kako biste dobili espresso kavu odgovarajuće temperature, savjetuje se da uređaj prethodno zagrijete na slijedeći način:

1. Uključite uređaj pritiskom na taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (pali se odgovarajuća lampica) (sl.4) Zakačite ručku za stroj bez da je puniti mljevenom kavom (sl.5).
2. Postavite šalicu pod filter. Pri zagrijavanju koristite istu šalicu sa kojom će se pripremiti kava.
3. Sačekajte da se upali lampica OK (sl. 8) a odmah zatim okrenite ručicu izbornika u položaj ☉ (sl. 9), nakon gašenja lampice OK ostavite da voda isparava, a zatim prekinite isparavanje okrećući izbornik u pol. ⚡.
4. Okrenite šalicu, sačekajte da se lampica "OK" ponovno upali i ponovite iste radnje.

(Normalno je i nije opasno da se, tijekom skidanja ručke pojavi malo pare).

KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU SA MLJEVENOM KAVOM

1. Nakon što ste zagrijali uređaj sukladno sa onim to je opisano u prethodnom paragrafu, u ručku ubacite filter za mljevenu kavu. Ukoliko želite napraviti jednu šalicu kave, koristite manji filter, a ukoliko želite napraviti dvije šalice kave, koristite veći filter.
2. Ukoliko želite pripremiti jednu šalicu kave, filter napunite ravnom mjericom mljevene kave, oko 7 gr. (sl. 10). Ukoliko želite napraviti dvije šalice kave, filter napunite sa dvije malo manje pune mjerice mljevene kave (oko 6+6 gr.) Filter puniti manjim dozama kako biste izbjegli da se mljevena kava prespe.



Pozornost: za ispravan rad, prije punjenja mljevenom kavom, uvjerite se da na filtru nema ostataka kave od prethodnog punjenja.

3. Ravnomjerno rasporedite mljevenu kavu i lagano je pritisnite prešom za kavu. Prešanje mljevene kave je izuzetno važno za dobijanje dobre espresso kave. Ukoliko pritisnete prejakom, kava će lagano isparavati i pjena će biti tamne boje. Ukoliko pritisnete preslabo, kava će prebrzo ispariti te ćete dobiti malo pjene svijetle boje.
4. Uklonite eventualni višak kave sa ruba ručke, e filter zakačite za stroj: snažno okrenite dršku na desno (sl. 6) kako bi se izbjegao gubitak vode.
5. Šalicu ili šalice postavite ispod grla ručke (sl. 12). Savjetuje se da šalice ugrijete, prije nego počnete praviti kavu, tako što ćete ih isprati sa malo vruće vode.

- Uvjerite se da je lampica OK (sl. 8) upaljena (ukoliko je ugašena, sačekajte da se upali) i izbornik okrenite u položaj  (sl. 13). Kada dobijete željenu količinu kave, za prekid okrenite izbornik u pol. .
- Kako biste zakačili ručku, okrenite dršku sa desna na lijevo.



Pozornost na opekline! Kako biste izbjegli prskanje, nemojte nikada kačiti ručku dok se stroj prazni.

- Kako biste uklonili korištenu kavu, blokirajte filter pritišćući ga odgovarajućom polugom koja se nalazi u drški, te izbacite kavu udarajući ručkom naopako (sl. 14).
- Kako biste ugasi uredaj, pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)

KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU KORISTEĆI PODMETAČE

- Obavite prethodno zagrijavanje stroja, kako je opisano u paragrafu "Savjeti za topliju kavu", uvjerivši se da ste ručku ostavili zakačenu za stroj. Tako se dobija toplija kava.



Zabilješka: Koristite podmetače koji su sukladni sa standardom ESE: on se nalazi na pakiranju sa slijedećom oznakom.

Standard ESE je sustav koji je prihvaćen od strane većine proizvođača podmetača, te omogućava da espresso kavu napravite na čist i jednostavan način.

- U ručku stavite mali filter.
- Ubacite podmetač namještajući ga što je više moguće iznad filtra (sl. 15). Uvijek slijedite upute na pakiranju podmetača kako biste ispravno postavili podmetač na filter.
- Zakačite ručku za stroj okrećući je uvijek prema dnu (sl.6).
- Nastavite onako kako je navedeno u točkama 5,6 i 7 prethodnog paragrafa.

KAKO NAPRAVITI CAPUCCINO

- Pripremite espresso kavu kako je opisano u prethodnim paragrafima, koristeći dovoljno velike šalice.
- Izbornik okrenite u položaj  (sl. 16), te sačekajte da se lampica OK upali.
- U međuvremenu, posudu napunite sa oko 100 grama mlijeka za svaki cappuccino koji želite pripremiti. Mlijeko mora biti hladno iz frižidera (ne toplo!). Prilikom odabira veličine posude imajte na umu da će se volumen mlijeka povećati za 2 do 3 puta (sl. 17).



Zabilješka: savjetuje se da koristite djelomično obrano mlijeko jednake temperature kao iz hladnjaka.

- Postavite posudu sa mlijekom pod cappuccinatore.
- Sačekajte da se lampica OK upali. Paljenje lampice označava da je ispušt za paru dostigla idealnu temperaturu za proizvodnju pare.
- Otvorite paru okrećući ručicu za paru prema + na nekoliko sekundi kako biste izbacili eventualnu vodu u samom krugu. Zatvorite paru.

- Uronite cappuccinatore u mlijeko oko 5 mm (sl. 18) i okrenite ručicu za paru u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (okrećući manje ili više ručicu moguće je izmijeniti količinu pare koja će izaći iz cappuccinatore-a). U ovom trenutku, volumen mlijeka počinje rasti, te mlijeko poprima kremast izgled.
- Kad se volumen mlijeka udvostruči uronite cappuccinatore u dubinu, te nastavite zagrijavati mlijeko. Kada postignete željenu temperaturu (idealna vrijednost je od 60°C), prkinite pražnjenje pare okrećući ručicu za paru u smjeru kazaljke na satu, te okrenite izbornik u položaj  (sl. 19).
- Emulgirano mlijeko uspite u šalice koje sadrže espresso kavu koja je prethodno pripremljena. Capuccino je spreman: pošeerite po želji, te ukoliko želite, pjenu pospite sa malo čokolade u prahu.



Zabilješka:

- Ukoliko želite pripremiti više šalice cappuccina, najprije pripremite kavu za sve a tek na kraju pripremite pjenu za sva cappuccina.
- Ukoliko želite napraviti kavu nakon što ste usuli mlijeko, najprije je potrebno da ohladite ispušt za paru, inače kava može izaći izgorjena. Kako biste ga ohladili, pod ispušt postavite posudu, izbornik okrenite u pol.  te vodu izbacujete dok se ne ugasi lampica OK. Izbornik vratite u pol.  te nastavite sa pripremom kave.

Savjetuje se da paru izbacujete najdulje 60 sekundi, te da mlijeko na sipate više od 3 puta uzastopno.



Pozornost! iz higijenskih razloga, savjetuje se da cappuccinatore uvijek očistite nakon uporabe.

Postupite na slijedeći način:

- Izbacite malo pare na nekoliko sekundi (točke 2, 5 i 6 prethodnog paragrafa) okrećući ručicu za paru. Ovom radnjom, cappuccinatore izbacuje eventualno mlijeko koje je možda ostalo unutar njega. Ugasi uredaj pritišćući taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)
- Sačekajte nekoliko minuta da se cijev za izbacivanje pare ohladi. Odvrnite cappuccinatore okrećući ga u smjeru kazaljke na satu (sl. 20), te ga pažljivo operite toplom vodom.
- Provjerite da tri rupe cappuccinatore-a, naznačene na slici 21 nisu začepljene. Ukoliko je potrebno, očistite ih iglom.
- Očistite cijev za ispušt vode, obračujući pozornost da se ne opečete.
- Zavrnite cappuccinatore.

IZLAZAK VRUĆE VODE

- Upalite stroj pritiskom na taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (sl.4). Sačekajte da se lampica OK upali.
- Ispod cappuccinatora stavite neku posudu.

3. Okrenite ručicu u položaj : iz cappuccinatore-a će izaći vruća voda.
4. Kako biste prekinuli izlaz vruće vode, zatvorite ručicu i pritisnite bilo koji taster.

Savjetuje se da vodu ispuštate najdulje 60 sekundi.

PROIZVODNJA VRUĆE VODE

1. Upalite stroj pritiskom na taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (sl.4). Sačekajte da se lampica OK upali.
2. Ispod cappuccinatora stavite neku posudu.
3. Kada se lampica OK upali, okrenite izbornik u pol.  te privremeno okrenite ručicu za paru u smjeru suprotnom od kazaljke na satu: iz cappuccinatore-a će izaći vruća voda.
4. Kako biste prekinuli izlazak vruće vode, okrenite ručicu za paru u smjeru kazaljke na satu, te okrenite izbornik u pol. .

Savjetuje se da vodu ispuštate najdulje 60 sekundi.

ČIŠĆENJE

 **Opasnost!** Prije bilo kojeg postupka čišćenja vanjskih dijelova uređaja, isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

Čišćenje i održavanje filtara

Redovno čistite filtre za kavu ispirajući ih pod tekućom vodom. Provjerite jesu li rupe začepljene; ukoliko jesu očistite ih iglom (sl. 22).

Čišćenje ispusta za paru

Na svakih 300 gr. kave potrebno je očistiti ispust za paru na slijedeći način:

- Uvjerite se da stoj nije vruć i da je utikač isključen.
- Uz pomoć odvijača, odvrnite vijke koji drže ispust za paru (sl. 23);
- Uklonite ispust za paru;
- Ispust očistite vlažnom krpom (sl. 24);
- Pozorno očistite ispust toplom vodom, trljajući četkicom. Provjerite jesu li rupe začepljene; ukoliko jesu očistite ih iglom (sl. 25).
- Isperite ispust pod mlazom vode trljajući ga i dalje.
- Ispust pozorno vratite na mjesto pazeći da ga ispravno namjestite na brtvu.

Jamstvo nije valjano ako se gore opisani postupak čišćenja ne provodi redovito.

Druga čišćenja

1. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otopine ili abrazivne deterdžente. Dovoljno je upotrebljavati meku vlažnu krpu.
2. Redovno čistite i sito, filtre, posudu za prikupljanje kondenza i spremnik za vodu.
Kako biste ispraznili posudu za sakupljanje kondenza, uklonite rešetku za držanje šalice, uklonite vodu i očistite posudu krpom; zatim ponovno sastavite ladicu za sakupljanje kondenza.
Spremnik za vodu očistite mekanom četkicom kako biste lakše dosegli dno.

 **Opasnost!** Tijekom čišćenja, uređaj nikada ne uranjajte u vodu: radi se o električnom uređaju.

UKLANJANJE KAMENCA

Savjetuje se da kamenac uklanjate nakon svakih 200 napravljenih kava. Savjetuje se da koristite De'Longhi sredstvo za uklanjanje kamenca koje se nalazi u prodaji.

Slijedite ove radnje:

1. Spremnik napunite rastvorom za uklanjanje kamenca, koji se dobije rastvaranjem sredstva u vodi, onako kako je navedeno na pakiranju.
2. Pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)
3. Uvjerite se da ručka nije zakačena, te postavite posudu ispod cappuccinatore-a.
4. Sačekajte da se lampica OK upali.
5. Izbornik vratite u pol.  te iscurite oko 1/4 rastvora koji se nalazi u spremniku: s vremena na vrijeme otvorite ručicu za paru kako biste paru ispustili. Zatim prekinite ispuštanje okrećući izbornik u pol.  Neka otopina djeluje 5 minuta.
6. Ponovite točku 5 još 3 puta sve dok spremnik ne bude prazan.
7. Kako biste uklonili tragove rastvora protiv kamenca, isperite dobro spremnik i napunite ga hladnom vodom (bez sredstva za uklanjanje kamenca).
8. Izbornik vratite u pol.  te uklonite vodu kako biste odvrnuli spremnik za vodu.
9. Ponovite točke 7 i 8.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže:	220-240V-50/60Hz
Ulazna snaga:	1100W
Dimenzije ŠxVxD:	195x285x240 (330) mm
Tlak:	15 bara
Kapacitet spremnika za vodu:	1 L
Duljina kabela za napajanje:	1,2 m
Težina:	3.8 kg



Uređaj je sukladan sa slijedećim EZ direktivama:

- Direktiva 2006/95/EZ vezana za niski tlak i njene dalje izmjene i dopune.
- Direktiva EMV 2004/108/EZ i njene dalje izmjene i dopune.
- Europska stand-by odredba 1275/2008 i njene dalje izmjene i dopune;
- Materijali i predmeti namijenjeni da budu u dodiru sa prehrambenim proizvodima sukladni su sa propisima Europske uredbe 1935/2004.

UKOLIKO NEŠTO NE FUNKCIONIRA...

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Espresso kava više ne izlazi	Nema dovoljno vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Rupe za izlaz kave u ručki su začepljene.	Očistite rupe na grlu ručke
	Ispust za paru je začepljen.	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu "Čišćenje"
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Espresso kava kapa sa rubova ručke umjesto iz rupica.	Ručka je loše postavljena ili prljava	Zakačite ispravno ručku, te ga snažno okrenite prema dnu.
	Brтва ispusta za paru je izgubila elastičnost ili je prljava	Brtvu ispusta za paru zamijenite u Centru za pomoć.
	Rupe na grlu ručke filtra su začepljene.	Očistite rupe na grlu ručke
Espresso kava je hladna	lampica OK se ne pali u trenutku kada pritisnemo prekidač za ispuštanje kave	Sačekajte da se lampica OK upali
	Pred zagrijavanje nije obavljeno.	Obavite prethodno zagrijavanje kako je naznačeno u paragrafu "Savjeti za topliju kavu"
	Šalice nisu prethodno zagrijane.	Prethodno zagrijte šalice toplom vodom.
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Snažan zvuk iz pumpe	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik je loše postavljen, te ventil na njegovom dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik tako da otvorite ventil na njegovom dnu.
	U rezervoaru se pojavljuju mjehurići zraka	Slijedite upute u paragrafu "Izlazak vruće vode" kako biste ispuštili vodu.

Pjena kave je tamna (kava sporo izlazi)	Mljevena kava je previše pritisnuta	Popustite pritisak na kavi
	Prevelika količina mljevene kave	Smanjite količinu mljevene kave
	Ispust za paru je začepljen	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu "Čišćenje"
	Filtar je začepljen	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu "Čišćenje"
	Mljevena kava je presitna ili vlažna.	Koristite samo mljevenu kavu za aparat za espresso kavu; uvjerite te se da nije vlažna.
	Kvaliteta mljevene kave nije dobra.	Koristite kvalitetniju mljevenu kavu.
Kava ima kiselog okus.	Nakon uklanjanja kamenca uređaj nije dovoljno ispran.	Nakon uklanjanja kamenca, isperite uređaj kako je to naznačeno u parag. "Uklanjanje kamenca i ispiranje"
Tijekom pravljenja cappuccino-a, ne formira se pjena	Mlijeko nije dovoljno hladno	Koristite uvijek mlijeko čija je temperatura na razini temperature hladnjaka.
	Cappuccinatore je prljav	Pozorno očistite rupice cappuccinatore-a.
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Uređaj se gasi	Uključeno je automatsko gašenje	Pritisnite prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) kako biste ponovno upalili uređaj.
Uređaj se gasi samo nekoliko minuta nakon paljenja.	Izbornik značajki nije u pol.  (standby)	Izbornik značajki vratite u pol.  (szan-dby), zatim pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)