

SIGURNOSNA UPOZORENJA



Opasnost!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati po život ozlijede uslijed strujnog udara.

- Priklučni kabel ovog uređaja ne smije mijenjati korisnik jer njegova zamjena zahtijeva posebne alate.

U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili za to kvalificiranom stručnjaku.

- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu. To je električni uređaj.
- Kada uređaj nije u uporabi, iskopčajte utikač iz električne mreže i isključite glavni prekidač. Ne ostavljajte uređaj nepotrebno priključen na električnu mrežu.
- Kao i kod drugih električnih uređaja, upotrebljavajte ga oprezno i razumno, posebice u blizini djece.
- Provjerite odgovara li napon mreže onom koji je zapisan na pločici s tehničkim podacima uređaja. Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu od najmanje 10A. Proizvođač se ne smatra odgovornim za štete uzrokovane neprimjerenim uzemljenjem uređaja.
- U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućeg tipa.
- Tijekom postupka punjenja spremnika i uklanjanja vrča iz uređaja pazite da ne prolijevate tekućinu po utikaču i kablu za napajanje.



Opasnost od opeklina!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati opekline ili parotine.

- Ovaj uređaj namijenjen je za "pravljenje kave". Budite oprezni kako se ne biste opekli mlazom vruće vode ili pare i uslijed nepravilne uporabe uređaja.
- Tijekom uporabe ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite se regulatorima ili ručkama.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili stopalima.
- Ploča ostaje vruća nakon uporabe uređaja.



Oprez!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozlijede ili oštećivanje uređaja.

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu neprimjerenom ili pogrešnom uporabom.
- U slučaju nepravilnog rada ili kvara, odmah isključite uređaj tako da iskopčate kabel iz napajanja. Za neophodne pravke obratite se isključivo servisnim centrima ovlaštenim

od proizvođača i zahtijevajte ugradnju samo originalnih dijelova. Nepridržavanje ove upute može ugroziti siguran rad uređaja.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca koja su starija od 8 godina kao također i osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim sposobnostima ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se nadzire te su dobili upute u svezi sa sigurnim korištenjem aparata kao također i ako su razumjeli kakvom se eventualno riziku izlažu.

Djeca se ne smiju igrati s aparatom.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje aparata bez nadzora. Držite aparat i njegov kabel daleko od dosega djece mlađe od 8 godina.

- Nakon što ste otpakirali uređaj, provjerite sadrži li sve dijelove i jesu li neoštećeni. Ako u to niste potpuno sigurni, nemojte koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom stručnjaku.
- Dijelovi ambalaže (plastične vrećice, stiropor itd.) ne smiju se ostaviti na dohvrat ruke djeci jer predstavljaju mogući izvor opasnosti.
- Postavite uređaj na radnu plohu na sigurnoj udaljenosti od slavina, sudopera i izvora topline.
- Nikada ne postavljajte uređaj u prostoriju u kojoj temperatura može biti 0°C ili niža (ako dođe do smrzavanja vode, aparat za kavu može se oštetiti).



Važno:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije.

- Molimo vas da prije uporabe i instalacije uređaja pažljivo pročitate ove upute. Samo na taj način ćete moći postići najbolje rezultate uz maksimalnu sigurnost uporabe.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.

Nije namijenjeno za upotrebu u: kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; agro-turizmima; od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim

okruženjima; okruženjima tipa noćenje i doručak

Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom.



- Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom EZ br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u kontakt s hranom.
- Kad uređaj postavite na radnu površinu, provjerite da između površina uređaja, bočnih strana i stražnje strane ostane prazan prostor od oko 5 cm, te slobodan prostor od najmanje 20 cm iznad aparata za kavu.

OPIS UREĐAJA

- A. Stakleni vrč
- B. Poklopac
- C. Držać filtra za filter kavu
- D. Posuda za punjenje vode
- E. Prozor razine vode
- F. Filter spremnika za vodu
- G. Tipka Aroma
- H. Tipka On/Stand-By
- I. Ploča (zagrijava se, samo kod modela sa staklenim vrčem)
- L. Trajni filter (ako je predviđen) ili papirnat filter
- M. Mjerica

PRIPREMA FILTER KAVE

i Vazno: prije prve pripreme kave potrebno je oprati sve dijelove i isprati unutrašnjost uređaja tako da zagrijete najmanje dva vrča bez upotrebe mljevene kave.

- Otvorite poklopac (B) na vrhu i pomoću vrča ulijte svježu čistu vodu u posudu za punjenje vode (D) (sl. 1) do označe razine koja odgovara broju šalica kave koje želite pripremiti. Provjerite razinu vode u spremniku pomoću indikatorskog prozora (E) (sl. 3). Savjetujemo da za doziranje koristite priloženi vrč, pri čemu maksimalni kapacitet vrča odgovara kapacitetu spremnika.
- Stavite trajni filter (L) (ako postoji) u držać filtra (C) (sl. 3). Kod uređaja bez stalnog filtra upotrijebite papirnat filter (veličina 1x2).
- Stavite mljevenu kavu u filter koristeći priloženu mjericu (M) te je ravnomjerno rasporedite (sl. 4). Preporučene količine možete vidjeti u tablici. Koristite srednje mljevenu kavu dobre kvalitete, namijenjenu za aparate za pripremu filter kave.

Preporučene količine:

Br. šalica	Br. mjerica (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 ravna mjerica = 1 jušna žlica (5 g)

Količine navedene u tablici indikativne su i valja ih prilagoditi ovisno o osobnom ukusu i tipu kave. Nemojte prekorakiti maksimalnu količinu od 5 mjerica. Tip mješavine uvelike utječe na pripremljenu kavu. Stoga preporučamo da isprobate različite tipove mješavina da biste mogli odrediti koja vam najbolje odgovara.

- Zatvorite poklopac (B) na vrhu aparata i postavite zatvoreni vrč na ploču (sl. 5).
- Pritisnite tipku On/stand by (H) (sl. 6). Kontrolna lampica na samom prekidaču označava rad aparata za filter kavu. Nakon nekoliko sekundi kava počinje istjecati. Na početku istjecanja kave oglasit će se jedan zvučni signal, a tri zvučna signala označavaju kraj.

i Vazno: vremena perkolacije razlikuju se ovisno o vrsti kave koja se koristi.

Okus kave može se optimizirati pritiskom na tipku AROMA (G). Ta funkcija aktivira proces infuzije koja vodu u filter ispušta polakše; budući da se filtrira malo po malo, kava dobiva bolji okus i aromu. Za aktivaciju te funkcije pritisnite tipku Aroma. Da biste omogućili funkciju, pritisnite tipku AROMA (G) (uključuje se lampica na samoj tipci) nakon pritiska na tipku On/stand by (H). Da biste isključili tu funkciju, ponovno pritisnite tipku AROMA. Uporaba tipke AROMA savjetuje se ako ne trebate pripremiti cijeli vrč kave.

- Ako ostavite pritisnutom tipku On/stand by (H) nakon završetka perkolacije, ploča će održavati kavu u vrču na idealnoj temperaturi. Uređaj se automatski isključuje 40 minuta nakon istjecanja kave. Za isključivanje ploče ponovo pritisnite tipku On/stand by button (H).
- Posve je normalno da tijekom pripreme i istjecanja kave aparat ispušta malo pare.
- Za novi ciklus pripreme isključite aparat pritiskom na tipku On/stand by (H) i ponovo pokrenite postupak.

i Vazno: ako izvučete vrč prije nego je uređaj završio s proizvodnjom kave, neće se prekinuti proizvodnja kave, nego će se samo blokirati dovod u vrč. U slučaju da želite odmah uliti malo kave, preporučamo da to obavite što brže, kako ne bi došlo do neželjenog curenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka čišćenja ili održavanja isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otopine ili abrazivne deterdžente. Dovoljna je meka i vlažna krpa.
- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu. To je električni uređaj.
- Filtru spremnika za vodu (F) može se pristupiti putem po-klopca (B). Očistite ga po potrebi.
- Ne perite vrč i pribor u perilici posuđa.

UKLANJANJE KAMENCA

Ako živate u području s tvrdom vodom, s vremenom će se nakupljati kamenaca. Naslage mogu ugroziti dobar rad aparata. Preporuča se provesti postupak uklanjanja kamenca svakih 40 ciklusa rada.

Kada tipka AROMA (G) i tipka  On/stand by (H) istodobno trepere (sl. 7), (otprilike svakih 40 ciklusa rada) treba provesti postupak uklanjanja kamenca iz uređaja.

- Aparat se automatski resetira nakon uklanjanja kamenca.
- Savjetujemo uporabu posebnih sredstava za skidanje kamenca s aparata za filter kavu dostupnih na tržištu.
- U vrču otopite proizvod prema uputama na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca;
- Uljite otopinu u posudu za punjenje vode;
- Postavite vrč na ploču za zagrijavanje; istovremeno pritisnite  tipku On/Stand-by (H) i tipku AROMA (G) duže od 1,5 sekunde.
- Nakon završetka uklanjanja kamenca (svjetla na dvije tipke će se ugasiti), isperite tako da uređaj napunite samo vodom, barem dva puta (2 puna spremnika vode).
- Jamstvo nije valjano ako se gore opisani postupak čišćenja ne provodi redovito.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže: 220-240V~50-60Hz

Ulagzna snaga: 750W

Masa: 1,35 kg

ODLAGANJE APARATA



Aparat se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već odnijeti u ovlašteni centar za odvajanje i recikliranje otpada.