

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu **pažljivo provjerite** odgovara li napon Vaše mreže vrijednosti u voltima označenoj na uređaju te odgovaraju li utičnica i napajanje potrebnom opterećenju.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S PROPISIMA 89/336/CEE I 476/92 KOJI REGULIRAJU ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

RAD I UPORABA**Modeli s izbornikom funkcija i termostatom**

- Okrenite dugme termostata (ako postoji) u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u maksimalnom položaju.
 - **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **✱**.
 - **Grijanje smanjenom snagom:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **1**.
 - **Grijanje najvećom snagom:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **2**.
 - **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj **0**.
- Savjetujemo da iskopčate utikač iz utičnice kad uređaj nije u uporabi.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju. Da biste potpuno isključili uređaj okrenite dugme termostata u najmanji položaj **✱**, zatim iskopčajte uređaj iz napajanja.

PODEŠAVANJE TERMOSTATA

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se uređaj ne isključi, ali ne dalje. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

FUNKCIJA PROTIV SMRZAVANJA

Dugme za odabir funkcija postavite u položaj **2**, zatim okrenite dugme termostata u položaj **✱**. Tako podešen uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5° uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka, tako da uklonite eventualne nakupine prljavštine pomoću usisivača za prašinu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje.

UPOZORENJA

- Nemojte koristiti uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja, ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Grijalica treba biti najmanje 50 cm udaljena od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati uređaj postavljen tik uz zidove, namještaj, zavjese itd.
- Uređaj valja postaviti tako da se njime ne može upravljati iz kade ili tuša.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Uređaj nemojte postavljati izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte prekrivati rešetke za izlaz vrućeg zraka, kao ni onu za ulaz zraka, koja se nalazi na dnu uređaja.
- Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u prostorijama površine manje od 4 m².

Nikada nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi to moglo uzrokovati opasno povišenje temperature uređaja.

Grijalica je opremljena **sigurnosnim uređajem** koji će isključiti grijalicu u slučaju **pregrijavanja** (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.