

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego upokčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S PROPISIMA 89/336/CEE I 476/92 KOJI REGULIRAJU ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

POSTAVLJANJE

Uređaj možete koristiti kao prijenosni ili ga montirati na zid; modele s motornim podnožjem ne možete montirati na zid.

Za postavljanje na zid postupite na sljedeći način:

- Fiksirajte nosač na zid poštujući minimalne udaljenosti navedene na sl. 1.
- Ako uređaj postavljate u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštuivati "sigurnosni prostor" prikazan na sl. 4 te ga treba postaviti što dalje od slavina, umivaonika, tuševa i sl.
- Zatim postavite uređaj na gornju kvačicu nosača i polako ga okrećite dok se ne zakvači za donji zubac nosača (sl. 2).
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

Napomena: ako uređaj ne namjeravate postaviti na zid, nemojte zakvačiti nosač za uređaj.

NAČIN RADA I UPORABA

Modeli s izbornikom funkcija i termostatom

- Okrenite regulator termostata (lijevo) u smjeru kazaljke na satu do maksimalnog položaja.
- **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
- **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj **1** (upalit će se kontrolna lampica).
- **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj **2**.
- **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj "0".

Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne isključi kontrolna lampica. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

FUNKCIJA ZAŠTITE OD SMRZAVANJA

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 2, zatim postavite regulator termostata u položaj . Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju; da biste potpuno isključili uređaj okrenite dugme termostata u najmanji položaj, zatim iskopčajte uređaj iz napajanja.

MODELI S 24-SATNIM TAJMEROM

Da biste programirali grijanje, postupite na sljedeći način:

Na svom satu očitajte točno vrijeme. Ako je na primjer 10 sati, okrenite disk s brojčanikom u smjeru kazaljke na satu dok se broj 10 na disku ne poklopi s oznakom  utisnutom na programatoru. Namjestite razdoblje u kojemu želite da uređaj radi, tako da zupce pritisnete prema van. Svaki zubac odgovara intervalu od 30 minuta. Kad se uređaj jednom programira na ovaj način, automatski će se uključiti svakoga dana tijekom označenog razdoblja (Važno: utikač uređaja stalno mora biti upokčan u električnu mrežu).

- Kako biste promijenili programirano razdoblje, vratite zupce u početni položaj i ponovno programirajte uređaj.
- Ako želite uključiti uređaj bez programiranja, sve zupce gurnite prema van. U tom slučaju za potpuno isključivanje uređaja, potrebno je iskopčati i utikač uređaja iz električne mreže, da biste izbjegli nepotreban rad programatora.

MODELI S PODESIVIM PODNOŽJEM (Pedala s prekidačem)

Neki modeli opremljeni su podesivim postoljem i pedalnim prekidačem.

Uređaj se može ručno okrenuti udesno ili ulijevo pod kutem od oko 30° te na taj način usmjeriti zrak u željenom smjeru.

Da biste uključili uređaj nakon što ste podesili termostatski i dugme za odabir funkcija (tajmer) kao što je gore opisano, pritisnite pedalu da biste aktivirali glavni prekidač koji pokreće uređaj.

Da biste ga isključili dovoljno je ponovno pritisnuti pedalu.

Važno: uređaj se uključuje isključivo pritiskom na pedalu.

MODELI S POKRETNIM MOTORNIM POSTOLJEM

Neki modeli opremljeni su pokretnim postoljem i pedalnim prekidačem.

Da biste strujanje zraka usmjerili na šire područje pritisnite pedalu. Aktiviran na taj način, uređaj će se okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili okretanje jednostavno pritisnite pedalu.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje.

UPOZORENJA

- Nemojte koristiti uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite grijalicu u uspravnom položaju.
- Ne pokrivajte uređaj dok radi da biste izbjegli opasnost od požara.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja, ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Grijalica treba stajati najmanje 50 cm od namještaja, zidova, zavjesa i drugih predmeta.
- Kad se uređaj koristi kao prijenosna grijalica, ne stavljajte ga uz zidove, namještaj, zavjese itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodna, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeći da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili kvalificirani slučaj, kako bi se izbjegao svaki rizik od nezgode.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².

Modeli s pokretnim motornim postoljem opremljeni su uređajem protiv prevrtanja koji isključuje rad grijalice u slučaju pada. Da biste ponovno pokrenuli rad grijalice dovoljno je staviti je u vertikalni položaj.

Grijalica je opremljena sigurnosnim uređajem koji će je isključiti u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.



VAŽNO: Da ne bi došlo do pregrijavanja, ni u kojem slučaju nemojte prekrivati uređaj tijekom rada, jer bi to moglo uzrokovati opasno pregrijavanje

UPOZORENJE: Kako ne bi došlo do nesreće zbog neželjenog resetiranja toplinskog prekidača, uređaj se ne smije napajati vanjskim uređajem za uključivanje/isključivanje (poput tajmera) ni spajati na mrežu koju dobavljač redovito uključuje i isključuje.