

OPIS

(vidi sliku na str. 3).

- A Termostat
- B Prekidači
- C Comfortemp tipka
- D Držać za kabel
- E Kotačić

UPORABA

Sustavom "Easy wheel"

Okrenite radijator napako na tepihu ili mekanoj površini kako biste sprječili oštećenja premaza. Skroz izvadite kotačice tako da ih okrenećete prema van (sl. 1). Ponovo postavite radijator uspravno.



Važno!

Za vrijeme rada radijator bi uvijek trebao biti postavljen vertikalno (s kotačicima na dnu i upravljačkom pločom gore). Svaki drugi položaj bi mogao biti opasan!

Električni priključak

- Prije priključivanja radijatora u utičnicu provjerite da napon Vaše električne mreže odgovara naponu naznačenom na uređaju slovom V te da su utičnica i utikač dobro dimenzionirani.
- PRIKLJUČITE RADIJATOR SAMO NA UZEMLJENE UTIČNICE.

UPUTE ZA UPORABU

Paljenje

Ukopčajte uređaj u utičnicu i okrenite regulator termostata u smjeru kazaljke na satu do maksimalnog položaja. Uključite obe prekidače. Žaruljice na prekidačima ostaju upaljene neovisno o podešenom ciklusu termostata. Kad se u prostoriji postigne željena temperatura, okrenite dugme u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, polako i pažljivo, dok ne čujete klik. Na taj način uređaj je podešen da se automatski uključuje i isključuje, održavajući željenu temperaturu.

Ekonomizator

Radi ekonomičnosti uporabe, prekidači se mogu koristiti pojedinačno.

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Provjerite je li utikač umetnut u struju te radi li utičnica. Provjerite moguća ometanja uređaja. Možda je postavljena preniska temperatura.	Umetnite kabel u utičnicu. Otklonite predmet koji ometa rad uređaja i pustite da se ohladi. Ukoliko uređaj ne radi molimo Vas da se obratite Korisničkoj službi. Postavite višu temperaturu.

- jedan prekidač u položaju «MIN» = najmanja snaga (kontrolna žaruljica upaljena)
- jedan prekidač u položaju «MED» = srednja snaga (kontrolna žaruljica upaljena)
- oba prekidača u položaju «MIN» «MED» = najveća snaga (kontrolne žaruljice upaljene)

Korištenje termostata

Termostat radi na temelju sobne temperature, a ne temperature radijatora. Za smanjenje temperature okrenite termostat na manji broj suprotno kazaljki na satu; za veću temperaturu okrenite termostat na veći broj u smjeru kazaljke na satu. Kako biste u potpunosti isključili radijator, postavite regulator termostata na minimum * i iskopčajte radijator iz električne utičnice.

Funkcija protiv zamrzavanja

S termostatom postavljenim na položaj * i uključenim prekidačima uređaj će trošiti minimalnu energiju i održavati temperaturu prostorije na 5°C i time sprječiti zamrzavanje.

COMFORTEMP TIPKA

S tipkom "COMFORTEMP" i uključenim prekidačima uređaj će automatski biti upaljen i održavati temperaturu koja se smatra ugodnom za boravak u prostoriji. Zelena lampica pokazuje aktiviranu funkciju "COMFORTEMP". U ovom načinu rada temperatura se automatski postavlja na temperaturu ugodnu za boravak u prostoriji "COMFORTEMP". Za deaktivaciju funkcije COMFORTEMP i povratak na ručno podešavanje termostata, ponovo pritisnite gumb COMFORTEMP (isključit će se zelena kontrolna lampica).

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog održavanja uređaja isključite kabel iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi. Uljni radijator ne zahtjeva poseban način održavanja. Dovoljno je ukloniti prašinu s mokrom i suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva i otapala. Ukoliko je potrebno, veće prljavštine možete usisati usisavačem.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Napajanje

Pogledajte naljepnicu s oznakom

Radna snaga

"