

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Izbjegavajte prosipanje vode na priključak.



Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje vode. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odvija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u: kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima, sobama za iznajmljivanje.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 ili više godina starosti i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire ili im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja te da su svjesni postojećih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako ih se nadzire. Uređaj i kabel držite dalje od dohvata

djece mlađe od 8 godina.

- Korisnik ne smije sam mijenjati kabel za napajanje na ovom uređaju jer taj postupak zahtijeva uporabu posebnog alata. U slučaju oštećenja priključnog kabela ili ako kabel treba zamijeniti, molimo Vas da se obratite ovlaštenom servisnom centru ili za to kvalificiranom stručnjaku.
- Kuhalo koristite isključivo s električnim postoljem (i obratno).
- Kuhalo ne upotrebljavajte na kosoj površini.
- Nemojte koristiti kotlić ako je element skroz uronjen.
- Kako biste izbjegli oštećenja uređaja nemojte koristiti alkalna sredstva za čišćenje već koristite mekanu krpu i blage deterdžente.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- Ne skidajte poklopac tijekom kuhanja.
- Ako prepunite kuhalo može doći do istjecanja kipuće vode.
- Zagrijavanje površine elementa je podložno zaostaloj toplini nakon uporabe.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Nikada ne premještajte kuhalo dok je u uporabi.



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati električne dijelove, postolje s utikačem ili kuhalo u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte koristiti u kupaoj ili u blizini izvora vode. Ne upotrebljavajte u vanjskim prostorima.
- Iskopčajte utikač iz električne utičnice kad uređaj nije u

uporabi i prije čišćenja. Prije čišćenja ostavite kuhalo da se ohladi.

- Ne upotrebljavajte uređaj ako su vam ruke mokre.
- Ne stavljajte pribor u kuhalo. Uporaba dijelova koje nije predvidio proizvođač može uzrokovati požar, električne opekline ili ozljede.



Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Pri izlivanju pazite da previše ne naginjete kuhalo. Voda bi mogla ući u mehanizam prekidača za uključivanje.
- Ako se uređaj koristi u blizini djeteta, potreban je poseban nadzor.
- Nemojte upotrebljavati kuhalo u slučaju oštećenja električnih dijelova ili utikača, u slučaju neispravnog rada ili kvara. Da biste izbjegli opasnosti, uređaj odnesite u ovlašteni servis radi eventualnog popravka.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- Ne dodirujte vruće dijelove kao što je tijelo ili poklopac kuhala. Koristite se dugmadi ili ručkama.
- U unutrašnjosti kuhala voda dugo ostaje vruća, čak i nakon faze kuhanja i može uzrokovati opekline. Preporučujemo da kuhalo držite dalje od ruba radne ploče i izvan dohvata djece.
- Pazite da električni dijelovi kuhala ne vise s ruba stola ili radne ploče.
- Izbjegavajte kontakt s parom koja izlazi iz kljuna pri izlivanju i koja izlazi iz poklopca i kljuna u fazi punjenja.
- Ne približavajte kuhalo, električno postolje i druge električne dijelove vrućim površinama, pločama za kuhanje ili pećnici.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
- Ne upotrebljavajte kuhalo u druge svrhe osim grijanja vode.
- De'Longhi odbija svaku odgovornost u slučaju nepravilne uporabe uređaja ili nepoštovanja ovih uputa.
- Ne upotrebljavajte kuhalo bez poklopca i filtra.
- Prije uključivanja ispravno namjestite kuhalo na postolje.



Materijali i pribor koji dolaze u dodir s hranom u skladu su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

OPIS

- A** Uklonjivi filter
- B** Uklonjivi poklopac
- C** Tijelo kuhala
- D** Kontrolna žaruljica (*)
- E** Pokretno postolje 360° s držačem za kabel
- F** Utikač
- G** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- H** Indikator razine vode

UPORABA

Prije uporabe

- Skinite omot s kuhala i električnog postolja.
- Skinite naljepnice s vanjskih metalnih površina.
- Izvadite filter (sl. 1) i operite ga vodom (sl. 2). Vidi "Skidanje filtra protiv kamenca".
- Napunite kuhalo vodom i dovedite je do vrenja.
- Bacite vodu i isperite kuhalo hladnom vodom. Navedeni postupak provedite tri puta da biste uklonili sve ostatke iz proizvodnje i sl.
- Nakon što ste isprali kuhalo, vratite filter (sl. 3).

Uporaba

Zahvaljujući posebnom električnom postolju i centralnom konektoru kuhalo možete staviti na postolje pod bilo kojim kutem i s bilo kojeg položaja.

- S držača kabela na postolju povucite dovoljnu dužinu kabela da biste dosegнули utičnicu koju namjeravate koristiti (sl. 4).
- Ne ostavljajte električni kabel da visi s ruba radne površine.

Punjenje

- Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
- Skinite poklopac i napunite kuhalo do željene razine.

Uvijek napunite više od 0,3 litre vode da kuhalo ne bi ostalo bez vode tijekom uporabe; neispravna uporaba može skratiti vijek trajanja uređaja.

Nemojte puniti više od 1.7 litara vode (do razine MAX). **U slučaju da previše napunite kuhalo, postoji opasnost da će voda tijekom faze kuhanja isticati i uzrokovati opekline.**

Uključivanje

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Postavite kuhalo na električno postolje.
- Spustite prekidač za uključivanje ON/OFF (sl. 5) da biste uključili kuhalo.
- Upaljit će se kontrolna lampica.

- Kuhalo se automatski isključuje kad voda zakuha (prekidač za uključivanje ON/OFF skoči i lampica se isključuje).
- Za isključivanje kuhala prije nego voda zakuha stavite prekidač za uključivanje u položaj OFF ili jednostavno skinite kuhalo s postolja. Uređaj će se isključiti i prekidač za uključivanje će se automatski vratiti u položaj OFF.

Izlijevanje

- Maknite kuhalo s električnog postolja i pažljivo izlijte vodu. Ne naginjte kuhalo naglo ili previše.
- Kad kuhalo skinete s postolja, na gornjoj površini postolja bit će vidljive kapljice vlage. Para izlazi kroz mali otvor smješten na dnu kuhala. Kondenzat na postolju je potpuno normalna pojava i ne treba vas zabrinjavati.

SIGURNOSNE NORME

1) Prekidač za automatsko uključivanje ON/OFF

Ovo kuhalo ima prekidač za uključivanje ON/OFF koji omogućava automatsko isključivanje kad voda dosegne stupanj vrenja. Prije ponovnog kuhanja vode pričekajte oko jednu minutu. Ne pokušavajte zadržavati prekidač za uključivanje ON/OFF u položaju ON ili regulirati mehanizam.

2) Sigurnosni prekidač

Ako uređaj uključite s premalo vode ili bez vode, štiti ga sigurnosni sustav koji će prekinuti električno napajanje. U takvom slučaju iskopčajte kuhalo iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi prije nego napunite hladnu vodu (u suprotnom bi se uređaj mogao oštetiti).

- 3) Ako ostane uključeno (ON) na postolju, kuhalo će se automatski isključiti.

ODRŽAVANJE

Čišćenje kuhala

- Prije svakog postupka čišćenja ostavite kuhalo da se potpuno ohladi i iskopčajte uređaj iz električne mreže.
- Nemojte uranjati kuhalo ili postolje u vodu.
- Za čišćenje vanjskog dijela kuhala koristite meku i vlažnu krpu, zatim osušite mekom i suhom krpom.
- NEMOJTE upotrebljavati metalne spužve, sredstva za uklanjanje mrlja ili korozivna sredstva.
- Provjerite jesu li kontektori i utičnice suhi.

Nakupine kamenca

Nakupine na kuhalu uglavnom uzrokuje kalcij karbonat (kamenac): to je bezopasan i prirodan mineral koji se nalazi u svim tipovima vode. "Tvrdi" voda sadrži više kamenca od

"meke" vode. Kad se voda zagrijava minerali koje sadrži se stvrdnjavaju i ona postaje mutna. Ti minerali stvaraju tanak sloj na stranicama uređaja, komponentama i na površini vode. Na površini vode mogu se stvoriti male bijele čestice nalik plastici. Na dijelovima kuhala kamenac stvara tvrdu bijelu "koru" koja utječe na rad uređaja i skraćuje vijek trajanja dijelova. Kad primijetite da se na vodi stvara film i kad pri čišćenju filtra pronađete kamenac na rubovima uređaja i dijelovima, kuhalo treba isprati i ostaviti da se osuši.

Filtar za kamenac

Ovo kuhalo ima filtarski kamenac koji sprječava da se čestice kamenca izlijevaju u napitke. Filtar se može skinuti i oprati. Koliko često treba uklanjati naslage kamenca s filtra ovisi o tvrdoći vode u području na kojem živite i o tome koliko često upotrebljavate kuhalo. Filtar treba skinuti i očistiti čim primijetite naslage kamenca ili u slučaju da se smanji učinkovitost izlijevanja.

Skidanje filtra za kamenac

- Ostavite kuhalo da se potpuno ohladi
- Iskopčajte uređaj iz električne mreže
- Provjerite jesu li vam ruke čiste i bez ostataka sapuna, kreme ili drugih proizvoda koji mogu zamutiti vodu.
- Ispraznite kuhalo i skinite filtarski (sl. 1).
- Isperite ga pod slavinom četkajući četkom s mekim dlačicama (sl. 2).
- Vratite filtarski na mjesto (sl. 3).

Čišćenje: uklanjanje kamenca

Važno je redovito čistiti i uklanjati kamenac radi održavanja ispravnog rada uređaja.

- Koristite proizvod za uklanjanje kamenca namijenjen za kuhala. Kad se kamenac počne nakupljati na grijaču, nabavite odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca i provedite postupak dekalifikacije slijedeći upute priložene uz sredstvo. Nakon postupka dekalifikacije nekoliko puta prokuhajte svježu vodu i pažljivo isperite kuhalo da biste u potpunosti uklonili sve ostatke sredstva za uklanjanje kamenca koji bi mogli oštetiti uređaj. U slučaju da i filtarski zahtijeva postupak uklanjanja kamenca, skinite ga i uronite u istu otopinu za dekalifikaciju.
- Prije uporabe kuhala provjerite jesu li električni dijelovi potpuno suhi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naporn mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"