

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Oprez!

Nepriдрžavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje kruha. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odbija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlaštenu servisnu centar kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Prije umetanja utikača u utičnicu provjerite odgovara li napon električne mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima na uređaju; utičnica mora biti uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova odredba ne poštuje.
- Ne preporučuje se uporaba adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, provjerite jesu li toster, kabel za napajanje i utikač suhi i NIKADA nemojte u unutrašnjost uređaja stavljati metalne predmete poput noževa ili aluminijske folije.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte uređaj ako su vam noge bose ili mokre.
- Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije čišćenja ili uklanjanja eventualnih naslaga hrane.



Oprez!

Nepriдрžavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije predviđena uporaba u: kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima,

hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima.

- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 ili više godina starosti i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire ili im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja te da su svjesni postojećih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako ih se nadzire. Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabela za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu s vanjskim tajmerom ili daljinskim upravljačem
- Kao i kod drugih električnih uređaja, cilj ovih uputa za uporabu je pokriti što više mogućih situacija. Ipak, pri uporabi uređaja savjetuje se oprez i razumnost, posebice u blizini male djece.
- Za čišćenje uređaja pročitajte odgovarajući odjeljak



Opasnost od opekline!

U slučaju nepriдрžavanja upozorenja, može doći do opekline.

- Tijekom rada temperatura vanjske površine može biti visoka. Upravlajte uređajem dodirujući samo regulatore i ručke. Ako je potrebno, upotrijebite

kuhinjsku rukavicu

- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte ovaj uređaj upotrebljavati ispod ili blizini zavjesa i drugih zapaljivih materijala.
- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen: mogao bi se pregrijati i zapaliti.
- Preporučujemo da toster ne upotrebljavate izravno ispod zidnih ormarića.
- Zagorene namirnice mogu se zapaliti. Stoga toster ne ostavljajte uključen bez nadzora, a u slučaju tankih ili suhih kriški kruha koje se mogu lako zapaliti podesite niži stupanj zapečenosti.
- Nikada ne tostirajte namirnice s punjenjem (npr. pizza): ako dođe do kapanja u unutrašnjost uređaja, može doći do požara.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. Provjerite jeste li s tosteru uklonili sve naljepnice i dijelove ambalaže.
- Za uklanjanje prašine nakupljene tijekom transporta dovoljno je očistiti uređaj mekom i suhom krpom.
- Nemojte ostaviti kabel za napajanje da visi preko ruba stola i pazite da ne dođe u dodir s vrućim površinama (na primjer s gornjim dijelom (H) tosteru).



Materijali i pribor koji dolaze u dodir s hranom u skladu su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

Odlaganje uređaja



Uređaj nemojte odlagati zajedno s kućnim otpadom, nego ga predajte službenom centru za odvojeno sakupljanje otpada.

OPIS

- A Otvori za punjenje
- B Poluga za uključivanje
- C Indikator stupnja zapečenosti
- D Regulator stupnja zapečenosti
- E Posuda za skupljanje mrvica
- F Tipka „odmrzavanje“
- G Tipka „zagrijavanje“
- H Gornja strana

- I Tipka stop/cancel
- J Funkcija dodatnog podizanja
- K Uklonjiva „rešetka za zagrijavanje“ (samo neki modeli)

UPORABA

- Provjerite je li poluga za uključivanje (B) podignuta i je li regulator stupnja zapečenosti (D) u srednjem položaju.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Prije prve uporabe 3 puta uključite prazan uređaj s termostatom u maksimalnom položaju kako bi se uklonio miris po novome. Nakon svakog ciklusa prozračite prostoriju.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (A), i potpuno spustite polugu (B). Ne stavljajte kruh izravno na gornju stranu (H) jer taj dio nije predviđen za pripremu hrane.
- Funkcija dodatnog podizanja: po završetku tostiranja polugicu (B) možete gurnuti prema gore kako bi kriške izišle iznad gornje ploče i kako bi se mogle jednostavno izvaditi bez rizika od opekline. Kad pustite polugicu, vratit će se u početni položaj.



Napomena: ako uređaj nije upokčan u električnu utičnicu, poluga (B) neće ostati spuštена.

- Kad je tostiranje završeno, poluga se podiže, podižući i kriške kruha. **Ako se poluga slučajno zablokira i ostane u spušenom položaju, toster se možda neće automatski isključiti.**
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (D). Ako je tost previše pečen, odaberite manji stupanj zapečenosti.
- Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na tipku stop/cancel (I).
- Nikada ne uključujte uređaj dok je prazan (odnosno bez kruha).
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte (na silu) prevelike komade u otvore za punjenje.



Opasnost od opekline!! tijekom rada tosteru otvori za punjenje vrlo su vrući. Ne dirajte ih.

Funkcija "odmrzavanje"

Možete tostirati kriške smrznutog kruha pritiskom na tipku defrost (F) odmah nakon spuštanja poluge (B). ciklus pečenja se produžuje kako bi se postigao željeni stupanj zapečenosti. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Funkcija „zagrijavanje“

Spustite polugu za uključivanje (B) i pritisnite tipku „zagrijavanje“ (G).

Kontrolna žaruljica ostat će upaljena dok je u uporabi funkcija zagrijavanja. Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati reguliranjem stupnja zapečenosti.

Tipka stop/cancel

Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na tipku stop/cancel (I).



Opresz! Ne pokušavajte prekinuti tostiranje podizanjem poluge na silu (B). Uvijek to činite pomoću tipke stop/cancel (I).

Posuda za skupljanje mrvica

Posuda za skupljanje mrvica (E) mora se redovito čistiti jer nakupljene mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti. Nakon tostiranja, ostavite toster da se ohladi, a zatim izvadite posudu za mrvice (E) i ispraznite je.

„REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE“ (K) (samo neki modeli)

Rešetku upotrebljavajte za zagrijavanje peciva.

- Pričvrstite „rešetku za zagrijavanje“ na uređaj kao što je prikazano na slici 3.
- Stavite peciva na rešetku.
- Okrenite regulator stupnja zapečenosti (D) u željeni položaj.
- Spustite polugu za uključivanje (B) dok se ne blokira
- Ako pecivo nije dovoljno toplo, sljedeći put odaberite jači stupanj zapečenosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja ili bilo kakvog održavanja, iskopčajte utikač iz utičnice.
- Ostavite toster da se ohladi prije čišćenja.
- Vanjsku stranu tosteru obrisati krpom navlaženom samo s vodom. Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati abrazivne deterdžente ili zapaljive tekućine jer mogu oštetiti površine uređaja.
- **NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU**
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.
- Ako se kruh zaglavi u unutrašnjosti uređaja, iskopčajte utikač, ostavite toster da se ohladi, a zatim ga okrenite i lagano protresite.
- **NIKADA NE DIRAJTE NIJEDAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNJOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidjeti pločicu

s tehničkim karakteristikama
“

Ulazna snaga