

VAŽNA UPOZORENJA

- **Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu.**
- Ovaj je uređaj namijenjen za pripremu hrane. Ne smije se koristiti u druge svrhe, kao ni na bilo koji način modificirati.
- Prije uporabe pažljivo operite sve dodatne dijelove.
- Prije prve uporabe uređaja, uklonite iz unutrašnjosti sve dijelove poput zaštitnih kartona, knjižica s uputama, plastičnih vrećica itd.
- **Dok je uređaj uključen temperatura može biti izrazito visoka. Po potrebi koristite rukavice.**
- **Ovaj električni uređaj radi na vrlo visokim temperaturama koje mogu uzrokovati opekline.**
- Ne dozvolite da uređaj upotrebljavaju osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem.
- Ne premještajte uređaj dok je uključen; ostavite da se ohladi, a zatim ga ispraznite.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je
 - kabel za napajanje oštećen
 - uređaj pao, pokazuje vidljiva oštećenja ili nepravilnosti u radu.
- U tom slučaju uređaj odnesite u najbliži servisni centar da biste izbjegli rizik od opasnosti. Pazite da kabel za napajanje ne visi i da ne dodiruje vruće djelove roštilja. Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela za napajanje.
- Ako želite upotrijebiti produžni kabel, provjerite je li dobrom stanju, opremljen uzemljenjem te da mu presjek odgovara kابلu za napajanje koji se nalazi na uređaju.
- Da biste izbjegli opasnost od električnih opekline, nemojte uranjati u vodu kabel za napajanje, utikač i čitav uređaj.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline.
- U neposrednu blizinu uređaja ili pod element na kojem stoji nemojte postavljati zapaljive predmete.
- Ne upotrebljavajte uređaj kao izvor topline.
- Ispod grijača nemojte stavljati papir, karton ili plastiku, te ne stavljajte ništa na uređaj (pribor, rešetke, druge predmete).
- S obzirom na raznolikost važećih propisa, ako namjeravate upotrebljavati uređaj u zemlji različitoj od one u kojoj je kupljen, odnesite ga na provjeru u ovlašteni servisni centar.
- Radi osobne sigurnosti nemojte sami rastavljati uređaj; uvijek se obratite ovlaštenom servisnom centru.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Svaka profesionalna uporaba, koja je neodgovarajuća ili nije u skladu s uputama za uporabu, za proizvođača nije obvezujuća u smislu odgovornosti, kao ni jamstva za uređaj.
- Uređaj iskopčajte iz napajanja kad ga ne upotrebljavate te prije čišćenja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Ne upotrebljavajte ugljen ili slične zapaljive materijale.
- Redovito provjeravajte razinu vode.
- Ne dodirujte ploču oštrim predmetima kako ne biste oštetili zaštitni sloj.
- Ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez plitice za skupljanje masti i bez teflonske ploče.
- Materijali i predmeti namijenjeni kontaktu s hranom usklađeni su s europskim propisom broj 1935/2004.



SAČUVAJTE OVE UPUTE

OPIS

- A** posuda za skupljanje masti
- B** teflonska ploča
- C** grijač
- D** prekidač ON / OFF
- E** kontrolna lampica
- F** dugme termostata
- G** bočne vodilice
- H** plitica za skupljanje masti
- I** rešetka

POSTAVLJANJE

- prije uporabe provjerite da tijekom transporta na uređaju nisu nastala oštećenja.
- postavite uređaj na ravnu površinu izvan dohvata djece jer neki dijelovi uređaja za vrijeme uporabe postaju izuzetno vrući.
- prije uključivanja uređaja u struju, provjerite da:
 - napon vaše električne mreže odgovara vrijednosti naznačenoj na pločici s tehničkim karakteristikama
 - utičnica ima jakost od najmanje 10A
 - je utičnica istoga tipa kao i utikač, u protivnom ga zamijenite
 - je utičnica adekvatno uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.

UPORABA

- prije uključivanja uređaja napunite pliticu za skupljanje masti vodom (voda UVIJEK mora biti između razine MIN i MAX).
- Ukopčajte utikač u utičnicu i stavite prekidač (D) u položaj ON; upalit će se kontrolna lampica (E). Podesite termostat (F) u željeni položaj (MIN – MED ili MAX).
- **prije prve uporabe uključite prazan uređaj (S vodom u plitici za skupljanje masti), tako da termostat postavite na maksimalnu razinu tijekom najmanje 15 minuta kako bi se uklonio miris “po novome” i dim nastao iz zaštitnih tvari apliciranih na grijače prije transporta. Za to vrijeme zračite prostoriju.**
- savjetujemo da prije početka pečenja uređaj zagrijavate 5 - 10 minuta (samo ako pečete na rešetki možete početi s hladnim uređajem, produžujući prema tome i vrijeme pečenja).
- kad morate okrenuti meso ili ga jednostavno provjeriti, pažljivo uklonite pliticu za skupljanje masti tako da ne ispraznite vodu.
- da biste isključili uređaj stavite prekidač (D) u položaj OFF; iskopčajte utikač i ostavite ga da se ohladi prije nego ispraznite vodu.

VAŽNO: uređaj ne radi ako plitica za skupljanje masti nije ispravno umetnuta u jednu od dvije vodilice. U unutrašnjosti uređaja nalazi se prekidač koji prepoznaje prisutnost ili odsutnost plitice i onemogućava rad praznoga uređaja.

Uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim tajmerom ili zasebnim daljinskim upravljačem.

DUGME TERMOSTATA (F)

termostat se može podešavati u 3 položaja: MIN - MED - MAX.

pol. MIN.: namijenjen za održavanje topline za već pečenu hranu.

pol. MED.: namijenjen za jela koja zahtijevaju lagano i dugo pečenje (npr. piletina).

pol. MAX.: namijenjen za sve vrste pečenja na rešetki ili na ploči.

SAVJETI ZA BOLJE PEČENJE

- zagrijte roštilj 5 – 10 minuta.
- marinirajte meso prije pečenja kako bi bilo mekše i ukusnije.
- začinite meso prije pečenja, posolite ga prije serviranja.
- okrenite meso barem jednom za vrijeme pečenja, ako nije drukčije naznačeno.
- ribi koju pečete na rešetki nemojte skidati ljuske.
- kad pečete ribu, za što lakše okretanje upotrijebite široku i plitku lopaticu.
- dobro osušite smrznutu ili mariniranu hranu prije nego je stavite na ploču.
- koristite samo plastični pribor jer bi metal mogao oštetiti teflonsku površinu ploče.

MOGUĆNOSTI PEČENJA

PEČENJE NA REŠETKI (BEZ DIMA)

Ova je funkcija idealna za pečenje mesa i ribe na rešetki, kao što su ražnjići, pljeskavice, kotleti, piletina, komarča, lubin itd. Umetnite rešetku u gornji ili donji položaj, ovisno o veličini hrane (u većini slučajeva radije koristite gornju vodicu).

Ovisno o tipu hrane termostat podesite u položaj MED ili MAX (vidi tablicu na sljedećoj stranici).

Ne zaboravite staviti vodu u plitku za skupljanje masti i uvijek je održavajte između razina MIN i MAX. Hranu treba okrenuti na pola pečenja.

PEČENJE NA PLOČI

Ova je funkcija idealna za pečenje povrća, jaja, palente, sira, kruha, odrezaka itd. Ploča se može koristiti i za pečenje mesa i ribe (kao i kod pečenja na rešetki), ali će u tom slučaju kontakt hrane i ploče izazvati nastajanje dima. Termostat uvijek mora biti u položaju MAX. Čak i ako se peče isključivo na ploči savjetuje se staviti vodu u plitku za skupljanje masti da bi se izbjeglo pregrijavanje uređaja.

NAPOMENA: pečenje na ploči i rešetki može se odvijati istovremeno (termostat mora obavezno biti u položaju MAX).

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

TABLICA S NAPOMENAMA ZA PEČENJE

VRSTA HRANE	TIP PEČENJA	VODILICA	TERM.	VRIJEME
svinjski odresci	REŠETKA	GORNJA	MAX	15 min.
pljeskavica	REŠETKA	GORNJA	MAX	10 min.
goveđi odrezak	PLOČA	- - -	MAX	4 min.
kotleti	REŠETKA	GORNJA	MAX	20 min.
ražnjići	REŠETKA	GORNJA	MAX	20 min.
pile (pola)	REŠETKA	DONJA	MED	60 min.
kobasica	REŠETKA	GORNJA	MAX	20 min.
hrenovke	PLOČA	- - -	MAX	7 min.
riblji file	REŠETKA	GORNJA	MAX	20 min.
cijela riba	REŠETKA	GORNJA	MAX	20 min.
tikvice	PLOČA	- - -	MAX	12 min.
patlidžani	PLOČA	- - -	MAX	14 min.
palenta	PLOČA	- - -	MAX	16 min.
tostirani kruh	PLOČA	- - -	MAX	2 min.
jaja	PLOČA	- - -	MAX	3 min.

Gore navedena vremena i količine trebaju se smatrati indikativnima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog postupka čišćenja iskopčajte utikač iz električne mreže i pričekajte da se uređaj ohladi. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu, ne perite ga pod mlazom vode.

Za čišćenje vanjskih površina uvijek koristite vlažnu spužvu.

Da biste izvadili pliticu iz vodilice, povucite je prema van pazeći da ne prolijete vodu koja se nalazi u njoj.

Rešetka, plitica za skupljanje masti, teflonska ploča i posuda mogu se prati kao i svo drugo posuđe, ručno ili u perilici posuđa.

Pazite da za čišćenje ne koristite žičane spužve, oštre predmete i noževe; moglo bi doći do oštećenja teflona.

Za čišćenje čeličnih dijelova koristite odgovarajući deterdžent i abrazivnu spužvicu.

Po potrebi kabel možete očistiti mekom krpom.

Nikada ne uranjajte kabel za napajanje u vodu ili druge tekućine.