

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ha hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy márkaszerviznek kell kicserélnie.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
Nem használható: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken és magánszálláshelyeken.
- Kizárólag csak a gyárilag mellékelte De'Longhi KS-122D csatlakozódugóval használható.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki figyelmesen felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket és a hálózati tápkábelt tar-

tása távol a 8 év alatti gyermekektől.

- A tisztítás elkezdése előtt húzza ki a hálózati tápkábel villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatból és húzza ki a csatlakozódugót a készülékből. A készüléken lévő csatlakozóaljzatot gondosan szárazra kell törölni az újabb használat előtt.
- A készüléket mindig egy száraz, sima, hőnek ellenálló, legalább 85 cm magasságú és gyerekektől távol lévő felületen kell használni.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe.
- Mielőtt a sütőlaphoz nyúlna azt (legalább 30 percig) hagyja lehűlni.
- FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja faszénnel vagy más, hasonló fűtőanyaggal.
- FIGYELEM! Ne fordítsa meg a tapadásmentes bevonatú sütőlapot ha még nem hűlt le teljesen.
- FIGYELEM! A tűzveszély megakadályozása érdekében csak akkor használja a grillsütőt, ha a zsírfogó tálca a helyén van. A készülék áramtalanításához ne a hálózati tápkábelt hanem a villásdugót húzza ki.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket, mert veszélyforrást jelenthet.
- A készülék felülete működés közben felhevülhet.
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935:2004/EK rendelet előírásainak.

LEÍRÁS (3. old.)

1. Megfordítható, tapadásmentes bevonatú sütőlap
2. Zsírfogó tálca
3. Biztonsági szerkezet
4. Talprész
5. Csatlakozódugó

A készülék kétféle módon használható (megfordítható sütőlap).

- A bordázott felületű sütőlap hátszín, bordaszelet és hasonló húсок sütéséhez alkalmas.
- A sima felületű sütőlap rákfélék, tojás, szeletelt zöldségek és hasonló ételek sütéséhez használható.

BEÁLLÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A legelső használatkor

- Távolítsa el a sütőlapról és a zsír fogó tálcáról az összes csomagolóanyagot és reklámfeliratot tartalmazó címkét.
- Húzza ki a csatlakozódugót, majd szappannal és vízzel és tisztítsa meg a sütőlapot és a talprészt. Öblítse el és gondosan törölje szárazra. Győződjön meg, hogy a készüléken lévő csatlakozóaljzat teljesen száraz.
- A sütőlap felületét olajozza be egy vékony réteg növényi olaj felkenésével vagy egy sütőolaj spray segítségével. Távolítsa el a felesleges olajat.

A készülék előkészítése

- Támassza a talprészt egy munkalapra. Helyezze be a fém zsír fogó tálcát. Tegye rá a sütőlapot a talprészre, hogy jól illeszkedjen. A sütőlap csatlakozóaljzatának a biztonsági szerkezettel azonos oldalon kell lennie.
- Ne használja a készüléket ha a 3. oldalon jelzettek szerint nem lett beállítva.

A készülék bekapcsolása

- Illessze be teljesen a csatlakozódugót a sütőlap csatlakozóaljzatába. A csatlakozódugót nem lehet teljesen a helyére illeszteni a készüléken, ha a sütőlap a talprészen nincs meg-

felelően a helyére szerelve.

- Illessze be a hálózati tápkábel villásdugóját egy elektromos csatlakozóaljzatba.
- Állítsa a hőmérséklet-választógombot a maximum értékre. Ekkor a jelzőlámpa felgyullad. 4-6 percig melegítse elő a sütőlapot. Normális, hogy az előmelegítési szakaszban a jelzőlámpa ciklikusan felgyullad és elalszik.
- A tökéletes pírítás érdekében, valamint ahhoz hogy grill csikok jelenjenek meg a húspogácsán, hátszínen, hot dogon, kolbászon, haldarabokon, csirkemellen és más húson, győződjön meg, hogy a hőmérséklet-választógomb a **3.** pozícióban van. Az előzőleg sült ételek elkészítéséhez, az étel melegen tartásához vagy alacsonyabb sütési hőmérsékletet igénylő, kényes ételek elkészítéséhez a választógombot helyezze az **1** vagy **2.** pozícióba.

A készülék kikapcsolása

- A sütés befejezésekor állítsa a hőmérséklet-választógombot a **●** pozícióba.
- Húzza ki a hálózati tápkábel villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzattól és hagyja lehűlni a készüléket mielőtt megtisztítaná vagy valamelyik részét levenné.
- A készüléket a fogantyúkkal fogja meg.

Sütési idők

- Használja a következő táblázatot vonatkoztatási alapként az ételmennyiségre és a sütési időkre vonatkozóan. A jelzett sütési idők tájékoztató jellegűek. A sütéshez szükséges idő a sütőlap hőmérséklete, a környező levegő és az étel függvényében változhat. Mindig szobahőmérsékletű élelmiszereket használjon a sütéshez. Sose tegyen fagyasztott ételeket közvetlenül a sütőlapra: megkeményedhetnek. Gondosan ellenőrizze az ételt és szükség szerint szabályozza a sütési időt. Az egyenletes sütés érdekében gyakran forgassa az ételt.

Étel	Idő (perc)	Sütési próba
Hátszín	8 - 15	A kívánt sütési fokozatig
Húsos szalonna	8 - 15	Kívánt sütés
Sertéskaraj, csontozott	15 - 20	A hús nem lehet rózsaszín
Csirkedarabok	25 - 30	Szúrja meg egy késsel, világos folyadéknek kell kifolynia
1 cm vastag húspogácsa	8 - 10	A hús nem lehet rózsaszín
Kolbász / fasírt	12 - 15	A hús nem lehet rózsaszín
Hot dog	8 - 10	Jól megsült
Égész hal	8 - 10	Opálos kinézet, szétomlik ha villával érnek hozzá
Halfilé szeletek	10 minden 2,5 cm vastagságra	Opálos kinézet, szétomlik ha villával érnek hozzá

SÜTÉSI TANÁCSOK

- A jobb eredmény elérése érdekében melegítse elő a sütőlapot.
- A sütőlapon való sütéshez általában jobb puha hússzeleteket használni. A keményebb húsok megpuhításához azokat pácolja be egy éjszakára.
- A sütőfelület megkarcolásának elkerülésére az étel megfordításához mindig egy műanyag vagy fa lapátot használjon. A halat és a húst lehetőleg csak egyszer fordítsa meg. A többszöri megfordításra nincs szükség, sőt az ételt még szárazabbá teszi. Az ételt sose vágja fel a sütőlap felületén.
- Zöldségek, hal vagy sovány hús sütéséhez olajozza be a sütőlap felszínét egy sütőolaj spray segítségével vagy kenjen rá egy vékony réteg növényi olajat. A zsírosabb húsok vagy pácolt ételek sütéséhez nem szükséges beolajozni a sütőlapot.
- Sose süsse túl sokáig a húst.
- Ha az étel ráragad a sütőlapra, dörzsölje át a sütőlap felületét egy olajjal átitatott konyhai törölpapírral.

Megjegyzés:

- Teljesen normális, ha a sütőlap az első használatkor enyhe szagot és egy kis füstöt bocsát ki.
- A sütés befejezése után, amikor a készülék teljesen lehűlt (ehhez legalább 30 percre van szükség), egy műanyag lapáttal tisztítsa meg a sima vagy bordázott sütőlap felületét. Ha a lapáttal túl sokáig dörzsöli a meleg felületet, a műanyag megolvadhat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A sütés befejezése után, mielőtt bármilyen tisztítási munkába kezdene, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és hagyja teljesen lehűlni a készüléket. Sose mozgassa a készüléket amíg még meleg.
- Húzza ki a csatlakozódugót. Ha a készüléket nem kell meg tisztítani, használjon egy meg nedvesített törölruhát. A CSATLAKOZÓDUGÓT SOSE MÁRTSA VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
- Emelje le a sütőlapot a talprészről és távolítsa el a fém zsírfogó tálcában maradt zsírt. A tapadásmentes bevonatú sütőlap mosogatógépben is mosható. A zsírfogó tálcát és a műanyag talprészt kézzel kell tisztítani.
- A sütőfelület tisztításához ne használjon fémgyapot szivacsokat, agresszív vagy dörzshatású tisztítószerket, mert károsíthatják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon maró hatású, sütők tisztítására szolgáló termékeket, mert károsíthatják a sütőfelületet.
- A sütőfelületre ragadt étel eltávolításához használjon egy

műanyag lapátot. A fogantyúkat minden használat után mossa meg. Ezután alaposan törölje szárazra őket egy puha törölruhával vagy egy konyhai papírtörölvél.

- A hálózati tápkábelt nem szabad vízbe mártani vagy mosogatógépbe tenni. A tápkábelt egy puha törölruhával kell megtisztítani.
- A készüléken lévő csatlakozóaljzatot gondosan szárazra kell törölni az újabb használat előtt.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A készülék alkotórészeit időszakosan változtatják, aktualizálják. Ezért a dokumentációban található néhány utasítás, műszaki specifikáció vagy ábra kissé eltérhet az Ön által vett készüléktől. A használati utasításban található leírások csak tájékoztató jellegűek és nem vonatkoznak specifikus helyzetekre. Ezekkel kapcsolatban semmilyen jog nem érvényesíthető.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználadott készülékek

visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.