

MAGYAR

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülékkel csak így lehet a legjobb eredményt elérni maximális üzemelési biztonság mellett.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

(lásd 3.old. ábra)

Az útmutatóban az alábbi elnevezések fordulnak elő:

- A. Vízsintjelző (a tartály belsejében)
- B. "Drip coffee" szűrőtartó
- C. "ON/AUTO/OFF" gomb fényjelzővel
- D. Kijelző
- E. "SET TIMER" gomb
- F. "SET CLOCK" gomb
- G. "FRESHNESS" fényjelzők (csak néhány modellnél)
- H. "AROMA" gomb fényjelzővel
- I. Tartólap (az üvegkannával ellátott modelleknél melegítőlap)
- J. Tartós szűrő (csak néhány modellnél)
- K. Adagolókanál
- L. (A modell függvényében üveg- vagy hőtartó) kanna
- M. Klórmentesítő szűrő (csak néhány modellnél)

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ezt a gépet "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy megégesse magát a kicsapódó forró vízzel vagy gőzzel, illetve a helytelen használat következtében.
- Ne érjen a készülék forró részeihez (a szűrőtartóval és a melegítőlappal érintkező gőz- és meleg víz adagolási zóna).
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- Ezt a készüléket csak háztartási célra lehet használni. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyermekek) használják, ha valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet. Az esetleges javításokat kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező márkaszervízben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- Ha hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segítségnyújtásnak kell kicserélnie.
- Ha nem használja a készüléket, ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót és zárja el a főkapcsolót.
Ne engedje a gyermekeket a készülékkel játszani.
- Ne mártsa vízbe a gépet.
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

BEÁLLÍTÁS

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket helyezze vízcsaptól, mosogatótól és hőforrástól távol eső munkafelületre.
- Miután a készüléket a munkafelületre helyezte, ellenőrizze, hogy a gép oldal- és hátlapja körül kb. 5 cm, a kávéfőzőgép felett pedig legalább 20 cm szabad tér maradjon.
- A készüléket soha ne állítsa olyan helyre, ahol a környezet hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék).
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártó nem tehető felelőssé a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készülék hálózati csatlakozókábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A kábel sérülése esetén vagy cseréjére kizárólag csak a gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne kockáztassa biztonságát.

KLÓRMENTESÍTŐ SZŰRŐ (CSAK NÉHÁNY MODELLNÉL)

A szűrő megszünteti a víz klóros ízét.

A szűrőt a következő módon szerelje be:

- Vegye ki a klórmentesítő szűrőt a műanyag zacskóból és csapvíz alatt öblítse el.
- Emelje fel a kávéfőző fedelét és felfelé húzva vegye ki a helyéről a szűrőtartó tokot (1. ábra).
- Nyissa ki a tokot és óvatosan illessze a helyére a szűrőt a 2. ábrán jelzettek szerint.
- Zárja be a tokot és lefelé nyomva illessze vissza a helyére.
- A klórmentesítő szűrőt minden 80. ciklus, de legalább a készülék hat hónapos működtetése után ki kell cserélni.

AZ ÓRA BEPROGRAMOZÁSA (3. áBRA)

Illessze a villásdugót a csatlakozóaljzatba. Az első bekapcsoláskor az "AM 0:00" felirat jelenik meg.

A pontos idő beállításához többször nyomja meg az "SET CLOCK" gombot. Ezt a műveletet gyorsan is el lehet végezni, ha egyszerűen lenyomva tartja a gombot.

A pontos időt bármikor be lehet állítani.

FILTERES KÁVÉ-FŐZÉS

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső csővezetéseit át kell mosni az alábbiak szerint:

Készítsen legalább két kanna kávé anélkül, hogy őrölt kávé használna (a "Filteres kávéfőzés" szakasz utasításainak követésével).

- Emelje fel a kávéfőző fedelét és a kanna segítségével töltsen fel a tartályt tiszta, hideg vízzel az elkészítendő kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő vízszint jelzésig (4. ábra).
- Tegye be a tartós szűrőt (kiszerezés szerint) vagy a #4 papírszűrőt a szűrőtartóba (5. ábra).
- A készülékkel járó adagolókanál segítségével töltsen meg a szűrőt őrölt kávéval, majd egyengesse el a kávé (6. ábra).

Az ajánlott mennyiségekhez tanulmányozza az alábbi táblázatokat.

Használjon jó minőségű, közepes finomságúra darált és filteres kávéfőzőhöz való kávé.

1. tábl.: Ajánlott mennyiségek

CSÉSZÉ SZÁM	ADAGOLÓKANÁL * SZ.
12	12
10	10
8	8
6	6

*1 adagolókanál = (kb. 7 g)

A kávé mennyiségét ízlése szerint emelje vagy csökkentse.

A kávé típusa nagyon befolyásolja a készített kávé ízét: ezért tanácsos többfajta kávé kipróbálni hogy megtalálja melyik ízlik Önnek legjobban.

- Üvegkanával rendelkező modellek: Zárja le a kávéfőző fedelét és helyezze a tartólapra a fedővel ellátott kannát (7. ábra). Hőtartó kannával rendelkező modellek: Mielőtt a kannát a tartólapra tenné

győződjön meg, hogy a fedelet le van zárva, azaz a kar egy vonalban van a kanna fogantyújával (8. ábra)

- A kávé íze az AROMA gomb megnyomásával javítható. Ez a funkció egy kávéfőző folyamatot indít el, ami 30 másodperces időközökben enged vizet a szűrőbe. A fokozatos szűrésnek köszönhetően jobb lesz a kávé íze és aromája. A funkció aktiválásához nyomja meg az AROMA gombot: ekkor felgyullad a gombon található jelzőlámpa. A funkció inaktiválásához ismét nyomja meg a nyomógombot. Az AROMA gomb használata akkor javasolt amikor nem kell teljes kannányi kávé főzni.
- Nyomja meg az "ON/OFF/AUTO" kapcsolót (9. ábra). A kapcsolón található jelzőlámpa jelzi, hogy a filteres kávéfőző működik és a kijelzőn megjelenik a "BREW" felirat.
- Pár másodperc után a kávé folyni kezd a gépből. **Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék egy kis gőzt bocsát ki.**
- A kávéfőzés végén a készülék egy hangjelzést ad ki.
- Az AUTO funkcióval rendelkező modelleknél az ON/OFF gombnál nyomja meg 2-szer a gombot. A kapcsolón található jelzőlámpa jelzi, hogy a filteres kávéfőző üzemel és a kijelzőn megjelenik az "AUTO" felirat (10. ábra).
- Néhány modellen (FRESHNESS) világító diódák vannak, melyek azt jelzik, hogy mennyi ideje készült a kávé; Ezek a világító diódák egyenként gyulladnak fel minden 15 percben; 2 órával a kávéfőzés után a készülék kikapcsol.
- Az üvegkannával ellátott modelleknél ha a kávéfőzés után benyomva hagyva az "ON/OFF" kapcsolót, a melegítőlap a kávé melegén, az ideális fogyasztási hőmérsékleten tartja.
- Hőtartó kannával rendelkező modellek: a kávé kiöntéséhez forgassa el a fedelet a 11. ábrán jelzett pozícióba. A fedél kannáról való teljes levételéhez forgassa el a fedelet a 12. ábrán jelzett pozícióba.

Figyelem! Ha a kannát leveszi mielőtt a készülék befejezte volna a kávéfőzést, a kávé főzése nem szakad meg, csak a kávé kannába való kifolyása. Ha a kávéfőzés elején rögtön ki akar tölteni egy kis kávé, azt tanácsos a lehető legrövidebb idő alatt megtenni, nehogy a kávé kifusson.

AZ (AUTO) BEKAPCSOLÁS BEPROGRAMOZÁSA

Győződjön meg, hogy a beállított idő helyes.

A kávéfőzés idejének beprogramozása:

- Nyomja meg a SET TIMER gombot és tartsa lenyomva amíg el nem éri a kívánt bekapcsolási időt.
- Ekkor engedje el a SET TIMER gombot: az óra néhány másodpercig villog.

A TIMER FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Miután

- beállította a be- és kikapcsolási időt az előző szakaszban ismertetettek szerint;
- készítse elő a készüléket a kávéfőzéshez. Nyomja meg gyorsan kétszer az ON/AUTO/OFF nyomógombot (10. ábra). A nyomógombon lévő jelzőlámpa azt jelzi, hogy a készülék működik és a kijelzőn megjelenik az AUTO felirat.

A kávé adagolása néhány perccel a beállított idő után kezdődik. Ezalatt az idő alatt a gép előmelegítést végez a kávé hőmérsékletének optimalizálására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzattól és hagyja lehűlni a gépet.

1. A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószerket. A tisztításhoz elég egy puha és nedves törölköző.
2. A gépet soha ne mártsa vízbe: ez egy elektromos készülék.

VÍZKŐOLDÁS (CSAK NÉHÁNY MODELLNÉL)

Ha lakhelyének ivóvíze kemény, idővel vízkő rakódik le a kávéfőzőben.

A vízkőlerakódás veszélyeztetheti a készülék helyes működését.

Amikor az ON/AUTO/OFF jelzőlámpa villog el lehet végezni a vízkőoldást a kereskedelemben kapható, filteres kávéfőző gépekhez való vízkőoldókkal.

Kezdje el a vízkőoldást a kereskedelemben kapható, filteres kávéfőző gépekhez való vízkőoldókkal.

Ha ezek a termékek nem szerezhetők be, az alábbiak szerint lehet vízkőoldást végezni:

1. Öntsön 4 csésze vizet a kannába.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) (gyógyszertárban vagy drogériában kapható) citromsavat és öntse az elkészített oldatot a víztartályba.
3. Helyezze a kannát a melegítőlapra.
4. Nyomja be a filteres kávéfőzés be/ki kapcsolót és folyasson ki egy csészényi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket.
5. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Ismételje meg még egyszer a 4 és 5. műveletet.
6. Kapcsolja be a gépet és eressze ki az oldatot a tartály teljes kiürüléséig.
7. Öblítse ki a rendszert úgy, hogy legalább 3 alkalommal csak (3 teli víztartálynyi) vízzel üzemelteti a készüléket.

8. A vízkőoldás befejezése után nyomja meg egyszerre a “SET TIMER” és “SET CLOCK” gombot.

A készülékre a jótállás nem érvényes, ha a fentiekben leírt tisztítást nem végzik el rendszere-sen.

A kávéfőző gép vízkőoldását körülbelül minden 300. kávéfőzés után el kell végezni.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A filteres kávé szűrőn való átfolyásának ideje megnőtt	A filteres kávéfőzőben vízkőoldást kell végezni	Végezze el a vízkőoldást a “Vízkezelés” című fejezetben ismertetettek szerint
A kávé ecetízű	Az öblítés nem volt megfelelő	Öblítse át a készüléket a “Vízkezelés” című fejezetben ismertetettek szerint