

Figyelmesen el kell olvasni ezt a használati kézikönyvet a berendezés beszerelése és használata előtt. Csak ilyen módon lehet a legjobb teljesítményt elérni és a legbiztonságosabb használatot biztosítani.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ez a készülék "kávéfőzésre" készült. Ügyelni kell, hogy ne forrázzák le magukat a kifröccsenő vízzel, vagy a kimenő gőzzel, vagy ne használják tévesen a berendezést.
- A gyártó nem vállal felelősséget az esetenkénti nem megfelelő, téves és ésszerűtlen használat miatt keletkezett károkért.
- Használat közben nem szabad a készülék forró részeihez érni.
A markolatokat és a fogókat kell megfogni.
- Nem szabad a készülékhez érni vizes és nedves kézzel vagy lábakkal.
- A készülék meghibásodása, vagy nem a megfelelő működése esetén, ki kell a készüléket kapcsolni kihúzva az villásdugót az áramcsatlakoztató aljzatból. Javítások szükségessége esetén kizárólag a gyártó által engedélyezett hivatalos műszaki aszisztencia központhoz kell fordulni és eredeti cserealkatrészek használatát kell kérni. A fentiek figyelmen kívül hagyása a készülék használatát nem teszi többé biztonságossá.
- Ennek a berendezésnek tápkábelét soha sem cserélheti ki a felhasználó maga, mert a kábel kicserélésekor speciális eszközöket kell használni. A kábel megrongálódása és kicserélésének szükségessége esetén kizárólag a gyártó által engedélyezett hivatalos műszaki aszisztencia központhoz kell fordulni, bármely kockázat felmerülésének kizárása céljából.
- A készüléket nem szabad csökkentett testi-lelki képességű személyeknek (gyerekeknek sem) használniuk, vagy azoknak, akik nem rendelkeznek a készülék használata során szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak egy szakember alaposan fel nem készítette őket és fel nem ügyeli tevékenységüket testi épségük garantálása érdekében. Nem szabad a gyerekeket hagyni, hogy a készüléket játékszerként használják.
- A csomagolás eltávolítása után, ellenőrizni kell a készülék épségét. Ha készüléken rendellenes-

ségeket észlelnek, nem szabad azt használni és szakemberekhez kell segítségül fordulni.

- A csomagoló anyagok (műanyagzsákok, kinyújtható polisztirol, stb.) veszélyesek lehetnek, tehát, ne kerüljenek gyerekek kezébe.
 - A gépet soha sem szabad vízbe tenni: ez t.i. egy áramberendezés.
 - Ki kell húzni a villásdugót az áramcsatlakoztató aljzatból és ki kell kapcsolni a fő árammegszakítót, amikor a készüléket nem használják. Nem szabad a készüléket főlőslegesen áramellátás alatt tartani.
 - Mint minden áramberendezés használata esetén, a megfelelő magatartással és óvatossággal kell használni ezt a készüléket is, főként gyermekek jelenléte esetén.
 - Ez a berendezés kizárólag háztartásokban használható. Nem használható:
 - üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken konyhaként használt helyiségekben
 - vidéki vendégfogadóknak
 - szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
 - kiadó szobákban.
- A készüléknek az előírt használati módtól eltérő használati módja nem rendeltetésszerű és veszélyes használati módnak minősül.
- Az élelmiszeripari termékek használatára szolgáló anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi Uniók jogszabályzat előírásainak.

A BEREDEZÉS LEÍRÁSA

(lásd a 3. oldalon jelenlevő ábrát)

Az alábbi terminológiát használjuk a következő oldalakon:

- A. Üvegkanna (csak némelyik modellen)
- B. Hőálló kanna (csak némelyik modellen)
- C. Adagoló eszköz
- D. Csészetartó felület
- E. Nyitó markolat
- F. Vízöltő kamra
- G. Kávé szűrőtartó
- H. Állandó használatú szűrő (csak némelyik modellen)
- I. Lap (melegítő, csak az üvegkannás modelleken)

Egyetlen egy megszakítóval rendelkező modellek

- J. ON/OFF gomb bekapcsolást jelző fényjelzővel (csak némelyik modellen)

Elektomos modellek

- K. Fényjelző ON/AUTO
- L. ON/AUTO/OFF gomb
- M. SET TIMER gomb
- N. Kijelző
- O. SET CLOCK gomb
- P. ÍZBEÁLLÍTÓ gomb
- Q. ÍZ jelző lámpa

ÓRA BEPROGRAMOZÁS

Be kell tenni a villásdugót az áramcsatlakoztatóba; az első bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik az "AM 0:00" kiírás. A pontos óra beállításakor, le kell nyomni és lenyomva kell tartani a "SET CLOCK" gombot (1. ábr.) a pontos óra eléréséig; majd el kell engedni a gombot. Az órát bármelyik pillanatban be lehet állítani.

BESZERELÉS

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a készülék épségét. Ha a készülék nem ép, nem szabad azt használni és szakember segítségét kell kérni.
- A csomagoló anyagok (műanyagzsákok, kinyújtható polisztirol, stb.) veszélyesek lehetnek, ne kerüljenek gyerekek kezébe.
- Helyezzék el a készüléket egy olyan munkafelületre, amely távol van a vízcsapoktól, a mosogatóteknőktől és a hőforrásoktól.
- Miután a készüléket elhelyezték a munkafelületen, ellenőrizni kell, hogy a készülék körül oldalt és

mögötte körülbelül 5 cm távolságú szabad hely maradjon, és legalább 20 cm felette

- A készüléket soha sem szabad olyan helyiségben beszerelni, ahol a hőmérséklet 0°C fok alá süllyes, vagy azzal egyenlő (amennyiben a készülékben levő víz befagy, a készülék meghibásodik).
- Ellenőrizni kell, hogy a táphálózati áramfeszültség értéke megfelelően a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel, a készüléket kizárólag, legkevesebb megengedett 10 A –es, hatékonyan földelt áramcsatlakoztatóhoz szabad csatlakoztatni. A gyártó nem vonható felelősségre a készülék földelésének mellőzése miatt keletkezett károkért.
- Abban az esetben, ha a készülék villásdugójának jellemzői nem felelnek meg a rendelkezésre álló áramcsatlakoztató jellemzőivel, szakembernek kell kicserélnie a villásdugót.
- Ennek a berendezésnek tápkábelét soha sem cserélheti ki a felhasználó maga, mert a kábel kicserélésekor speciális eszközöket kell használni. A kábel megrongálódása és kicserélésének szükségessége esetén kizárólag a gyártó által engedélyezett hivatalos műszaki asszisztencia központhoz kell fordulni, bármely kockázat felmerülésének kizárása céljából.

KÁVÉFŐZÉS A SZÜRŐ HASZNÁLATÁVAL

FIGYELEM: az első alkalommal való kávéfőzéskor ki kell mosni a gépen az összes kiegészítőt és meg kell szárítani a készülék belső vezetőkeit úgy, hogy legalább két kannát feltöltenek darált kávé használatával.

- Ki kell nyitni a markolat kifele való húzásával az első lappantyút és a kannával friss vizet kell önteni a tartályba a szintjelző résen keresztül, a készülékhez tartozó kannát javasolt minden esetben adagolóként használni, mert a kanna maximális térfogata megfelel a tartályval (3. ábr.)
- Az állandó használatú szűrőt (amennyiben rendelkezésre áll) a szűrőtartóba kell tenni (4. ábr.), azokon a modelleken, amelyeken ez nincs jelen, papírszűrőt kell használni.
- Tegyenek darált kávé a szűrőbe a készülékhez tartozó adagolóval és simítsák el egyenletesen a kávé mennyiségét (5. ábr.). a javasolt mennyiségeket az 1-es táblázat tartalmazza. Jó minőségű, közepesen őrölt és szűrő használatával készített kávé készítésére szolgáló darált kávé kell használni.

1-es tábl.: javasolt mennyiségek

CSÉSZEK SZÁMA	ADAGOK SZÁMA*
12	12
10	10
8	8
6	6
4	4

* 1 csapott adag= 1 kávéskanál (5g)

Tetszés szerint növelni, illetve csökkenteni lehet a kávé mennyiséget.

A táblázaton jelzett mennyiségek jelzésérték ek, tetszés szerint és a kávé típusa szerint módosíthatók: **soha sem szabad 12 adagnál több kávé használni (üvegkannás modelleken) vagy 10 adagnál többet (a h álló kannás modelleken) kellemetlen eredmény elkerülése végett.**

Az elkészült kávé nagymértékben befolyásolja a kávé minősége:

javasolt többféle minőségű kávé kipróbálni , amíg megtalálják a megfelelőt.

- **Üvegkannás modellek:** be kell csukni az előlő lappantyút és a zárt kannát a lapra kell tenni (6. ábr.).

Hőálló kannás modellek: mielőtt a kannát a lapra helyeznék, ellenőrizni kell, hogy az jól záródik-e (7- ábr.)

- **Villanyvezérlésű modellek:** a kávéíz javítható az ÍZ gomb lenyomásával. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy csepegtetéssel lassan kerüljön víz a szűrőbe; a kávé, lassankénti megszűréssel finomabb illatú és ízű lesz. Ennek a funkciónak aktiválására le kell nyomni az ÍZ gombot: a gombon levő fényjelző kigyúl. A gomb ismételt lenyomásával ki lehet iktatni ezt a funkciót. Az ÍZ gomb használata abban az esetben javasolt, amikor nincs szükség egy teljes kannányi kávé lefőzésére. Le kell nyomni az "ON/AUTO/OFF " kapcsolót (8. ábr.). A vörös színű fényjelző jelzi, hogy a szűrős kávéfőző gép használatra készen áll és a kijelzőn megjelenik a "BREW" kiírás:

- **Egyetlen egy kapcsolóval ellátott modellek.** Le kell nyomni ON/OFF megszakítókapcsolót (9. ábr.). A vörös színű fényjelző jelzi, hogy a szűrős kávéfőző gép használatra készen áll.
- Néhány másodperc múlva a kávé kezd kifolyni a gépen. **Teljesen normális, ha a kávé kibocsátás alatt a készülék kevés gőzt bocsát ki magából.**
- **Az üvegkannás modelleken,** ha az "ON/OFF" gombot lenyomva tartják a kávé kifolyása után, a melegítő lap a megfelelő hőmérsékleten tartja a kávé. A készülék két óra eltelte után automatikusan kikapcsol.
- **Hőálló kannás modellek:** a kávé kiöntésekor a fedelet a 10. ábrán jelzett pozíció eléréséig kell elforgatni. A kanna fedelének teljes levételekor a fedelet el kell forgatni a 11. ábrán látható módon. A kávékibocsátás befejeződésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

Figyelem: ha a kannát kiveszik mielőtt a gép befejezte volna a kávéfőzést, nem áll le a kávéfőzés, hanem csak annak kifolyása szűnik meg a kannába; abban az esetben, ha kevés kávé szeretnének a kannából kiönteni, javasolt, hogy a műveletet a lehető legrövidebb időn belül elvégezzék, a kellemetlen eredmény elkerülése végett.

BEKAPCSOLÁS BEPROGRAMOZÁSA (AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD) (csak az elektromos vezérlésű modelleken)

Ellenőrizni kell, hogy a beállított óra pontos legyen. A kávéfőzés órájának beállításakor:

- le kell nyomni a SET TIMER gombot és lenyomva kell tartani a kívánt kávéfőzési óra beállításaig.
- Majd el kell engedni a SET TIMER gombot: a beprogramozásig, az óra néhány pillanatig villog a kijelzőn: a kijelzőn megjelenik a pillanatnyi óraadat.

A TIMER FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Miután:

- az előbbi bekezdésben bemutatott módon beállították a bekapcsolási és kikapcsolási időpontot;
- a készüléket elő kell készíteni a kávéfőzésre: gyorsan le kell kétszer egymás után nyomni az ON/OFF/AUTO gombot (12.

ábr.).

A K fényjelző zöld színűvé válik és jelzi, hogy a készülék működik: a kijelzőn megjelenik az AUTO kiírás.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármely tisztítási, vagy karbantartási művelet elkezdése előtt ki kell a gépet kapcsolni, ki kell húzni a villásdugót az áramcsatlakoztató aljzatból és hagyni kell, hogy a gép lehűljék.

1. A gépet nem szabad súrolószerekkel, vagy oldószerekkel tisztítani. Elegendő nedves és puha törleröngyöt használni.
2. A készüléket soha sem szabad vízbe tenni: ez egy elektromos berendezés.

VÍZKŐOLDÁS

Amennyiben az Önök által használható víz kemény, a vízkő idővel lerakódik a készülékben. A vízkő lerakódás rongálja a gépet.

Minden 60 használati ciklus után javasolt elvégezni a vízkőoldást.

A vízkőoldást a kereskedelmében kapható, a szűrős kávéfőző gépeken használható, megfelelő vízkőoldó szereket használva kell elvégezni.

1. A terméket a kannában kell feloldani a vízkőoldószer csomagolásán olvasható használati utasításokat követve;
2. Az oldatot a víztartályba kell önteni;
3. A kannát a lapra kell tenni;
4. Le kell nyomni a szűrős kávéfőző be/kikapcsoló gombot, egy csészéni oldatot kell kiengetni, majd ki kell a gépet kapcsolni;
5. 15 percig hagyják állni az oldatot, majd meg kell négyyszer, vagy ötször egymás után ismétetni a műveletet.
6. Be kell a gépet kapcsolni, és addig kell működtetni, amíg a tartály teljesen ki nem ürül.
7. Legálább háromszor kell csak vízzel a készüléket működtetni (három vízzel telített tartállyal).

A garancia érvényét veszíti, ha a tisztításra nem a fentiekben leírt módon kerül sor.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Áramfeszültség :	220-240V~50/60Hz
Felvett áramerősség:	900W
LxHxP méretek:	235x333x280 mm
Súly:	2,27 kg

CE A készülék a következő EK irányelveknek megfelelően készült:

- 2006/95/EK Alacsony Áramfeszültség Irányelv és annak utólagos módosításai;
- EMC 2004/108/EK Irányelv és annak utólagos módosításai

A termék előírászerű hulladékkezelésére vonatkozó tudnivalók a 2002/96/EK Európai Közösségi Unió Irányelv értelmében



A terméket használati idejének lejáratát követően nem szabad azt urbánus hulladékként eldobni.

A helyi önkormányzatok által engedélyezett, megfelelő, szelektív hulladékgyűjtő központokban lehet leadni, vagy azoknál a viszonteladónál, amelyek ezt a fajta szolgáltatást biztosítják.

Ha a villanyberendezést egyéb hulladékoktól külön választva hulladékkezelik, elkerülhetők a környeztkárosító és egészségromboló következmények, amelyek a készülékek nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkeznek és jelentős energia- és anyagfelhasználási magtakarítással visszaszerzhetők a berendezéseket alkotó anyagok.

A készüléken az áthúzott szeméttároló jel jelzi azt, hogy a villanykészüléket kötelező az egyéb hulladékoktól külön hulladékkezelni.