

MAGYAR

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. Csak így tud biztonságos használat mellett kiváló eredményt elérni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni a következő oldalakon

- A. Vízmelegítő
- B. Vízmelegítő dugója
- C. Gőzkiengedő tárcsa
- D. Gőzadagoló cső
- E. Csepegető tálca
- F. Cseppfelfogó tálca
- G. Fedeles kancsó
- H. Habosító
- I. Csészeadapter (ha van)
- J. Szűrőkanál
- K. Szűrő
- L. Adagolókanál
- M. ON/OFF kapcsoló
- N. Vízmelegítő zuhany
- O. Italválasztó (ha van)

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiáramló vízszugár ill. gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskó, polisztírol hab) ne hagyja gyermek közelében, mert veszélyforrást jelenthetnek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen,

hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.

- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy gyerekek sose játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet a csatlakozódugó kihúzásával együtt. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező szervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek alkalmazását. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező szervizhez forduljon annak érdekében, hogy a gép károsodását és a baleseteket megelőzni.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizni kell, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket min. 10 A áramerősséget elbíró, megfelelő földeléssel rendelkező csatlakozó aljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség olyan balesetekért, amelyek a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából erednek.
- Ha a csatlakozó aljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozó aljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- 1 Az óramutatóval ellenkező irányba csavarja ki a vízmelegítő dugóját
- 2 A mellékelt kancsóval (1. ábra) öntsön vizet a melegítőbe (2. ábra), a szöveg végén található táblázat útmutatása szerint. **Ne töltsön bele az előírtnál több vizet, mert ez a készülék helytelen működéséhez vezet.** A vízmelegítő feltöltése alatt az ON/OFF kapcsolónak OFF helyzetben kell állnia.
- 3 A vízmelegítő dugóját az óramutató járásával megegyező irányba csavarja vissza.
- 4 A szűrőt tegye be a szűrőtartóba (3. ábra).
- 5 Tegyen a szöveg végén található táblázat útmutatása szerinti kávéadagot a szűrőbe (4. ábra). Fontos közepes finomságú daráltkávét használni. (Ha nagyon finomra darált kávét használ, akkor a szűrő eldugulhat. MOKKA kávé használata javasolt).
- 6 A szűrő szélén lévő esetleges kávémenyiséget távolítsa el (5. ábra).
- 7 A szűrőtartó beakasztásához tegye azt a vízmelegítő zuhany alá (6. ábra). Ezután nyomja a szűrőtartót felfelé és ezzel egyidejűleg fordítsa jobbra, ütközésig. Nem lényeges, hogy a szűrőtartó fogója a készülék középső vonaláig érjen. Az a fontos, hogy a szűrőtartó stabilan a helyén legyen.
- 8 A fedeles kancsót úgy kell a szűrőtartó alá állítani, hogy a szűrőtartó két rése a kancsó fedelén található nyíláson belül legyen (7. ábra).
9. Az italválasztót (ha van) a kívánt kávé típus szerint kell beállítani: "LIGHT" könnyű kávé, "MEDIUM" közepes erősségű és "STRONG" erős kávé (8. ábra).
- 10 Ellenőrizze, hogy a gőztárcsa jól lett-e elzárva és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (9. ábra). A fényjelző kigyullad.
- 11 Legalább három percet kell arra várni, hogy a kávé kezdjen kifolyni. Várja meg, hogy az összes víz kifolyjon a melegítőből. Kapcsolja ki a készüléket a kávé kifolyása után.
- 12 **A melegítő dugójának kicsavarása, illetve a szűrőtartó kivétele előtt a gőztárcsát (10. ábra) lassan elfordítva engedje ki a megmaradt nyomást.**

A "biztonsági dugóval" rendelkező modellek esetében a dugó úgy lett kiképezve, nem lehet azt egész addig kicsavarni, amíg a melegítő le nem hűlt. Ha bármilyen oknál fogva ki kellene csavarni, akkor a fentleírt módon először mindig ki kell engedni a gőzt.

- 13 A felhasznált kávét úgy veheti ki, hogy a megfordított szűrőtartót odaveregetve kirázza (11. ábra), vagypedig a szűrőtartót vízsugár alatt elmossa, majd lecsöpögteti.

MEGJEGYZÉS: az "új" szag eltávolítása érdekében főzzön le pár csésze kávét a készülékkel, de ezeket öntse ki.

AZ ADAPTER FELSZERELÉSE (ha van)

Az adaptert akkor használja, amikor a kávét közvetlenül a csészébe kívánja csepegtetni. Használata egyszerű, illessze a szűrőkanál alsó részére (12. ábra).

KAPUCINER KÉSZÍTÉSE

- 1 Az alábbi táblázat útmutatása szerinti tejmenyiséget öntse a kancsóba. A legjobb eredményt friss, magas zsírtartalmú és hűtőszekrény hőmérsékletű tej felhasználásával ér el.
- 2 A tejet öntse egy forralóedénybe. Ennek kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy a tej térfogata háromszorosára fog nőni.
- 3 Ezután a "Presszókávé készítése" című rész 1-9. pontjait kövesse.
Ne felejtse el, hogy 2 csésze kapuciner készítéséhez több víz kell, mint 2 csésze kávéhoz, mert a tej felgőzöléséhez is szükséges.
Tanácsos a kifolyásszabályzót a "MEDIUM" fokozatra állítani.
- 4 Folyassa a kávét a kancsó oldalfalán bejelölt 2-es számig, majd állítsa be a "CAPPUCCINO" fokozatot.
A tejes edényt helyezze a gőzadagoló cső (13. ábra) alá úgy, hogy a cső szája a tej felületéhez érjen, majd lassan eresse ki a gőzt a tárcsa óramutatóval ellentétes irányba való elforgatásával.
- 5 A forralóedényt a habosító alatt a 14. ábra szerint mozgassa felfelé és lefelé (így éri el a legtöbb habot). A tejet a addig gőzölje, amíg van gőz a melegítőben, majd a gőztárcsát forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
- 6 A maradék kávét folyassa a szűrőtartón kere-

sztül a kancsóba kb. három percen keresztül, majd az ON/OFF kapcsolóval zárja el a készüléket.

N.B.: a tartály dugójának kicsavarása, vagy a szűrőtartó kivétele előtt teljesen ki kell üríteni a készülékből a maradék gőzt a tárcsa lassú elforgatásával.

- 7 A felvert tejet lassan öntse a kávéra egy kiskanál segítségével, majd kapucinere tökéletes lesz, ha a tetejét beszórja kakaóval.
- 8 A használat után azonnal távolítsa el a tejet a gőzcsőről (a kapuciner készítésére szolgáló csőről), mert a rászáradt tejet nehéz lemosni.

Figyelem: ehhez a gőztárcsát az óramutató járásával ellenkező irányba kell elforgatni.

FONTOS: a habosítót használat után mindig tisztítsa meg. Az alábbiak szerint járjon el:

- Az óramutató járásával egyező irányba csavarva vegye le a habosítót (15. ábra) és gondosan mossa el langyos vízben.
- Ellenőrizze, hogy a habosító 16. ábrán mutatott három rése ne legyen eltömődve. Szükség esetén egy tűvel tisztítsa ki őket.
- Tisztítsa meg a gőzadagoló csövet, de vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- Csavarja vissza a habosítót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tilos a gép tisztítását oldószerekkel vagy dörzshatású mosogatószereket végezni. A tisztításhoz elegendő egy puha és nedves kendő használata.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcsezt, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

A SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el az őrölt kávéhoz való szűrőtartó tisztítását:

- Távolítsa el a szűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. Sose végezze a mosást mosogatógéppel.
- Gondosan tisztítsa meg a fémszűrőt meleg vízzel és egy kefe segítségével (17. ábra). Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket gombostű segítségével (18. ábra).

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti tisztítást.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el a vízmelegítő zuhany tisztítását:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (19. ábra).
- Törölje meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (20. ábra).
- Gondosan tisztítsa meg a zuhanyt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket gombostű segítségével.
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben mindig keféletti.
- Szerelje vissza a zuhanyt.






A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti tisztítást.

VÍZKŐOLDÁS

Kb. minden 300. csésze kávé elkészítése után el kell végezni a készülék vízkőoldását. Tanácsos a kereskedelemben beszerezhető és kifejezetten a presszókávéfőzőgéphez árult termékeket használni. Amennyiben nem tudja megvásárolni, az alábbiak szerint járjon el:

1. A kávéfőzőgépet tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a hálózatról.
2. A kancsót töltsen tele.
3. Oldjon fel 1 kanál (kb. 10/15 gr) citromsavat (gyógyszertárban szerezheti be);
4. Az így nyert oldatot öntse a vízmelegítőbe.
3. Csavarja vissza a vízmelegítő dugóját és hagyja hatni az oldatot kb. 30 percet.
4. A választót állítsa "LIGHT" fokozatra.
5. Helyezze be a szűrőt és a szűrőtartót (kávé nélkül).

6. A kancsót állítsa a cseppfelfogó tálcára.
7. A dugót csatlakoztassa az aljathoz.
8. Kapcsolja be a készüléket. Pár perc elteltével a meleg oldat a szűrőtartón keresztül a kancsóba fog folyni.
9. A gőzcsövet vezesse egy csészébe vagy egy pohárba. Nyissa ki a gőztárcsát pár másodpercre, miközben a vízkőoldó folyadék a szűrőtartón átfolyik. Ezáltal a cső belsejében lerakódott minden tejmaradékot eltávolít.
10. Zárja el a gőztárcsát (a vízkőoldó folyadék továbbra is folyik a kancsóba).
11. Amikor nem jön ki több folyadék a kancsóba, kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni. Vegye ki a szűrőtartót, a szűrőt és a kancsóval együtt öblítse el őket.
12. A vízkőoldó folyadék tökéletes eltávolításához legalább 2 ciklust főzzön le daráltkávé nélkül.

Az alábbi italokat készítheti	A kancsóba töltendő vízmennyiség	A szűrőbe töltendő kávé mennyiség	A kancsóba töltendő tej mennyiség
2 presszókávé			
2 kapuciner	A vízszintnek a kancsó falán negyedik vonalig kell érnie. 		Max. 1 kancsó folyadékkal tölts fel a 4-es vonalig. 
4 presszókávé			
4 kapuciner	A vízszintnek a fém pánt alsó határáig kell érnie. 		Max. 2 kancsó folyadékkal tölts fel a 4-es vonalig. 