

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket.
- Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne használja a készüléket, a burkolat védelme érdekében a forgó alkatrésze sérült vagy tönkrement.
- A készüléket kizárólag háztartási célú használatra gyártották.
Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülék használata gyermekek számára tilos. A készüléket és annak kábelét gyermekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

BIZTONSÁG



Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági tudnivalókat:

- Ne érjen a készülékhez vizes kézzel. Ne érjen a villásdugóhoz vizes kézzel.
- Győződjön meg, hogy a használt csatlakozóaljzat mindig könnyen megközelíthető, mert csak így lehet szükség esetén kihúzni a villásdugót. Ha ki akarja húzni a villásdugót a csatlakozóaljzataból, közvetlenül a dugót húzza meg.
- Sosem húzza meg a kábelt, mert megsérülhet. A készülék hibáit ne próbálja meg megjavítani.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból és forduljon a Műszaki szervizhálózathoz.
- A villásdugó vagy a hálózati csatlakozókábel sérülése esetén azokat, a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a De'Longhi Műszaki szervizhálózattal cseréltesse ki.
- A berendezést nem szabad a vízbe beletenni.



Veszély!

- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) gyermekektől távol kell tartani.
- A berendezést nem szabad villany tűzhelyek, gáz tűzhelyek fölé, vagy azok közelében, vagy egy bemelegített kályhában elhelyezni.
- Ellenőrizze, hogy a kávéörlőben nincsenek külső tárgyak jelen.
- A pengék meg vannak élezve. Nagyon ügyeljen azok megfogásakor.
- Soha se vegye le a fedőt, míg a pengék teljesen nincsenek leállva. Amint a gombot elengedte, a pengék 2-3 másodperc múlva leállnak.
- Ne érintse meg a mozgásban levő részeket.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a berendezést csakis rendeltetésének megfelelően kell használni. Bármely más használati módja nem rendeltetésszerű. Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett károkért. Soha sem daraboljon jeget a berendezéssel, vagy ne használja az utasításokkal ellentétes módon.

Használati útmutató

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Az útmutatóban foglalt utasítások betartásának elmulasztása sérüléseket és a készülék károsodását okozhatják. A gyártó nem felel a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából származó károkért.



Megjegyzés:

Gondosan őrizze meg ezeket az útmutatásokat. Amennyiben a sor kerül a készülék átadására más személynek, adja át neki ezt a használati útmutatót is.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

(pag. 3 - A)

- A1. Tisztító kefe
- A2. Kávétartó fedele
- A3. Kihúzható kávétartó
- A4. Kébeltekercselő
- A5. Csésze számának kiválasztására szolgáló kapcsoló (csak a KG49 modellen)
- A6. Örlési fokjelző lámpák (csak a KG49 modellen)

A SZÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉSE

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és az összes tartozék jelenlétét. Ne használja a készüléket nyilvánvaló sérülések észlelése esetén. Ebben az esetben forduljon a De'Longhi Műszaki szervizhálózathoz.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA



Áramütés veszélye!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán fel-tüntetett értékkel. A készüléket csak hatékonyan földelt, meg felelően telepített és minimum 10 A terheletű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdu-gójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a meg-felelő típusúra.

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

- Tegye a berendezést egy sima felületre.
- Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja le a fedelet a tartóról és emelje fel (1. ábr.).
- Tetszés szerinti mennyiségű szemes kávé-t öntsön a tartóba (2. ábr.).
- Csavarja vissza a fedelet, az óramutató járásával megegyező irányba csavarva ütközésig (3. ábr.) Ha a fedél nincs a megfelelően visszatéve, a védelmi biztosíték megakadályozza a gép bekapcsolását.
- Húzza ki a kellő hosszúságban a kábelt és csatlakoztatódugja a villanydugaszba (4. ábr.).
- Azoknak a modelleknek esetén, ahol ez jelen van, csavarja a kiválasztó gombot (A5) arra a kávé mennyiségre, amely megfelel annak a csészeszámnak, ahánynak szemes kávé-t kell örlőnie (5. ábr.) Mindenesetre, ezt a megfelelést csak hozzávetőlegesen vegye számításba mivel, a mennyiség változhat a szemes kávé íze, típusa és pörkölése alapján, és a kiválasztott örlési fok szerint is: semmiképpen se töltse a MAX jelzésen túl a kávé tartót.
- Nyomja le a fedelet a kávéörli aktiválásához (6. ábr.) és tartsa lenyomva a kívánt örlési fokozat megvalósulásáig.
- Az (A6) örlési fokjelző lámpával (szemcsés, közepe, finom), ellátott modelleken nyomja le a fedelet és akkor engedje el, amikor a kívánt örlési foknak megfelelően kigyúlj az jelzőlámpa. Vegye figyelembe, hogy amikor a lengedte a fedelet, akár néhány pillanatra is, a berendezés visszaáll a gyári beállításra és újratekinti az örlést úgy, mintha egész szemes kávé lenne benne.

HASZNÁLATI TANÁCSOK

- A kávé tartó fedelét mindig tartsa hermetikusan lezárva, hogy a kávé szemeke íze megmaradjon.
- Csak az éppen szükséges mennyiségű kávé-t örlje le.
- Általános érvénnyel, számítson egy kanál szemes kávé-t csészeenként (pl. 4 kanál szemes kávé, 4 csésze-hez). Természetesen, az egyéni ízlés alapján meghatározott leg-megfelelőbb mennyiség kiszámítása idővel alakul ki.
- Az örlési fokjelző lámpával ellátott modelleken tartsa szem-előtt, hogy: a "DARABOS" (=szemcsés) örlés a perkolált kávé-hoz való; a "KÖZEPES" (=közepes) örlés a moka kávé-hoz való; a "FINOM" (=finomszemcsés) örlés a presszó kávé-hoz való.
- A berendezés használatai között legalább egy percre el kell telnie, elkerülve a túlmelegedést.
- A kávé frissességének tekintetében a megfelelő minőség-biztosítása érdekében a berendezést használat után min-den alkalommal tisztítsa meg, főként, amikor egyéb élel-miszer (pl. cukor) örlése után szeretne kávé-t örlőni.

Semmiképpen sem javasolt olajos magokat (pl. amerikai mogyorót), vagy túl kemény magokat (pl. rizset) őrölnibenne.

TISZTÍTÁS



Áramütés veszélye! Bármely tisztítási művelet kezdete előtt, a gépet ki kell kapcsolnia és le kell kapcsolnia az elektromos ellátásról. Soha se tegye a gépet vízbe.

- Vegye ki a dugaszt a csatlakoztatóból. Mossa meg a fedelet vízzel és semleges tisztítószerrel. Majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
- A szemes kávé tartó tisztítását megkönnyítendő ki lehet vezetni húzni, kikapcsolva azt, az óramutató járásával megforgatva irányba elforgatva, majd felemelve (7. ábr.).
- Távolítsa el ebből a maradék őrölt kávé a berendezés kiegészítőjéhez tartozó kefével (8. ábr.). A kávé tartót ne mártssavízbe, mivel abban megrongálódhat.
- A kávé tartó visszatételkor, helyezze be, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba rögzülésig.
- Puha ronggyal tisztítsa meg a berendezés külső részét.
- Amikor a berendezést nem használja, csavarja vissza a tápkábelt a megfelelő (A4) kábeltekercselő használatának segítségével.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240V ~ 50/60 Hz max. 10A

Felvett teljesítmény: 170 W

Súly: 1 Kg



A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.