

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket.
- Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne használja a készüléket, a burkolat védelme érdekében a forgó alkatrésze sérült vagy tönkrement.
- A készüléket kizárólag háztartási célú használatra gyártották.
Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülék használata gyermekek számára tilos. A készüléket és annak kábelét gyermekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.

- Ne tegye a készüléket elektromos vagy gáz tűzhelyek fölé vagy közelébe, vagy előre melegített sütőbe.
- Ellenőrizze, hogy a kávédaráló belsejében nincsenek-e idegen tárgyak.
- Kerülje a mozgásban levő részekkel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak a tervezett célra használható. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Soha ne próbáljon meg jeget darálni vagy az útmutatóban megjelöltektől eltérő célokra használni.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

LEÍRÁS

(3 - A old.)

- A1. Kávétartó fedelet
- A2. Kihúzható daráló
- A3. Kávétartó
- A4. ON/OFF nyomógomb
- A5. Őrölt kávé tartó fedele
- A6. Őrölt kávé tartó
- A7. Őrölt kávé tárolására alkalmas mélyedés
- A8. A készülék fő része
- A9. Az őrlési finomságát szabályozó gomb
- A10. Csésze szám kiválasztó gomb

A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illeszkedik össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEKE

A kávédaráló használatára előtt egy puha, nedves ronggyal tisztítsa meg a külső tartót és a kávészem betöltő tartót.

Mossa el a tartó fedelét, az őrlött kávé tartót és az őrlött kávé tartó fedelét meleg, szappanos vízben, majd öblítse le és szárítsa meg őket; moshatók a mosogatógép felső részén is.



Figyelem:

A darálót tilos elmosni és mindig szárazon kell tartani.

A darálót kemény sűrűjű kefével kell tisztítani.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket sík felületen használja.
- Tegye be az őrlött kávé tartót (A6) a hozzá tartozó fedéllel (A5) a mélyedésbe (A7).
- Vegye le a kávészem betöltő tartó fedelét (1 ábr.)
- Töltse a kívánt kávészem mennyiséget a tartóba (2 ábr.): a kávédaráló minden kiválasztott csészéhez kb. 1 evőkanál kávé darál. Ne töltsön a tartóra vésett MAX szintjelzésen túl.
- Tegye vissza a fedelet és győződjön meg arról, hogy helyesen tette vissza, ütközésig nyomva (3 ábr.). Ha a fedelet nem megfelelően helyezte vissza, a kávédaráló nem működik.
- Illessze a dugót a csatlakozójába (4 ábr.).
- Állítsa a szabályozógombot (A10) annak a csésze számnak megfelelő mennyiségre, amelyhez szemes kávé kíván darálni (5 ábr.). Mindenképp ezt a megfelelő használat hivatkozásként, mivel a mennyiség a kávészemek íze, típusa és pörkölése, valamint a választott darálási finomság függvényében fog változni.
- Állítsa be a kávé darálás finomságát a vonatkozó szabályozógombot a kívánt kávé típusra állítva (6 ábr.).
- Nyomja meg az ON/OFF gombot (A4) a kávédaráló bekapcsolásához. Miután elérte az előzetesen kiválasztott kávé mennyiséget, a készülék automatikusan leáll.
- Ha szeretné a készüléket a kávédarálás befejezése előtt leállítani, nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Távolítsa el az őrlött kávé tartót, finoman ütögesse meg az edényt, vegye le a fedelet és öntse az őrlött kávé a kávéfőzőgép szűrőjébe.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

- A szemes kávé tartó fedelét mindig hermetikusan zárja le a kávészemek ízének és aromájának megőrzéséhez.
- Csak a pillanatnyilag szükséges kávé mennyiséget darálja le.
- Soha ne töltsön meg túlságosan a szemes kávé tartót. Általánosságban csészenként egy evőkanál szemes kávéval számoljon (pl. négy evőkanál szemes kávé négy csésze

kávéhoz). Természetesen az egyéni ízlés szerinti optimális mennyiségeket csak idővel lehet eltalálni.

- Használja az őrlési finomságot szabályozó gombot (6 ábr.) a használt kávéfőzőgép típusa szerinti darálás beállításához. a "COARSE" (= durva) őrlés ideális a kávéfőző gépekhez; a "MEDIUM" (= közepes) darálás ideális csepegtető és mokka kávéfőzőkhöz; a "FINE" (= finom) darálás eszpresszó kávéfőzőkhöz ideális. Ne módosítsa a darálást a készülék működése közben.
- Két használat között legalább egy percnél kell elteltetnie, hogy megelőzze a készülék túlmelegedését.
- A kávé frissességének biztosítása érdekében, a készüléket minden használat után tisztítsa meg, főleg akkor, amikor a darálón más élelmiszereket követően (pl. cukor) kávézt darál. Nem javasoljuk olajos (pl. amerikai mogyoró) vagy túl kemény magvak (pl. rizs) darálását.

TISZTÍTÁS



Veszély!

Bármilyen tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

- Húzza ki a villásdugót a dugaljából.
- A fedelet vízzel és semleges mosószerrel mossa el. Majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
- A daráló (A2) kivételéhez állítsa az őrlés finomságát szabályozó gombot (6 ábr.) "FINE" állásba, majd ujjával fogja meg a kávéfőző gép felső részét és forgassa az úramtató

járásával azonos irányba, majd függőleges irányba húzva emelje ki.

- Körültekintően tisztítsa meg a szemes kávé tartó belsejét (A3) egy nedves ronggyal.
- A felső daráló visszahelyezéséhez állítsa az őrlés finomságát szabályozó gombot (6 ábr.) "COARSE" állásba, tegye be a darálót és forgassa el egyszer az úramtató járásával elmentéses irányba.
- Körültekintően tisztítsa meg az őrölt kávé tartót, annak fedelét és a készülék törzsét egy nedves ronggyal, győződjön meg arról, hogy az őrölt kávé tartóban nincs kávémaradvány.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Felvett teljesítmény: 110 W

Súly:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

A készülék nem működik.	Győződjön meg arról, hogy a villásdugó megfelelően illeszkedik a csatlakozójába és ez utóbbi helyesen működik.
	A szemes kávé tartó fedele nincs megfelelően betéve.
	Az őrölt kávé tartó vagy annak fedele nincs megfelelően feltéve.
A készülék működés közben leáll.	A készülék túlmelegedett. Beavatkozott a motor hőkapcsoló. Lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.
	Túllépte a szemes kávé vagy őrölt kávé tartó maximális úrtartalmát
Az őrlés finomságot szabályozó gomb nem működik	Ellenőrizze, hogy a felső daráló megfelelően van elhelyezve.