

H

A készülék beállítása és bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Csak így tudja vele elérni a legjobb eredményt biztonságos üzemeltetés mellett.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni az alábbi oldalakon.

- 1 Adagolókanál
- 2 Állandó szűrő (ha mellékelt)
- 3 Szűrőtartó filteres kávéhoz
- 4 Kávéaroma szerkezet
- 5 Szűrőtartó fedőlap
- 6 Kancsó filteres kávéhoz
- 7 Beállítható kezelőlap
- 8 ON/OFF fényjel
- 9 ON/OFF kapcsoló
- 10 Melegítőlap
- 11 Tápvezeték
- 12 Víztartály fedél
- 13 Kihúzható víztartály
- 14 Klórszűrő (ha mellékelt)
- 15 Klórszűrőtartó (ha mellékelt)
- 16 Filteres kávé aromaszabályzó

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre", valamint "italmelegítésre" tervezték; vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz megégesse, illetve megsérüljön a helytelen használat következtében.
- Ne érjen a forró részekhez (a szűrőtartóval és a melegítőlappal érintkező adagolózonához).
- A készülék kicsomagolása után győződjön meg az épségéről. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem forduljon szakemberhez.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Minden más felhasználás helytelen, tehát veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen és a nem előírás szerinti használatból származó esetleges károkért.
- Nedves kézzel vagy lábbal ne érjen a készülékhez
- Ne engedje gyermekeknek vagy csökkentképességű személyeknek a készülék felügyelet nélküli használatát.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék meghibásodása, illetve helytelen működése esetén ne szerelje szét, hanem kapcsolja ki.
A szükséges javítást kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszerviz végezheti, ahol kérje eredeti alkatrészek felhasználását. A fentiek be nem tartása balesetet okozhat.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ez csak különleges szerszámmal lehetséges. A tápvezeték károsodása esetén, illetve ha ki kell cserélni, forduljon a gyártó által felhatalmazott szakszervizhez
- Amikor nem használja a készüléket, mindig húzza ki a vezetékét az aljzatból, illetve zárja el a főkapcsolót. Ne hagyja a készüléket feszültség alatt.
- Ne mártsa a készüléket vízbe.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket állítsa vízcsaptól és mosogatótól távolosó munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel. A készüléket csak egy min. 10 A-es és megfelelő földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen földelésből származó károkért.
- A készüléket soha ne állítsa 0°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (ha a víz megfagy, a készülék károsodhat).
- A kezelőlap elfordítható; így a kezelőgombok könnyen elérhetőek.

KLÓRSZŰRŐ (HA MELLÉKELT)

A szűrő megszünteti a víz klóros ízét. Az alábbiak szerint végezze el a beszerelését:

- A műanyagtasakból vegye ki a klórszűrőt és csapvíz alatt öblítse el.
- Emelje fel a víztartály fedelét és felfelé húzva a szűrőtartót vegye ki (1. ábra).
- Nyissa ki a szűrőtartót úgy, hogy a "PUSH" feliratú részen megnyomja, majd a szűrőt gondosan helyezze el a helyére a 2. ábra útmutatás szerint.
- Csukja be a szűrőtartót és lefelé nyomva teljesen tegye vissza a helyére.
- 80 főzési ciklus után, de mindenképpen hathónapos üzemeltetés után a klórszűrőt ki kell cserélni.

HOGYAN KELL FILTERES KÁVÉT KÉSZÍTENI

- Emelje fel a fedelet és húzza ki a víztartályt (3. ábra).
- Töltsön friss és tiszta vizet a készítenő csészeszámot jelölő vonalig (4. ábra).
- Enyhe mozdulattal lenyomva helyezze vissza a tartályt a gépbe. Ha kívánja, a tartályt bent is hagyhatja a készülékben, ebben az esetben a kancsóval töltsen meg vízzel (5. ábra).
- Jobbra forgatva nyissa ki a szűrőtartó fedőlapját (6. ábra).
- Helyezze az állandó szűrőt (ha mellékelt) a szűrőtartóba (7. ábra), míg ha nincs mellékelve az állandó szűrő, akkor használjon papírszűrőt #4.
- A mellékelt adagolókanállal tegyen daráltkávét a szűrőbe és simítsa egyenletesre (8. ábra). Azt az általános szabályt kövesse, hogy egy csapott adagolókanállal (kb. 7 gramm) kell számolni csészénként

(például 8 adagolókanál 8 csésze készítéséhez); ha 11-12 csészt kell készítenie, akkor ne tegyen be 11 csapott adagolókanálnál többet. A felhasznált kávé mennyiség egyéni ízlése szerint változtatható. Használjon jó minőségű, közepes finomságúra darált és filteres kávéhoz ajánlott kávét.

- Zárja be a szűrőtartó fedőlapját, a kancsót helyezze a fedéllel együtt a melegítőlapra, de vigyázzon, hogy pontosan a közepére kerüljön.
- Válassza ki a kívánt aromát a "Hogyan kell beállítani a filteres kávé aromáját" fejezet útmutatása szerint.
- Nyomja meg az "ON/OFF" kapcsolót (9. ábra). Az ON fényjel azt mutatja, hogy a filteres kávéfőző működik.
- A kávé pár másodpercen belül elkezd kifolyni.
Nem hiba, ha a kávékészítés közben a készülékből gőz áramlik ki.
- Ha a kávé kifolyása után az "ON/OFF" kapcsolót lenyomva hagyja, akkor a melegítőlap a kávét ideálisan meleg hőmérsékleten tartja.
Figyelem: ha a kancsót levenné, mielőtt a készülék befejezte volna az egész kávéfőzést, ezt nem szakítja félbe, csak a kifolyást; ha tehát a készítés elején kíván kitölteni egy kis kávét, ezt ajánlott a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni, nehogy az ital kifusson.

HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI A FILTERES KÁVÉ AROMÁJÁT

Az aromaválasztóval a saját ízlésének megfelelő aromát tudja beállítani. Ha elforgatja a filteres kávé aromaválasztójának a tárcsáját (11. ábra), akkor erős (STRONG fokozat) vagy gyenge (LIGHT fokozat) aroma marad a szájban.

A szerkezet azt az aromát változtatja meg, amit a kávé a szájban hagy, míg az eredeti ízhatás megmarad.

FIGYELEM: a legelső használat előtt az alábbi módon mossa el gondosan a készülék tartozékait és belső csőrendszerét:

Főzzön le legalább két kancsónyi kávét daráltkávénélkül (lásd "Hogyan kell filteres kávét készíteni" fejezet).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkálathoz fogna, mindig húzza ki a dugót az aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket.

1. A készülék tisztításához ne használjon oldó, vagy dörzshatású szereket. Egy nedves és puha kendő megfelel a célnak.
2. Soha ne mártsa a készüléket vízbe: ez egy elektromos készülék.

AZ AROMAVÁLASZTÓ SZERKEZET TISZTÍTÁSA

A szerkezetet kényelmesen megtisztíthatja, ha felfelé húzva veszi ki a szűrőtartó tölcseréből (11. ábra). A visszatételhez felülről csúsztassa be.

VÍZKŐOLDÁS

Ha lakhelyének ivóvize kemény, a vízkőlerakódás idővel komoly méreteket ölthet. Ez a készülék helyes működését veszélyezteti. A készülék vízkőoldását minden 40 ciklus után el kell végezni. A vízkőoldást a kereskedelemben beszerezhető és filteres kávéfőzőgéphez árult termékkel végezheti el. Ha ezt nem tudja beszerezni, akkor az alábbiak szerint fehér borecetet is használhat:

1. Vegye ki a klórszűrőt.
2. A tartályba öntsön 2 csésze fehér borecetet és 3 csésze vizet. Helyezze a tartályt a készülékbe;
3. A kancsót helyezze a melegítőlapra és a szűrőtartóba ne tegyen daráltkávét;
4. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, folyasson ki egy csészényi vizet, majd kapcsolja ki a készüléket;
5. Hagyja hatni az ecetet egy órán keresztül;
6. Kapcsolja be ismét a készüléket és folyassa ki a maradék oldatot;
7. Öblítse el a készüléket úgy, hogy legalább 3-szor daráltkávénélküli tiszta vizet átenged rajta (3 teljes tartály vizet).

ÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A filteres kávé hosszabb ideig folyik ki	A filteres kávéfőzőben el kell végezni a vízkőoldást	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben leírtak szerint
A kávének ecet íze van.	Nem lett rendesen előblítve	Öblítse át a készüléket a "Vízkőoldás" fejezetben leírtak szerint