

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi terméket választotta!
Kérjük, szánjon egy kis időt a használati utasítás elolvasására, amelyben hasznos információkat talál a veszélyhelyzetek és a készülék károsodásának elkerülésére.

A használati utasításban használt jelzések

A fontos tudnivalók az alábbi jelzésekkel vannak ellátva. Fontos betartani a figyelmeztetéseket. A figyelmeztetések betartásának elmulasztása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűz vagy a gép károsodásának veszélyével járhatnak.



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

FONTOS TUDNIVALÓK

Fontos biztonsági tudnivalók



Veszély!

- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék elektromos részeit, a villásdugót tartalmazó talprészt vagy az egész forralót ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne használja a forralót a fürdőszobában vagy más vízforrás közelében. Ne használja a szabadban.
- Húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozójából a készülék tisztítása előtt vagy ha nem használja a forralót. A tisztítás megkezdése előtt hagyja lehűlni a készüléket.

- Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel.
- Ne tegyen semmilyen eszközt vagy szerszámot a forralóba. A gyártó által nem jelzett tartozékok alkalmazása tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.



Figyelem!

- A készülék kizárólag vízforralásra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben és egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.
- A víz kitöltése közben ügyeljen, hogy ne döntse meg túlságosan a forralót. Ekkor ugyanis víz kerülhet a kapcsolószerkezetbe.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű

vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre és megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával járó veszélyekkel. A gyerekek ne használják játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.

- Gyermekek közelében csak állandó felügyelet mellett használható a készülék.
 - Ferde támasztófelületen ne használja a forralót.
 - Sose használja a vízforralót az elektromos részek, a csatlakozódugó sérülése, a készülék rossz működése vagy meghibásodása esetén.
- A veszélyek elkerülése érdekében és az esetleges javítások elvégzésére vigye a készüléket egy feljogosított márkaszervizbe.



Égési sérülések veszélye!!

- Ne érjen a készülék forró részeihez, mint pl. a kannatest vagy a fedél. Használja a fogantyúkat és a gombokat.
 - Forralás közben ne vegye le a kanna fedelét.
 - A vízforraló belsejében a víz a felforrás után még hosszú ideig forró marad, ami vigyázatlanság esetén égési sérüléseket okozhat.
- A forralót tanácsos a munkalap peremétől és

gyermekektől távol tartani.

- Fordítson figyelmet arra, hogy a forraló elektromos részei ne álljanak ki és a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Vigyázzon, hogy ne érintkezzen a felforralt víz kiöntésekor a kanna csőréből, vagy a vízzel való feltöltés során a fedélből és a csőrből kiáramló gőzzel.
- Tartsa távol a forralót, az elektromos talprézt és a készülék elektromos részeit a meleg felületektől, a főzőlaptól vagy a tűzhelytől.
- A készülék hálózati tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A kábel sérülése esetén a kábelcsere elvégzése céljából kizárólag csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon.
- Túltöltés esetén a forró víz kifolyhat a forralóból.



Megjegyzés:

- A vízzel való feltöltés előtt vegye le a forralót a talprészről.
- Működés közben sose mozgassa a forralót.
- A vízforralót vízforraláson kívül ne használja más célokra.
- A De'Longhi a készülék helytelen használatával vagy jelen utasítások betartásának elmulasztásával kapcsolatos bármilyen felelősséget elhárít.
- Ne használja a forralót fedél és szűrő nélkül.
- A vízforralót bekapcsolás előtt megfelelő helyzetben állítsa a talprészre.
- A vízforralót csak a gyártó által szállított elektromos talprésszel együtt használja (és fordítva).



A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Ez a készülék megfelel az elektromágneses

összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvnek.

- Az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS



- A** Kivehető szűrő
- B** Levehető fedél
- C** Kannatest
- D** Bekapcsolást jelző ellenőrző lámpa (*)
- E** 360° talprész kábelcsévlővel
- F** Villásdugó
- G** BE/KI kapcsológomb
- H** Vízsintjelző

(*) néhány modellnél az ellenőrző lámpa csak akkor látható amikor a hozzá tartozó ON / OFF kapcsolót megnyomják.


HASZNÁLAT

Tennivalók a készülék használata előtt

- Használat előtt ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a készülék.
- Vegye le a forraló és az elektromos talprész csomagolását.
- Távolítsa el az összes címkét a forraló külső felületéről kivéve a műszaki adatok jelzését.
- Felfelé húzva vegye ki a szűrőt (1. ábra) és folyóvíz alatt egy puha sörtéjű kefe segítségével (2. ábra) mossa el (lásd 50. oldal "A vízkőszűrő kivétele").




- Töltsze meg vízzel a kannát és forralja fel a vizet.
- Öntse ki a kannából a forró vizet, majd hideg vízzel öblítse ki. Végezze el kétszer ezt a műveletet a gyártásból, stb. származó esetleges szennyeződések eltávolítására.
- A forraló kiöblítése után tegye vissza a helyére a szűrőt (3. ábra).



A vízforraló használata

A speciális kiképzésű elektromos talprész és a központi állású csatlakozó lehetővé teszi, hogy a forraló bármilyen szögben és bármilyen helyzetben a talprészre illeszthető legyen.

- Húzza ki a talprész kábelcsévlőjéből a vezeték egy hosszúságra, hogy elérje azt a csatlakozóaljat, amelyet használni kíván (4. ábra).
- Ne hagyja, hogy felesleges hosszúságú vezeték lógjon le a munkafelület széléről.



A vízforraló feltöltése

- Feltöltés előtt vegye le a talprészről a forralót.
- Vegye le a fedelet és töltsze fel a forralót a kívánt vízszintig.

Mindig legalább 0,3 liter vizet töltsön a forralóba. Ez a vízmennyiség biztosítja, hogy a forraló

használat közben sem marad szárazon. Nem megfelelő vízmennyiség használata lerövidíti a készülék élettartamát. **Sose töltsön több mint 1,5 liter vizet (MAX. szint) a forralóba.**




Égési sérülések veszélye!! A forraló túltöltése esetén fennáll annak veszélye, hogy a forrásban levő víz kifolyik a kannából és égési sérüléseket okoz.

- A fedél lezárásához nyomja a fedelet a kannatestre. A megfelelő pozíciót egy kattánás jelzi.
- A vízszintjelző segítségével látható a kannában található víz mennyisége.

Bekapcsolás

- Illeszse a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Tegye a forralót az elektromos talprészre.
- Nyomja le a BE/KI kapcsológombot (5. ábra) a vízforraló bekapcsolásához.



- Ekkor felgyullad az ellenőrző lámpa.
- Amikor a víz felforr, a forraló automatikusan kikapcsol (a BE/KI kapcsológomb felkattan és az ellenőrző lámpa elalszik).
- Ha a forralót a víz felforrása előtt kívánja kikapcsolni, tegye a kapcsológombot a KI állásba, vagy egyszerűen vegye le a talprésztől. Ekkor a készülék ki fog kapcsolni és a kapcsológomb automatikusan visszatér a KI állásba.

A víz kitöltése

- Vegye le a forralót az elektromos talprésztől és vigyázva öntse ki belőle a vizet.
Ne döntse meg hirtelen vagy túlságosan a kannát.
- A forraló talprésztől való eltávolításakor a talprész felső felületén sokszor nedvesség látható.
A talprészen lecsapódott gőz teljesen normális, nem kell miatta aggodni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1) Automatikus BE/KI kapcsoló

Ez a forraló egy olyan BE/KI kapcsolóval rendelkezik, amely a víz felforrásakor automatikusan kikapcsol.

2) Biztonsági kikapcsolás

Ha a forralót túl kevés vízzel vagy esetleg víz nélkül kapcsolja be, egy biztonsági szerkezet megszakítja a készülék elektromos energiellátását.

Ilyen esetben kapcsolja le a forralót az elektromos hálózatról és **hagyja lehűlni** mielőtt feltöltené hideg vízzel (ellenkező esetben károsodhat a készülék).

Lehűlés után a forraló ismét normálisan fog működni.

- 3) A bekapcsolt állásban lévő forraló talprésztől való felemelésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A vízforraló tisztítása

- A tisztítás elkezdése előtt a készüléket hagyja teljesen lehűlni és kapcsolja le az elektromos hálózatról.
- CSAK VIZET HASZNÁLJON A TISZTÍTÁSHOZ.
- Ne merítse vízbe a forralót vagy a talprészt.
- A forraló külső részének tisztításához használjon egy nedves és puha ruhát, majd törölje szárazra a felületet egy száraz és puha ruhával.
- NE használjon maró hatású tisztítószerket.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozók és a csatlakozóaljzatok szárazok maradnak.

Lerakódások

A keletkezett lerakódásokat főleg a kalcium-karbonát (vízkő), a mészkő legfontosabb összetevője okozza. A mészkő a természetben előforduló és teljesen ártalmatlan ásvány, amely majdnem az összes víztípusban megtalálható.

A "kemény" víz több kalcium-karbonátot ill. vízkövet tartalmaz mint a "lágy" víz.

A víz melegítésekor a vízben oldott ásványi anyagok megszilárdulnak és a vizet opálösszé változtatják.

Ezek az ásványi anyagok egy vékony réteget képeznek a vízforraló kanna falán, egyéb részein és a víz felületén.

A víz felületén műanyagra hasonlító fehér részecskék lebeghetnek.

A vízforraló hagyományos alkotórészein a vízkő egy kemény, fehér színű "kéreg" formájában rakódik le, amely rontja a forraló működését és csökkenti a készülék alkotórészeinek élettartamát.

Amikor a víz felületén filmréteg képződését észleli vagy a

kanna belső falán vízkőlerakódást talál, a forralót el kell öblíteni és meg kell szárítani.

- Mielőtt bekapcsolná a vízforralót győződjön meg, hogy a készülék elektromos részei teljesen szárazak.

Vízköszűrő

Ez a vízforraló egy vízköszűrővel van ellátva, amely megakadályozza, hogy a vízkő (kalcium-karbonát) részecskéi a forralóból kiöntött vízzel készített italokba kerüljenek.

A szűrőt ki lehet venni a forralóból és el lehet mosni.

A szűrőben lerakódott vízkő eltávolításának gyakorisága függ a forraló felhasználási helyén található víz keménységétől, valamint a forraló használatának gyakoriságától.

Lerakódások észlelése vagy a forraló kiöntőkapacitásának lecsökkenése esetén a szűrőt ki kell venni és el kell mosni.

A vízköszűrő kivétele

- Hagyja teljesen lehűlni a vízforralót.
- Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Győződjön meg, hogy tiszta a keze és nem maradt rajta szappan vagy egyéb termék, ami beszennyezheti a vizet.
- Ūritse ki a forralót és vegye ki a szűrőt.
Vegye ki a szűrőt úgy, hogy a vízforraló belső része felől először határozottan lenyomja, majd felhúzza (1. ábra).
- Öblítse el folyóvíz alatt és egy puha sörtéjű kefe segítségével tisztítsa meg (2. ábra).
- A vízforraló belsejében elcsúsztatva tegye vissza a szűrőt a helyére.

Vízköoldás

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása és a vízkő eltávolítása.

A vízkő eltávolításának elmulasztása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után.

- Azt tanácsoljuk, hogy a vízkő eltávolításához (kereskedelemben kapható) specifikus termékeket használjon.

A vízköoldáshoz figyelmesen kövesse az utasításokat.

- Amikor észreveszi, hogy vízkő kezd lerakódni a fűtőszálon, vásároljon egy specifikus terméket és végezze el a vízköoldást.

A vízköoldás befejezése után a víz kicserélésével többször forraljon vizet a kannában.

Távolítsa el a vízköoldó szer maradványait a forralóból, mert az károsíthatja készülék alkotórészeit.

- Ha a szűrőről el kell távolítani a vízkövet, vegye ki és a vízköoldás alatt tegye be a vízforralóba.