

## MAGYAR

**A készülék beállítása és bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Csak így tud vele elérni kíváló eredményt biztonságos üzemeltetés mellett.**

### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Ezeket az elnevezéseket fogjuk használni az alábbi oldalakon.

- A** Fedőlap fogója
- B** Fedőlap
- C** Kávészűrő
- D** Fogók
- E** Vízádagoló cső
- F** Forralókamra
- G** Tápvezeték
- H** Alap
- I** Hálózati feszültség fényjel
- L** Hőmérséklet OK fényjel
- M** Csap
- N** Vízsztint jelző (csészeszám)

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték: vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz megégesse, illetve megsérüljön a helytelen használat következtében.
- Ne érjen a forró részekhez.
- A készülék kicsomagolása után győződjön meg az épségéről. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem forduljon egy szakemberhez.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Minden más felhasználás helytelen, tehát veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen és a nem előírás szerinti használatból származó károkért.
- Vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal ne érjen a készülékhez.
- Ne engedje gyermekeknek vagy csökkentképességű személyeknek a készülék felügyelet nélküli használatát.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék meghibásodása, illetve helytelen működése esetén ne szerelje szét, hanem kapcsolja ki.
- A szükséges javítást kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszerviz végezheti, ahol kérje eredeti alkatrészek felhasználását. A fentiek be nem tartása balesetet okozhat.
- A készülék tápvezetékének a cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ez csak különleges szerszámokkal lehetséges. A tápvezeték károsodása esetén, illetve ha ki kell cserélni, forduljon a gyártó által felhatalmazott szakszervizhez.
- Amikor nem használja a készüléket, mindig húzza ki a vezetékét az aljzatból. A készüléket ne hagyja feleslegesen feszültség alatt.
- A készüléket ne mártsa vízbe.

## BEÁLLÍTÁS

- A készüléket állítsa vízcsaptól és mosogatótól távolos munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel.

A készüléket csak egy legalább 10 A-es és megfelelő földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A gyártó elhárít minden felelősséget a földelés hiányából származó balesetekért.

- A készüléket soha ne állítsa 0°C-os, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (ha a víz megfagy, a készülék károsodhat).
- A fedőlapot lenyomása és az óramutató járásával ellentétes irányba való elforgatása után emelje fel, majd vegye ki a készülék belsejében található tartozékokat (kávészűrő és vízadagoló cső).

A tartozékokat mossa el langyos vízzel.

A géptestet ne mártsa vízbe, hanem a belsejét egyszerűen mossa ki vízzel, egy szivaccsal törölje át, szükség esetén mosogatószer is használhat. Öblítse és gondosan törölje szárazra.

## HOGYAN KELL KÁVÉT KÉSZÍTENI

- A készüléket állítsa az alapra anélkül, hogy a dugót az aljzathoz csatlakoztatná.
- Töltsön annyi friss, tiszta vizet a megfelelő jelölésig, ahány csésze kávé kíván készíteni): a készülékbe ne tegyen 60 csészének megfelelő mennyiségnél többet. Mindig ellenőrizze a szintjelzőt. **SOHA NE LÉPJE TÚL A MAX. 60 CSÉSZE SZINTET.**
- A (C) kávészűrőt nedvesítse be, majd tegye be a kívánt kávémennyiséget. Helyezze a (E) csőre.
- A cső + szűrő együttest tegye bele a készülékbe, de vigyázzon arra, hogy a cső a forralókamra közepébe kerüljön).
- A készüléket zárja le a fedőlappal: akkor tudja helyesen rázární, ha a fedőlapot lenyomja és ezzel egyidejűleg az óramutató járásával megegyező irányba elfordítja.
- A dugót csatlakoztassa az aljzathoz; ekkor kigyullad a (I) fényjel. Pár másodpercen belül megkezdődik a kávékészítés. A fedőlap átlátszó részén keresztül látszik a kávé párolása.
- A művelet végén kigyullad a "READY" fényjel. Ekkor a csap karjának a megnyomásával vételezhet kávé.

A párolás végeztével a készülék automatikusan a "KEEP WARM" (=melegen tartás) funkcióra kapcsol és mindaddig melegen tartja a kávé, amíg a dugó az aljzatban marad.

**FIGYELEM: ne üzemeltesse a készüléket, ha a fedőlap nincs jól lezárva.**

**SOHA ne tegye az üres készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatott alapra!**

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkálathoz fogna, húzza ki a dugót az aljzathoz és hagyja lehűlni a készüléket.

Vegye ki a szűrőt és a vízfelvezető csövet, de vigyázzon, nehogy megégesse magát: a maradék kávé és a zacc még forró lehet!

1. A készülék külsejének tisztításához ne használjon oldó- vagy dörzshatású szereket. Használjon egy nedves és puha kendőt.
2. A készülék belsejét öblítse langyos vízzel és semleges tisztítószerrel. Az alapot és a géptestet soha ne mártsa vízbe: ez egy elektromos készülék.
3. A fedőlapot, a szűrőt és a vízfelvezető csövet mosogatógépben is elmoshatja. Különösen figyeljen arra, hogy a vízfelvezető cső alapja tiszta legyen; szükség esetén folyó víz alatt, vagy egy fogpiszkáló segítségével távolítsa el a ráakódott kávé.
4. A készüléket a fedőlap lezárása nélkül tegye vissza.

## VÍZKŐOLDÁS

Ha lakhelyének ivóvize kemény, a vízkőlerakódás idővel komoly méreteket ölthet. Ez a készülék helyes működését veszélyezteti. A készülék vízkőoldását minden 50 ciklus után el kell végezni.

A vízkőoldást a kereskedelembe beszerezhető és ehhez a típushoz ajánlott termékkel végezheti el a vízkőoldó csomagolásán feltüntetett útmutatások szerint.

## TANÁCSOK

1. Mielőtt elkezdene kávé főzni a készülékkel, tanácsos daráltkávé betevése nélkül pár ciklust lefuttatni, hogy a belsejében lerakódott port eltávolítsa.
2. A kávé felmelegítéséhez vegye ki a csövet és a szűrőt, zárja le jól a készüléket és a dugót csatlakoztassa az aljzathoz; a készülék a kávé mennyiségétől függően kb. 20 - 60 perc alatt felmelegíti a folyadékot. Nem tanácsos 20 csészénél kevesebb kávé melegíteni.
3. Az optimális eredmény érdekében amerikai kávéhoz darált kávé használjon, mert ennek szemcséi nagyobbak és nem hatolnak át a szűrőn.

Bizonyos mennyiségű kávé elkészítése után kikapasztalja, hogy mennyi daráltkávé tegyen be; vegye alapul az 1. táblázat útmutatását.

1. TÁBLÁZAT

| CSÉSZESZÁM | * STANDARD ADAGOLÓKANÁL SZÁM |
|------------|------------------------------|
| 60         | 58-61                        |
| 50         | 48-51                        |
| 40         | 38-41                        |
| 30         | 28-31                        |
| 20         | 18-21                        |
| 10         | 8-11                         |

\* 1 standard adagolókanál 2 tele leveleskanálnak felel meg.

Ne felejtse el, hogy a táblázatban feltüntetett mennyiségek viszonylagosak és egyéni ízlésének és a felhasznált kávé minőségének függvényében változhatnak.